

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Serre-tête pour GoPro^{MC}

NS-DGPHS10 / NS-DGPHS10-C

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Serre-tête pour GoPro
- Vis moletée
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec la plupart des caméras GoPro
- Pour des enregistrements mains libres pratiques
- Idéal pour faire du ski, du vélo de montagne ou d'autres activités où l'utilisateur prend des vidéos.



ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Serre-tête	Matériau antidérapant pour une fixation sécuritaire
Boucle réglable	Se règle pour modifier la longueur de la sangle
Vis moletée	Permet de fixer la caméra GoPro au serre-tête.

UTILISATION DU SERRE-TÊTE DE FIXATION

- 1 Fixer la caméra GoPro au serre-tête de fixation à l'aide de la vis moletée.
- 2 Placer le serre-tête de fixation sur la tête et commencer à prendre des vidéos.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le
01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des marques déposées de GoPro, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine