


Run #: 16135



LDH-101-B / LDH-102-B

ARRÊTEZ!

Ne Pas Retourner Cet Article Au Magasin

Si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage ou si vous éprouvez des difficultés, veuillez téléphoner au

1-800-424-6710

ou envoyer un courriel à
parts@corliving.com

En-dehors des heures de bureau HNP, veuillez laisser un message et un représentant du service à la clientèle retournera votre appel au cours du prochain jour ouvrable.

STOP!

**DO NOT RETURN
THIS ITEM TO STORE**

IF YOU NEED HELP WITH ASSEMBLY OR HAVE ANY PROBLEM
CALL

1-800-424-6710

or email: **parts@corliving.com**

If outside pst standard business hours, please
leave a message and our CSR staff will return
your call by the next business day.

¡ALTO!

No volver este artículo a la tienda

Si usted necesita ayuda con
asamblea o tiene cualquier problema
LLAMADA

1-800-424-6710

ou e-mail
parts@corliving.com

Si fuera pst horario comercial estándar,
por favor? Dejar un mensaje y nuestro
personal RSE le devolverá la llamada
el día hábil siguiente.



TWO PEOPLE REQUIRED FOR ASSEMBLY
DEUX PERSONNES REQUISES POUR L'ASSEMBLÉE



Move this piece of furniture gently with 2 persons.
Déplacer ce meuble doucement avec 2 personnes.



Read this assembly manual carefully, and verify that you have all the parts listed before you begin. Keep your assembly manual for future reference.

Lisez ce manuel de montage soigneusement. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces d'équipement avant de commencer. Gardez ce manuel de montage pour futur référence.



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS PRODUCT!
N'UTILISEZ PAS D'OUTILS POUR ASSEMBLER CE PRODUIT!



Do not place very hot/cold objects on top of any surface. Always use a coaster or mat. Never leave liquids on the surface: Clean immediately with a mild soap and a damp cloth. Never use scouring powder based cleanser.

Ne placez pas très chaud/froid d'objets sur une surface. Utilisez toujours un coaster ou de tapis. Ne jamais laisser liquides sur la surface Nettoyer immédiatement avec un savon doux et d'un chiffon humide.



Protect finishes by placing furniture pieces on a soft carpeted surface during assembly. Protégez la finition en plaçant les pièces du meuble sur un tapis doux pendant l'assemblage.

During assembly, please take care not to OVERTIGHTEN any fittings it may cause damage to the product.

Pendant l'assemblage, veuillez prendre soin de ne pas trop serrer les raccords il peut endommager le produit.



DO NOT ASSUME CHILD SAFETY WITH ANY PIECE OF FURNITURE!

Do not allow children to climb on dressers or in drawers. Do not stand or jump on beds. Improper use can cause death and or serious injury. If you are placing a TV on top of dressers use safety straps provided with your TV to prevent the risk of a toppling television. Furniture straps fastened to a wall can also be used to help ensure safety.

Damaged parts or furniture put together incorrectly can lead to serious injuries. Make sure to follow instructions correctly.




N'assumez pas la sécurité des enfants avec n'importe quel meuble ou pièce.

Ne permettez pas aux enfants de grimper sur les meubles ou les tiroirs. Ne pas se tenir debout ou sauter sur le lit.







L'utilisation inexacte peut causer des blessures sévères ou fatales. Si vous placez votre téléviseur au dessus du meuble assurez-vous d'utiliser les lanières de sécurité (inclus avec votre téléviseur) pour prévenir le risque de basculer le téléviseur. Les lanières de sécurité pour meuble fixées au mur peuvent aider à assurer la sécurité.

Des pièces endommagées ou un meuble assemblé incorrectement peut mener à des blessures. Assurez-vous de bien suivre les instructions.

Parts list / Les parties énumèrent



Hardware list / Liste du matériel

F x30	G x30	H x30	I x12	J x1	K* x3
					
1/4"x15mm	Ø10x1.5mm	Ø16x1.0mm	Ø10x3 mm	M4	Handle*

* Part K is preinstalled from factory, see steps 7 & 8.


* La partie K est préinstallée en usine, voir les étapes 7 et 8.

Missing hardware? Damaged Parts?
Matériel manquant ? Les pièces endommagées ?

1-800-424-6710


www.CorLiving.com/parts

1



2

F x24



1/4" x15mm

G x24



Ø10 x1.5mm

H x24




Ø16 x1.0mm


J x1



M4




3



4

F x6



1/4" x15mm

G x6




Ø10 x1.5mm

H x6




Ø16 x1.0mm



J x1




M4



5




6



7


Open the drawers to expose the handles which are preinstalled backwards from the factory.
Ouvrez les tiroirs pour exposer les poignées préinstallées à l'arrière de l'usine.

**8****K x3**

Handle

Remove the handle screws, then reinstall the handles in the correct orientation.

Retirez les vis de la poignée, puis réinstallez les poignées dans le bon sens.



Warranty Information

For warranty information please visit www.corliving.com.

Informations sur la garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez consulter www.corliving.com.