




GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Paquet de 4 fiches bananes RF-G1190 pour câbles de haut-parleurs
Paquet de 10 fiches bananes RF-G1195 pour câbles de haut-parleurs

Contenu de l'emballage

- Capuchons arrière*
- Rondelles de compression (blanches et noires)*
- Bornes pour fiches bananes*
- *Guide d'installation rapide*

*Remarque : La quantité est de 4 fiches chacune pour le modèle RF-G1190 ou 10 fiches chacune pour le modèle RF-G1195.



Montage d'une fiche banane

- 1 Couper le câble de haut-parleur de façon égale à la longueur souhaitée, puis glisser le capuchon arrière sur le câble de haut-parleur.
- 2 Insérer la rondelle de compression sur le câble de haut-parleur. Utiliser les rondelles noires pour les câbles de petit calibre (16 à 18) ou les rondelles blanches pour les câbles de gros calibre (12 à 14).
- 3 Insérer la borne pour fiche banane sur le câble de haut-parleur afin que la broche centrale soit fermement insérée dans le câble.
- 4 Visser la fiche banane et le capuchon arrière ensemble fermement.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle,appelez le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) ou le 01 800-926-3010 (Mexique)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

Centerpin^{MD}, Centerpin Technology et le symbole CP sont des marques déposées de Centerpin Technology, Inc.

