

User Manual

Manual del usuario

Manuel d'utilisateur



1-YEAR NO CRACK WARRANTY
GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA GRIETAS
GARANTIE D'ANTI-FISSURES D'UN AN



877-472-4296

www.medalsports.com

! IMPORTANT NOTICE

This is not a children's toy.

AVISO IMPORTANTE

Este no es un juguete para niños.

NOTE IMPORTANTE !


Ce n'est pas un jeu d'enfant.



No children in play area

Los niños no deben estar
en el área de juegoPas d'enfants dans la zone
de jeuKeep away from pets in
play areaMantenga alejados a los
animales domésticos del
área de juego.Pas d'animaux dans la
zone de jeu.**ACCESSORIES****ACCESORIOS****ACCESSOIRES**PART NUMBER
NÚMERO DE PIEZA
NUMÉRO D'ARTICLEPART
PIEZA
PIÈCE

PART NAME



x6

QUANTITY
CANTIDAD
QUANTITÉNOM DE LA PIÈCE
NOMBRE DE PIEZA**BEFORE PLAY**

1. Find a clean, level place to begin the play of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list page.

ANTES DE JUGAR

1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar a jugar con su producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas.

AVANT DE JOUER

1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à jouer votre produit.
2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces figurant dans la liste des pièces.

