

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Station de charge Qi de 10 W pour deux appareils

NS-MWPC10K2 / NS-MWPC10K2-C

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Station de charge Qi de 10 W pour deux appareils
- Câble de charge de 0,9 m (3 pi) avec adaptateur d'alimentation
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Les deux zones de charge de 10 W (total de 20 W) alimentent 2 appareils en même temps
- La surface plane charge une gamme de périphériques, y compris les casques d'écoute
- Conception compacte idéale pour la table de chevet, le bureau ou les déplacements
- La LED bleue indique que les appareils sont en cours de charge
- Charge sans fil de la plupart des périphériques compatibles Qi (dont les produits d'Apple^{MD} et de Samsung^{MD}) sans câbles encombrants

APERÇU DU PRODUIT




COMPATIBILITÉ

Tout appareil compatible Qi, dont les téléphones intelligents, les casques d'écoute, les montres intelligentes

UTILISATION DU SOCLE DE CHARGE

- 1 Brancher l'adaptateur d'alimentation sur la station de charge et sur une prise secteur.



- 2 Placer l'appareil compatible Qi sur le centre de l'un des socles de charge avec l'écran tourné vers le haut. La DEL est bleue quand le périphérique est en cours de charge.

Remarques: Il est possible de charger deux appareils en même temps. Si la DEL est rouge, l'appareil ne se charge pas.

Se reporter à la section « PROBLÈMES ET SOLUTIONS » pour plus d'informations.

ATTENTION : Ne jamais placer une carte de débit ou de crédit sur un socle de charge.

ÉTAT DU TÉMOIN DEL

DEL	ÉTAT
Clignote en bleu	Veille
Bleue fixe	Charge de 5 W
Bleue et rouge illuminés	Charge rapide
Rouge fixe	Puissance d'entrée insuffisante
Clignotante en rouge	Erreur de charge

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne se charge pas et la DEL est rouge

- Vérifier que l'appareil est compatible Qi.
- Vérifier que la station de charge est branchée sur une prise secteur qui fonctionne.
- Vérifier que l'appareil est positionné correctement sur le socle de charge.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'autres objets sur les socles de charge.
- Retirer l'étui de l'appareil à charger. Il pourrait bloquer le signal sans fil.

L'appareil se charge lentement

- Il se peut que l'appareil se charge plus lentement avec la station de charge qu'avec un câble de charge. Ceci est normal.
- Vérifier que l'appareil est positionné correctement au centre du socle de charge.

ATTENTION : Utiliser uniquement le câble avec adaptateur d'alimentation livré avec la station de charge. L'utilisation d'un câble et d'un adaptateur différent peut affecter la performance ou endommager la station de charge.

SPÉCIFICATIONS

Socles de charge Qi sans fil :

Entrée : 15 V/1,8 A max.
Sortie : 10 W (max.) par socle de charge
Dimensions : 7 x 3,5 x 0,4 po (178 x 90 x 10,6 mm)

Adaptateur d'alimentation c.a. :

Entrée : 100 à 240 V – 50/60 Hz, 0,7 A
Sortie : c.c. 15 V/1,8 A

Câble de charge : 3 pi (0,9 m)

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Avertissement FCC : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement

Déclaration de la FCC : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner simultanément avec une autre antenne ou émetteur.

Déclaration relative à la norme CNR-Gen :

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Éviter de la laisser tomber
- Ne pas la démonter.
- Ne pas placer d'objets métalliques entre les appareils et les socles de charge sans fil.
- Un étui de protection épais ($\geq 0,2$ po [5 mm]) ou un étui qui inclut un aimant ou un matériau métallique, peut ne pas permettre une fonction de charge correcte.
- Conserver le socle de charge sans fil éloigné de tout liquide ou humidité.
- La température ambiante maximale autour pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 45 °C (113 °F).
- Ne pas placer cet appareil dans un feu ou dans des environnements à température élevée.
- Il faut utiliser l'adaptateur fourni pour un fonctionnement correct, sinon il pourrait être affecté.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)
1-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.