

TV Stand  
Meuble TV








**HV10642**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN










## Before You Start

-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


FR



## Avant de Commencer

-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.


## PART LIST / LISTE DES PIÈCES



## Hardware List / Liste du Matériel

---

① X16



15mm Myfix Minifix  
/15MM Myfix Minifix

② X18




M5x40mm Screw  
/Vis M5x40mm

③ X27



M8x25mm Wood Dowel  
/Cheville en bois M8x25mm

④ X4



Hinges (F011)  
/Charnières (F011)

⑤ X52




M3.5x16mm Screw  
/Vis M3,5x16mm

⑥ X6



LG9018 - Metal Leg H120  
/LG9018 - Pied métal H120

⑦ X1



Drawer Slide = 300mm  
/Glissière de tiroir = 300 mm

---

⑧ X4



M5x8mm Screw (Euro Screw)  
/Vis M5x8mm (vis européenne)

---

⑨ X3



HD8522 /Handle PVC BK  
/HD8522 /Poignée PVC BK

---

⑩ X6



M4x30mm Screw  
/Vis M4x30mm

---

⑪ X4



Z Bracket  
/Support Z

---

⑫ X8



M3x16mm Screw  
/Vis M3x16mm

---

⑬ X2



15mm Minifix Cap  
/Capuchon Minifix 15 mm

---

⑭ X4



Screw Cap  
/Bouchon à vis

---

⑮ X8












Nail  
/Clou

---



1



③ x 27




**2**






**3**

④ x 4	⑤ x 8	⑨ x 2	⑩ x 4




4

	
⑦ x 1	⑧ x 4




5


① x 4






6




7



8




① x 4




9




① x 2





**10**



**11**



12




**13**






**⑤** x 24






**⑥** x 6




**14**






		
⑪ x 4	⑫ x 8	⑮ x 8




	
① x 4	② x 6





**16**


			
⑤ x 4	⑦ x 1	⑨ x 1	⑩ x 2
			
⑬ x 2			







## COMPLETED /COMPLÉTÉ



EN



## Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

**USA** office: Fontana

**AUS** office: Truganina

**FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly  
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com  
AUS:cs.au@costway.com  
GBR:cs.uk@costway.com  
FRA:cs.fr@costway.com