

Contenu du carton



Croisillon central



Tablettes supérieures (2)



Supports supérieurs en T (2)



Barre inférieure en U



Pieds du piédestal (2)



Goupilles de fixation (4)


 Guide
d'installation rapide


Caractéristiques du produit

- Conçu pour être utilisé avec les tables tournantes DJ Hero^{MC} pour PlayStation^{MD}2, PlayStation^{MD}3, Xbox 360^{MD}, et Wii^{MC}
- Fabriqué en matériau solide, durable
- Le piédestal réglable permet deux niveaux de hauteur
- Montage facile

Installation du piédestal



- 1 Maintenir le pied du piédestal vertical.

- 2 Insérer un des pieds du piédestal dans le bras le plus long du croisillon central.



- 3 Localiser les deux orifices sur le croisillon central. Ces orifices déterminent la hauteur du piédestal.

- 4 Aligner les deux orifices du croisillon sur les orifices des pieds pour fixer la hauteur, puis insérer une goupille de fixation dans chacun des orifices.



- 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour fixer le deuxième pied du piédestal.




Hauteur maximale




Hauteur minimale

6 Insérer un support supérieur en T dans l'un des bras les plus courts du croisillon central.



7 Aligner les orifices du support supérieur en T et le croisillon, puis insérer une goupille de fixation dans les orifices.




8 Répéter les étapes 6 et 7 pour fixer l'autre support supérieur en T.



9 Enclencher les supports supérieurs dans les supports supérieurs en T. Vérifier que la partie arrondie des goupilles des supports est orientée vers le dessus des supports supérieurs en T.

10 Faire coulisser le montant de la barre inférieure en U vers l'extérieur jusqu'à enclenchement.



11 Insérer la barre inférieure en U dans les pieds du piédestal jusqu'à enclenchement.



12 Placer la table tournante sur le piédestal.



ATTENTION : ce piédestal est destiné à être utilisé uniquement avec une table tournante DJ Hero^{MC}. L'utilisation de ce piédestal pour d'autres objets, en particulier ceux d'un poids supérieur à 15 livres, peut être source d'instabilité et de blessures. Quand la table tournante est sur le piédestal, ne pas soulever le piédestal par les montants.

Spécifications

- Compatible avec : PlayStation^{MD2}, PlayStation^{MD3}, Xbox 360^{MD}, and Wii^{MC}
- Dimensions du support : 67,5 × 48,5 × 76 (position basse) / 91 (position haute) cm (26,57 × 19,09 × 29,92 (position basse) / 35,83 (position haute) pouces)
- Poids du produit : 3,345 kg (7,34 lb)
- Poids maximal autorisé : environ 6,8 kg (15 lb)

Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.