




Auriculares estéreo Bluetooth


RF-BTHP02



GUÍA DE INSTALACIÓN
RÁPIDA

Felicitaciones por su compra de estos auriculares estéreo con Bluetooth de Rocketfish. Escuche música de equipos de audio con Bluetooth y conexión inalámbrica, y conteste a llamadas telefónicas en modo de manos libres. Puede usar sus auriculares para responder y hacer llamadas, así como escuchar la música guardada en su dispositivo con tecnología Bluetooth.

Características



Contenido de la caja

- Auriculares estéreo Bluetooth
- Adaptador de alimentación de CA
- Cable USB de carga
- Guía de instalación rápida

Encendido y apagado de los auriculares

- Para encender y apagar los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido por tres segundos.

Emparejamiento de los auriculares

- 1 Apague los auriculares, y mantenga presionado el botón **Hablar** por seis segundos. El modo de emparejamiento está activado.
- 2 En el dispositivo, seleccione **RF-BTHP01** o **RF-BTHP02** en la lista de los equipos con Bluetooth detectados, y escriba la contraseña **0000** para emparejar los auriculares.

Nota: después del emparejamiento de los auriculares con el dispositivo, los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo la próxima vez que se enciendan los auriculares.

Para hacer llamadas telefónicas

Para:	Haga esto:
Marcar por voz	Presione Hablar una vez (algunos teléfonos pueden no soportar esta función).
Volver a marcar	Presione Hablar dos veces.
Contestar una llamada	Presione Hablar una vez.
Terminar una llamada	Presione Hablar una vez.
Rechazar una llamada	Cuando el teléfono está sonando, presione Reproducir/Pausar .
Cambiar el volumen	Presione + o -.
Transferir una llamada entre equipos conectados	Haga doble clic en Hablar .

Reproducción de música

Para:	Haga esto:
Reproducir/Pausar	Presione ► para activar el reproductor de MP3 del teléfono y comience a reproducir música. Presione el botón ► para pausar y reanudar la reproducción. Mantenga presionado ► para detener la reproducción.
Selección de una canción	Presione y suelte ◀◀ o ►►.
Para avanzar o retroceder rápidamente una canción	Cuando la música se está reproduciendo, mantenga presionado ◀◀ o ►► (algunos teléfonos no soportan esta función).
Contestar una llamada cuando se está reproduciendo música	Presione Hablar , o ► para rechazar la llamada. Presione Hablar de nuevo para terminar la llamada. La reproducción de música se reanuda cuando se rechaza o se termina una llamada.
Cambiar el volumen	Presione + o –.

Uso del sonido EQ (ecualizador)

Se puede usar tres tipos de efectos de sonido EQ:

- **Normal (EQ desactivado)**
- **Graves**
- **Normal**
- **Suave**

La secuencia del modo es: **Graves – Normal – Suave – Normal – Graves** – etc. Un sonido de “bip” indica el cambio de modo.

Para seleccionar un modo de sonido:

- Mientras se encuentra en el modo de reproducir/pausar, presione dos veces rápidamente ►|| (reproducir/pausar).

Restableciendo sus auriculares

Para restablecer sus auriculares:

Presione los botones ►|| (reproducir/pausa), ◀◀ y ►► simultáneamente.

Significado de los indicadores LED

Estado de los auriculares	Indicador LED de estado
Encendido	El indicador LED azul se ilumina
Apagado de la unidad	El indicador LED rojo se atenúa y desaparece
Pilas bajas	El indicador LED rojo parpadea continuamente
Recarga	El indicador LED rojo se mantiene iluminado
Recarga finalizada	El indicador LED azul se mantiene iluminado
Modo de emparejamiento	Los indicadores LED azul y rojo parpadean rápidamente
Conexión realizada	El indicador LED azul parpadea cada tres segundos
Recepción de una llamada	El indicador LED azul parpadea rápidamente
Hablando por teléfono	El indicador LED azul se ilumina y se atenúa repetidamente
Reproducción de música	El indicador LED azul se ilumina y se atenúa repetidamente

Especificaciones

Versión Bluetooth:	2.1
Perfiles soportados:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Espectro de frecuencia:	2.4 ~ 2.4835 GHz
Distancia de funcionamiento:	33 pies (10 m) máximo
Temperatura de operación:	14 ~ 140 °F (-10 ~ 60 °C)
Tiempo de funcionamiento:	Voz: 8 horas Música: 7 horas
Tiempo de suspensión:	150 horas
Tamaño:	5.5 × 5.4 × 1.9 pulgadas (141 × 138 × 50 mm)
Peso:	1.2 oz. (34 g.)
Tiempo de acceso promedio:	2 horas

Notas

Para especificaciones, avisos legales, garantía, e instrucciones para emparejamiento Bluetooth múltiples, consulte su *Guía del usuario* en línea.