

INSIGNIA™

Calefactor cerámico de metal

NS-HTMCSL6



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Calefactor cerámico de metal de Insignia

Contenido

Introducción	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES	2
Características	5
Contenido del paquete	5
Características principales - Vista frontal	6
Selectores de control	6
Características principales - Vista posterior	7
Utilización de su calefactor	8
Limpieza y mantenimiento de su calefactor	8
Características de seguridad	8
Localización y corrección de fallas	9
Especificaciones	10
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	11

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-HTMCSL6 representa el más moderno diseño de calefactor portable, y está concebido para brindar un desempeño confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su calefactor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su calefactor.

Cuando utilice el calefactor, siempre debe de tener en cuenta las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

- 1** Lea completamente las instrucciones antes de usar este calefactor.
- 2** Este calefactor se calienta cuando está siendo usado. Para evitar quemaduras, no deje que la piel expuesta toque las superficies calientes.
- 3** Use la manija cuando mueva este calefactor. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas alejados por lo menos a 3 pies (0.9 m) de la parte frontal del calefactor y aléjelos de los lados y de la parte posterior.
- 4** Es necesario tener mucho cuidado cuando se usa un calefactor cerca de niños o discapacitados y cuando se deje el calefactor funcionando sin nadie que lo cuide.
- 5** Siempre desenchufe este calefactor cuando no se usa.
- 6** No utilice este calefactor con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Deseche o regrese el calefactor a un centro de reparación autorizado para verificación o reparación.
- 7** No lo use en exteriores.
- 8** Este calefactor no fue diseñado para ser utilizado en los baños, las zonas de lavandería y lugares interiores similares. Nunca ubique el calefactor en un lugar donde puede caerse en la bañera u otro recipiente de agua.
- 9** No encamine el cable por debajo del alfombrado. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de las zonas de tráfico y de lugares donde uno no se pueda tropezar.
- 10** Para desconectar el calefactor, ponga los controles en apagado (off) y remueva el enchufe del tomacorriente.
- 11** Antes de la limpieza o de otro tipo de mantenimiento, el aparato debe ser desconectado de la red de suministro.
- 12** Conecte solamente a tomacorrientes con toma a tierra.
- 13** No inserte ni permita que objetos externos ingresen en ninguna abertura de ventilación o escape ya que esto puede causar un choque eléctrico o daño al calefactor.
- 14** Para evitar la posibilidad de incendio, no bloquee de ninguna forma las entradas de aire ni los escapes. No se puede usar sobre superficies suaves, tal como una cama, donde las aberturas pueden ser obstruidas.
- 15** Un calefactor contiene partes calientes que forman arco o chispas en el interior. No se debe usar la unidad en lugares donde se usan o se almacenan gasolina, pintura o líquidos inflamables.

- 16** Utilice este calefactor solamente como se describe en este manual. Cualquier otro tipo de uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choques eléctricos o lesiones a personas.
- 17** Siempre enchufe los calefactores directamente en un tomacorriente. Nunca lo use con un cable de extensión o una conexión eléctrica intermedia relocable (barra de alimentación).
- 18** Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión e instrucción relacionada con el uso del aparato.
- 19** Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el calefactor.
- 20** CUIDADO: algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar particular atención cuando los niños y las personas vulnerables están presentes.
- 21** ADVERTENCIA: con el fin de evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- 22** Este calentador consume hasta 1500 W durante el funcionamiento. Para evitar sobrecargar un circuito, no enchufe el calefactor en un circuito que ya tenga otros electrodomésticos en funcionamiento.
- 23** Es normal que el enchufe esté algo caliente al tacto, sin embargo, un acoplamiento desajustado entre el tomacorriente y el enchufe puede causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Contacte un electricista calificado para reemplazar los tomacorrientes desajustados o gastados.
- 24** La salida de este calefactor puede variar y su temperatura puede llegar a ser suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. El uso de este calefactor no es recomendado para personas con sensibilidad reducida al calor o con inhabilidad para reaccionar para evitar quemaduras.
- 25** No deje el calefactor desatendido.
- 26** No rocíe pesticidas o cualquier otro aerosol inflamable alrededor del calefactor. Puede dañar el calefactor.
- 27** Deje de usar el calefactor y desenchúfelo inmediatamente si cualquier olor o sonidos inusuales vienen del calefactor.
- 28** No cubra el calefactor cuando está en uso o cuando no se deje enfriar completamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.


Características

- El elemento calefactor PTC de cerámica se ajusta automáticamente según la temperatura ambiente
- Ajustes bajos y altos de potencia
- Ventilador oscilante para distribuir el calor de forma rápida y uniforme
- Protección doble contra el sobrecalentamiento
- Protección de la seguridad contra volcado
- Diseño compacto con una manija para la portabilidad


Contenido del paquete

- Calefactor cerámico de metal
- *Guía del usuario*


Características principales - Vista frontal



Selectores de control




Selector de control de temperatura



Selector de ajuste de potencia

Características principales - Vista posterior



Utilización de su calefactor

Cuidado

Nunca deje un calefactor funcionando desatendido.

- 1 Asegúrese de que ni el calefactor ni el cable de alimentación se ha dañado de alguna forma durante el transporte.
- 2 Coloque el calefactor en una superficie firme y plana, por lo menos a tres pies (0,9 m) de distancia de cualquier pared u otros objetos tales como muebles, cortinas, plantas o materiales inflamables.
- 3 Desenvuelva completamente el cable de alimentación y conéctelo a un tomacorriente estándar (120 V CA ~ 60 Hz).
- 4 Gire el selector de ajuste de potencia a uno de los siguientes ajustes:
 - ALTA: 1500 vatios para calentar rápidamente la habitación
 - BAJA: 900 vatios para calentar lentamente la habitación o para mantener la temperatura
 - REFRESCAR: circula el aire en la habitación. No hay calor.
- 5 Gire el selector del control de temperatura al nivel de temperatura deseado. El calefactor y el indicador de encendido se encienden. Cuando alcanza el ajuste deseado el calefactor y el indicador de encendido se apagan.
- 6 Presione el interruptor de oscilación para encender el ventilador oscilante para hacer circular el calor.

Limpieza y mantenimiento de su calefactor

- Retire siempre el enchufe del tomacorriente y permita que el calefactor se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie cuidadosamente el calefactor con un paño suave y húmedo. Use un detergente suave si es necesario.
- Aspire la rejilla con un accesorio de cepillo de su aspiradora cada pocas semanas para un desempeño óptimo.
- Si no se usa el calefactor por un período largo de tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco.

Características de seguridad

El calefactor está equipado con un dispositivo de sobrecalentamiento, lo que hace que la unidad deje de funcionar en el caso de que la temperatura interna exceda la temperatura de funcionamiento normal.

Si el calefactor se apaga:

- 1 Apague y desconecte el calefactor.

- 2 Espere al menos 10 minutos hasta que el calefactor se refresque.
- 3 Enchufe el calefactor en el tomacorriente y enciéndalo. El calefactor resume su operación normal.

Nota

Este calefactor incluye una función de protección de la seguridad contra vuelco que apaga el calentador en caso de que se vuelque. Si, en cualquier momento, el calefactor se vuelca, coloque el calefactor en la posición vertical.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su calefactor usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Causa probable	Solución probable
Su calefactor se apaga de forma imprevista o no funciona	No hay corriente.	Asegúrese de que el calefactor esté conectado y de que el tomacorriente funciona.
	La temperatura establecida es más baja que la temperatura actual de la habitación.	Ajuste la temperatura deseada más alta que la temperatura actual para reiniciar el calefactor.
	La temperatura de la habitación ha alcanzado la temperatura fijada en el selector de control de temperatura.	• Esto es normal. El calefactor se reinicia cuando la temperatura de la habitación es inferior a la temperatura establecida. • Ajuste la configuración del selector de control de temperatura si no está ajustado a la temperatura deseada.
	Uno de los dispositivos de protección de seguridad fue activado para evitar el sobrecalentamiento.	1. Coloque el calefactor en posición vertical. 2. Revise que no hayan obstrucciones. Si encuentra alguna obstrucción, apague el calefactor. 3. Desenchufe el calefactor y espere al menos 10 minutos hasta que se enfríe. 4. Retire cuidadosamente la obstrucción. Enchufe el calefactor y enciéndalo como se describe en "Utilización de su calefactor" en la página 8. 5. Si todavía nota el mismo problema, retire el enchufe de la pared y tenga el calefactor revisado por un técnico de servicio autorizado.
La habitación no es lo suficiente cálida	La habitación es demasiado grande o hay una ventana abierta.	• Encienda la calefacción principal de la habitación. • Use más calefactores portables. • Cierre la ventana.
	La temperatura está demasiado baja.	• Aumente el ajuste de la temperatura.
	El ajuste de alimentación está muy bajo.	• Seleccione un ajuste de alimentación más alto.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	7.6 x 5.7 x 10.5 pulg. (194 x 145 x 266 mm)
Peso	5.3 lb (2.4 kg)
Requisitos de alimentación	120 V ~ 60 Hz
Nivel de ruido	≤ 50 dB a 3 pies (1 m)
Vatios	900 W y 1500 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL
15-0333