


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Silla de oficina de malla

NS-FPAMC23

CONTENIDO DEL PAQUETE




CARACTERÍSTICAS


- El asiento y los reposabrazos ajustables se adaptan a las necesidades específicas de su cuerpo
- El mecanismo de giro e inclinación le permite personalizar la silla a su posición ideal
- La base robusta de estrella de 5 puntas con ruedas facilita su desplazamiento por el espacio de trabajo
- El soporte lumbar reforzado proporciona una comodidad máxima
- El diseño de malla que permite la ventilación otorga un aspecto moderno y elegante

ENSAMBLADO DE SU SILLA


- Ponga la base (B) boca abajo sobre la alfombra o una toalla suave.
- Introduzca los pasadores de la rueda (A) en los agujeros de los extremos de los brazos de la base en estrella hasta que encajen en su sitio.



- Gire la base hacia el lado derecho, luego inserte la parte inferior del poste de soporte central (C) en el agujero del centro de la base.




- Dé vuelta al fondo del asiento (E) y colóquelo sobre una caja acolchada o un pequeño taburete para apoyarlo.




- Alinee el mecanismo de elevación (D) en la parte inferior del asiento y fíjelo al asiento con cuatro tornillos M8 x 25 mm (G). Apriete los tornillos con la llave hexagonal (H).

- Con el asiento aún apoyado, alinee los agujeros de la parte inferior del respaldo de la silla con el soporte del mecanismo elevador. Asegúrese de que los brazos estén hacia la parte delantera del asiento de la silla.



- 7 Fije el respaldo de la silla al asiento con tres tornillos M8 × 25 mm (**G**) y tres juntas M10 × 20 mm (**I**). Apriete los tornillos con la llave hexagonal (**H**).




- 8 Gire el juego de respaldo y asiento de la silla hacia arriba y fíjelo a la base de la silla guiando la parte superior del poste de soporte central (**C**) en el agujero de la parte inferior del mecanismo de elevación (**D**).



CUIDADO: Asegúrese de que el juego respaldo/asiento y la base de la silla estén bien conectados y que todos los tornillos estén apretados antes de sentarse en la silla.

UTILIZACIÓN DE SU SILLA

- Para elevar la altura de la silla, levante la palanca situada en el lado derecho de la silla mientras NO está sentado en ella. Para bajar la altura del silla, suba la misma palanca mientras está sentado en el silla.
- Para bloquear el respaldo de la silla, empuje la palanca hacia dentro. Para desbloquear la silla, tire de la palanca hacia fuera.
- Para ajustar el ángulo de inclinación del respaldo, apriete o afloje el regulador de tensión de inclinación.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Advertencias:

- Peligro de caída - No se pare sobre la silla ni intente utilizarla como escalera.
- Peligro de asfixia - Asegúrese de desechar correctamente todas las bolsas de plástico de embalaje.
- Peligro de caída - Tenga cuidado de no inclinar la silla hacia atrás hasta el punto de que la silla se caiga o se deslice por debajo de usted, o de no poner todo su peso en la parte delantera del silla, haciendo que se caiga hacia delante.

Advertencia:


- Asegúrese de que las ruedas estén completamente insertadas en la base de la silla.
- Mantenga siempre la base de la silla completamente en el suelo.
- Compruebe periódicamente que los tornillos que sujetan la base y el respaldo de la silla están bien apretados.

Información de seguridad

- Capacidad máxima de peso: 124.7 kg (275 lb).
- Lea completamente la Guía de instalación rápida antes del montaje.
- Saque todas las piezas de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje.
- Monte la silla sobre el cartón o la alfombra para evitar que se raye.
- Esta silla está diseñada para sentarse sólo en el asiento y nada más.
- No se ponga de pie ni la utilice como escalera de mano.
- No se siente en los reposabrazos.
- Esta silla está diseñada para que se siente una persona a la vez.
- Apriete firmemente todos los tornillos, perillas, pernos y piezas, de lo contrario no la utilice.
- Si falta alguna pieza, está dañada o desgastada, deje de usarla inmediatamente.
- No utilice herramientas eléctricas.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 109.5 × 67 × 68.5 cm (43.1 × 26.4 × 26.9 pulg.)
- Peso:** 17.2 kg (37.9 lb)
- Peso máximo permitido:** 124.7 kg (275 lb)



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.