



Mobile TV Stand  
Support TV Mobile  
**JV11071**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom




## Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.



## Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.



**Mobile TV Stand**  
For screen sizes: 45"-70"  
Max capacity: 100 lbs  
AV shelf max load: 10lbs  
VESA: 7.9" x 7.9" - 27.6" x 15.7"

**Support TV mobile**  
Pour les tailles d'écran : 114-178 cm  
Capacité maximale : 45 kg  
Charge maximale de l'étagère AV : 4,5 kg  
VESA : 200 x 200 - 700 x 400 mm

# WARNING!

Severe personal injury and Property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning carefully before beginning.

- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified technician.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact after-sale service centers for assistance.
- This product fits most 45"-70" LCD/ plasma screen; maximum weight of LCD/plasma screen: 100 lbs; AV shelf max load: 10 lbs.
- Do not use this product for anything other than the original design.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages resulting from the use or inability to use this product.
- All images are for reference, to prevail in product.


# AVERTISSEMENT!

Des blessures graves et des dommages matériels peuvent résulter d'une installation ou d'un assemblage incorrect. Lisez attentivement l'avertissement suivant avant de commencer.


- Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des préoccupations ou des questions, veuillez contacter un technicien qualifié.
- Ne pas installer ou assembler si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter les centres de service après-vente pour obtenir de l'aide.
- Ce produit s'adapte à la plupart des écrans LCD/plasma de 114 à 178 cm ; poids maximum de l'écran LCD/plasma : 45 kg ; Charge maximale de l'étagère AV : 4,5 kg.
- N'utilisez pas ce produit pour autre chose que la conception originale.
- Ce produit contient des pièces mobiles, veuillez l'utiliser avec prudence.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les modifications, une mauvaise installation ou une installation sur la plage de poids spécifiée. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit.
- Toutes les images sont pour référence, pour prévaloir dans le produit.

# Manual / Manuel

Tightening Direction	Loosening Direction	Phillips Screwdriver	Rule
Direction de Serrage	Direction de Desserrage	Tournevis Cruciforme	Règle
Adjustment		By Hand	Hex Wrench
Ajustement		Par la Main	Clé Hexagonale




## Parts List / Liste des Pièces



## 1. Installation steps of base and supporting leg

### 1. Étapes d'installation de la base et du pied de support






**Prompt:**

Here is to control the wheel slide, press the wheel motionless, and vice versa, can rotate 360 degrees(during the installation of wheels need to be stationary to facilitate installation).

**Prompt :**

Il s'agit ici de contrôler le glissement de la roue, en appuyant sur la roue immobile, et vice versa, elle peut tourner sur 360 degrés (pendant l'installation des roues, celles-ci doivent être immobiles pour faciliter l'installation).

**Step 2 / Étape 2****Step 3 / Étape 3****Step 4 / Étape 4**

## 2. Installation steps of column and base



### 2. Étapes de l'installation de la colonne et de la base

**⚠️ Notice :**

The direction of the column should be consistent with the direction shown by the diagram (the direction hole is measured inside)


**⚠️ Remarque :**

La direction de la colonne doit être conforme à la direction indiquée dans le diagramme (la direction du trou est mesurée à l'intérieur).

**Step 2 / Étape 2****Step 3 / Étape 3**


### 3. Installation steps of rotor assembly to column

### 3. Étapes de l'installation du rotor sur la colonne




### 4. Selection of TV mounting patterns


### 4. Sélection des schémas de montage des téléviseurs




M8x25mm(A1)



M5x25mm(C1)  
M6x25mm(B1)



## Safety Advise Conseils de Sécurité



### Note:

To avoid damage past spacer must be used when depth of mounting holes is minimal.


### Remarque:

Pour éviter tout dommage, l'entretoise passée doit être utilisée lorsque la profondeur des trous de montage est minimale.


## 5. The television to cart installation steps

### 5. Étapes de l'installation de la télévision dans le chariot

#### Step 1 / Étape 1



#### Step 2 / Étape 2




### Note:

Moves TV to center.


### Remarque:

Déplacez le téléviseur vers le centre.

### Step 3 / Étape 3



### Step 4 / Étape 4



#### Notice:

If your TV position is too high, you need to adjust downward, first screw out about 5-6 laps, then light up the TV set, press the TV set and press the control key at the same time, and finally tighten the screw.

#### Remarque :

Si la position de votre téléviseur est trop haute, vous devez régler vers le bas, d'abord dévisser environ 5 à 6 tours, puis allumer le téléviseur, appuyer sur le téléviseur et appuyer sur la touche de commande en même temps, et enfin serrer la vis.

#### Notice:


If you need to adjust the TV set, first screw out the 5-6 circle or so, then hold the TV with your hand, pull it up gently, stretch to the position you need to stop, and finally lock the screws (this process requires at least two people to operate).

#### Remarque :

Si vous devez régler le téléviseur, dévissez d'abord les 5-6 cercles environ, puis tenez le téléviseur avec votre main, tirez-le doucement vers le haut, étirez-le jusqu'à la position où vous devez l'arrêter, et enfin verrouillez les vis (ce processus nécessite au moins deux personnes pour fonctionner).


## 6. Installs the step the tray to the column

## 6. Installe la marche le plateau sur la colonne




## 7. Threading procedure


## 7. Procédure de filetage



## 8. List of technical parameters of products

## 8. Liste des paramètres techniques des produits





EN



## Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.