

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su sistema de altavoces de escritorio 2.1 Bluetooth está diseñado para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Subwoofer con un cable de alimentación de 5 pies (1.5 m)
- Altavoz satélite derecho con cable de 5 pies (1.5 m)
- Altavoz satélite izquierdo con cable de 5 pies (1.5 m)
- Cable de audio estéreo de 3.5 mm y de 5 pies (1.5 m)
- *Guía de instalación rápida*

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!


Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Para encontrar su manual, toque el icono ? en su tableta o visite el sitio www.insigniaproducts.com, y haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ►.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS



CONFIGURACIÓN Y ENCENDIDO



- 1 Enchufe el cable del altavoz derecho en la toma **R** del subwoofer.
- 2 Enchufe el cable del altavoz izquierdo en la toma **L** del subwoofer.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer en un tomacorriente.
- 4 Presione el botón **Encendido/emparejamiento** durante un medio segundo. Su sistema de altavoces se enciende.
- 5 Siga uno de los métodos de conexión (Bluetooth o cableado) para conectar el sistema de altavoces a la fuente.

Cuando el indicador LED está...	Su altavoz se encuentra...
azul y parpadea rápidamente	en el modo de emparejamiento
azul y se ilumina en continuo	conectado a un dispositivo Bluetooth
azul y parpadea lentamente	conectando con un dispositivo Bluetooth
verde	en el modo de entrada AUX

CONEXIÓN CON UN EQUIPO BLUETOOTH

Emparejamiento con un equipo con Bluetooth

- 1 Asegúrese de que su sistema de altavoces esté encendido. Si no se conecta un cable de 3.5 mm a la toma AUX, su sistema de altavoces está el modo de Bluetooth. Cuando su sistema de altavoces está en el modo de emparejamiento el indicador LED parpadea rápidamente y se ilumina continuamente cuando su sistema de altavoces se empareja con un dispositivo.
- 2 Si el indicador LED no parpadea rápidamente, mantenga presionado el botón **Encendido/emparejamiento** por tres segundos.
- 3 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth se encuentre dentro de 33 pies (10 metros) del sistema de altavoces.
- 4 En su equipo fuente, active la función Bluetooth y establezca su equipo en el modo de emparejamiento. (Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su equipo Bluetooth.) En su equipo Bluetooth, seleccione **Insignia NS-PSB4521**. Su sistema de altavoces se empareja con el equipo Bluetooth y el indicador LED azul se ilumina en continuo.

Nota: si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su altavoz Bluetooth se haya seleccionado cómo el dispositivo de reproducción predeterminado en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora para obtener instrucciones. Asegúrese de que su equipo Bluetooth soporte el perfil Bluetooth 3.0 + EDR A2DP y que su equipo no esté emparejado con otro equipo. Para determinar el perfil soportado por su equipo, refiérase a la documentación de su televisor.

CONECTANDO NUEVAMENTE A UN EQUIPO EMPAREJADO


- 1 Si el sistema de altavoces está apagado, enciéndalo.
- 2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth esté encendido, la función habilitada y que el equipo esté al alcance de su sistema de altavoces sin obstrucciones entre su sistema de altavoces y el equipo.

Nota: si su sistema de altavoces y su equipo Bluetooth no se emparejan de nuevo automáticamente, seleccione **Insignia NS-PSB4521** en su equipo Bluetooth.

DESCONEXIÓN DE UN EQUIPO EMPAREJADO

- Mueva el equipo fuera del alcance de su sistema de altavoces.
- Desactive la función Bluetooth en el equipo Bluetooth.
- Desempareje su sistema de altavoces en la lista de los equipos Bluetooth.
- Apague su sistema de altavoces o el equipo Bluetooth.

CONEXIÓN A UN EQUIPO CABLEADO



- 1 Asegúrese de que el equipo fuente esté encendido.
- 2 Conecte un extremo del cable de audio estéreo de 3.5 mm a la toma AUX en la parte posterior del altavoz derecho y conecte el otro extremo del cable a la salida de audio o de los auriculares en el equipo de audio.

REPRODUCCIÓN USANDO UN EQUIPO CABLEADO

- Use los controles en el equipo de audio para controlar la reproducción.
- Cuando conecte un cable de 3.5 mm a la toma AUX, su sistema de altavoces se cambia al modo de entrada AUX y el indicador LED azul cambia a verde.

Nota: no coloque el sistema dentro de 5 pies (1.5 m) de cualquier fuente de video con un sistema CRT (tal como un televisor o monitor con un tubo catódico).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

La unidad no enciende.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado seguramente y correctamente. • Asegúrese de que el tomacorriente está funcionando. Verifique el tomacorriente al enchufar un equipo, tal como una lámpara en el tomacorriente. • Su sistema de altavoces puede estar en el modo de suspensión. Presione el botón Encendido/emparejamiento para despertar su sistema de altavoces.
No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.	• Suba el volumen en su sistema de altavoces. • Suba el volumen en su equipo Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo Bluetooth no se encuentre silenciado.
No se puede establecer la conexión de Bluetooth.	• Asegúrese de que el cable de audio estéreo de 3.5 mm NO esté conectado. • Suba el volumen en su sistema de altavoces. • Suba el volumen en su equipo de audio. • Verifique que el equipo de audio conectado no esté silenciado. • Reduzca la distancia entre su equipo Bluetooth y su sistema de altavoces. • Apague su equipo y vuelva a encenderlo para quitar el nombre del equipo. Inicie nuevamente la conexión. • Asegúrese de que su sistema de altavoces y el equipo Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su equipo Bluetooth soporta el perfil Bluetooth 3.0 + EDR A2DP. • Asegúrese de que su equipo Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. • Verifique que haya seleccionado Insignia NS-PSB4521 en su equipo Bluetooth.
Mi sistema de altavoces y mi equipo Bluetooth siguen desemparejando.	• Reduzca la distancia entre su equipo Bluetooth y su sistema de altavoces. • Si la carga de la batería de su equipo Bluetooth está baja, recargue la batería.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie únicamente con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10) Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11) Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.



- 12) Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.
- 13) Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un período de tiempo extendido.
- 14) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.
- 15) Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

Si el enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá estar a la mano. Como el enchufe principal se usa como sistema de desconexión, el sistema de altavoces tiene que estar conectado a un tomacorriente de CA a la mano. El sistema no está desconectado de la alimentación principal si está todavía conectado al tomacorriente de CA, mismo si el sistema se ha apagado. Si se nota algo anormal en el sistema, desconecte el enchufe principal del tomacorriente de CA inmediatamente.

CUIDADO
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su sistema de altavoces. Esta etiqueta se encuentra en la parte posterior de su sistema de altavoces.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su sistema de altavoces.

INFORMACIÓN DE FCC E IC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda. Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un environnement non contrôlé.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

GARANTÍA POR UN AÑO PARA PIEZAS Y MANO DE OBRA

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

PARA CONTACTAR A INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China