

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Batería portátil

NS-PB32065B23B / NS-PB32785B23B


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Batería portátil
- Cable USB-C de 0.3 m (1 pie)
- Guía de instalación rápida



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS



CARGA SUS DISPOSITIVOS DE BAJO CONSUMO




Mantenga presionado el botón LED de estado durante tres segundos, o presiónelo dos veces, para entrar en el modo de bajo consumo. El modo de bajo consumo permite cargar dispositivos de bajo consumo, como Apple Watches y Air Pods. Cuatro LEDs parpadean en secuencia indicando que el modo de bajo consumo está activado.



Transcurridas dos horas, la batería portátil reanuda automáticamente el modo de carga normal.

Nota: Para salir anticipadamente del modo de bajo consumo, mantenga presionado el botón LED de estado durante tres segundos.


CARGA DE SUS DISPOSITIVOS



ADVERTENCIA: No cargue dispositivos mientras la batería portátil se está recargando.

Nota: Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.

CARGA DE SU BATERÍA PORTÁTIL



Nota: Los cuatro LED se iluminan cuando la batería portátil está totalmente cargada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perforé o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
- No cargue los dispositivos mientras la batería se está cargando.
- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 60 °C (140 °F) ni incinerar. Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperaturas ambientales de operación: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)

Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIA

A continuación se presenta una lista típica, aunque no exhaustiva, de consejos que deben proporcionarse al usuario final.

- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deformé, perforé, triture, caliente en el microondas, incinere, pinte, sumerja en un líquido o introduzca objetos extraños en el banco de energía.
- Mantenga los bancos de energía fuera del alcance de los niños. Los niños se deben ser supervisar cuando el banco de energía está en uso.
- No exponga los bancos de energía al calor o al fuego. No lo almacene a la luz directa del sol o en un vehículo.
- No utilice ni cargue un banco de energía dañado. En caso de que el banco de energía tenga una fuga, manténgalo alejado de la piel y los ojos. Lave cualquier zona afectada con grandes cantidades de agua y busque atención médica.
- Los bancos de energía deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cable correcto y consulte las instrucciones del fabricante del banco de energía para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- No utilice ningún otro cable que no sea el proporcionado específicamente o el recomendado por el fabricante del banco de energía.
- No utilice un cable dañado para cargar o descargar un banco de energía.
- No deje el banco de energía en carga prolongada cuando no esté en uso. Desconecte el banco de energía de la fuente de carga una vez que esté lleno.
- Observe los puertos de entrada y salida dedicados a recibir y suministrar energía en el banco de energía y en el dispositivo que se va a cargar para garantizar un uso correcto.
- No utilice ningún banco de energía que no esté diseñado para ser utilizado con el dispositivo que desea cargar. Consulte el manual del dispositivo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- Siempre que sea posible, desconecte el/los cable/s del banco de energía cuando no lo utilice.
- Utilice el banco de energía sólo en la aplicación para la que fue diseñado.
- Guarde el banco de energía en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Cuando un banco de energía no se utiliza durante períodos prolongados, el banco de energía debe ser cargado periódicamente con el fin de mantener la vida del banco de energía.
- Deshágase del banco de energía correctamente.
- Conserva todas las instrucciones suministradas con el banco de energía para referencia futura.

ESPECIFICACIONES

La capacidad de la batería portátil será inferior a la capacidad de la célula integrada.

El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y según el uso.

Nº de modelo	NS-PB32065B23B 	NS-PB32785B23B 
Batería Capacidad	20,000 mAh	26,800 mAh
Entrada	45 W	65 W
Salida	Potencia total 65 W máx. USB-C1 (color amarillo): PD 45 W USB-C2: PD 20 W USB: 12 W C2+USB: 20 W compartidos	Potencia total de salida 85 W máx. USB-C1 (color amarillo): PD 65 W USB-C2: PD 20 W USB: 12 W C2+USB: 20 W compartidos
Tiempos de carga para dispositivo compatibles	 iPhone 13 Pro 88 horas de reproducción de video  iPad Pro 12.9 pulg. 15 horas de reproducción de video  MacBook Pro 13 pulg. 14 horas de reproducción de películas	 iPhone 13 Pro 110 horas de reproducción de video  iPad Pro 12.9 pulg. 20 horas de reproducción de video  MacBook Pro 13 pulg. 20 horas de reproducción de películas
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.)	15.7 x 6.8 x 3 cm (6.2 x 2.7 x 1.2 pulg.)	12.7 x 7.6 x 4.3 cm (5 x 3 x 1.7 pulg.)
Cable longitud	30 cm (1 pie)	30 cm (1 pie)
Peso	420 ± 10 g (0.9 lb)	505 ± 10 g (1.1 lb)

AVISOS LEGALES

Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: INSIGNIA NS-PB32065B23B / NS-PB32785B23B

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601

Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor:

1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
(Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados