




GUIDE DE L'UTILISATEUR

Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

NS-PWL965/NS-PWL965-C



Remarque : Les connecteurs illustrés dans ce manuel sont uniquement à but explicatif et peuvent être différents du produit réel.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


INSIGNIA

Table des matières

Introduction	3
Informations sur la sécurité	3
Caractéristiques	4
Utilisation du chargeur pour ordinateur portatif	5
FAQ pour les chargeurs Insignia	7
Caractéristiques	9
Avis juridiques	10
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	12
Avis aux clients du Québec uniquement.....	15



Introduction

Merci d'avoir acheté ce chargeur pour ordinateur portatif d'Insignia. Ce chargeur se branche sur toute prise secteur c.a. et fournit une source d'alimentation fiable pour faire fonctionner l'ordinateur portatif et charger sa batterie interne. Les chargeurs Insignia sont fabriqués avec des composants de qualité supérieure et fournissent la tension et les circuits de protection contre la chaleur nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d'efficacité maximal.

Remarque : Un adaptateur de prise peut être nécessaire pour brancher l'appareil sur des prises secteur c.a. en dehors des États-Unis; par contre, aucun transformateur de tension n'est requis quel que soit le pays.

Ce chargeur est fourni avec plusieurs connecteurs numérotés qui se branchent au câble de sortie du chargeur pour contrôler la tension de sortie. Pour fournir une tension adéquate à l'ordinateur portatif, toujours veiller à utiliser le connecteur correct correspondant au modèle de l'ordinateur portatif. Lire les instructions suivantes et se référer à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour sélectionner le connecteur correct pour l'ordinateur portatif utilisé.

ATTENTION

Ce chargeur pour ordinateur portatif n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac ou les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 65 W de puissance.

Informations sur la sécurité

- Ne pas exposer le chargeur à la pluie, à l'humidité ou à une poussière excessive. Cela présente des risques de chocs électriques.
- Ne pas exposer le chargeur à la lumière directe du soleil.
- Utiliser le chargeur dans un endroit bien ventilé. La température ambiante maximale de service du chargeur ne doit pas dépasser 93,2 °F (35 °C).
- N'ouvrir le chargeur en aucun cas. Le chargeur ne doit pas être réparé en cas de défaillance ou si l'un de ses composants est défectueux. Aucune pièce interne ne peut être réparée.



INSIGNIA

- Arrêter d'utiliser le chargeur et pour toute assistance appeler le numéro sans frais au (877) 467-4289 si les conditions suivantes se produisent :
 - le chargeur ne fonctionne pas quand il est branché sur l'appareil;
 - un cordon d'alimentation est effiloché ou la prise est endommagée.
- ne pas utiliser avec les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 65 W de puissance;
- veiller à utiliser le connecteur correct pour l'ordinateur portatif utilisé en se référant à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour consulter la liste complète des modèles compatibles. Ne pas utiliser un connecteur qui n'est pas listé pour l'ordinateur portatif utilisé;
- les garder hors de la portée des enfants;
- la prise secteur doit être installée à proximité de l'adaptateur et rester facilement accessible;
- l'adaptateur peut tiédir ou devenir chaud pendant son utilisation. Ne pas couvrir le chargeur et le garder à l'écart du corps quand il est connecté sur une prise secteur.



Caractéristiques

- Fournit jusqu'à 65 W de puissance
- Comprend une protection contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits
- Alimente les ordinateurs portatifs à partir d'une prise secteur c.a. standard
- Fonctionne n'importe où dans le monde – aucun transformateur de tension n'est requis (un adaptateur de prise peut être nécessaire)

Contenu de l'emballage

- Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif
- Assortiment de connecteurs
- Guide de compatibilité des connecteurs
- *Guide de l'utilisateur*





Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

Utilisation du chargeur pour ordinateur portatif

- 1 Identifier le fabricant de l'ordinateur portatif et le modèle à partir de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbbyurl.us/tipfinder>.
- 2 Identifier le numéro du connecteur adapté au modèle d'ordinateur portatif utilisé.

ATTENTION

L'utilisation d'un connecteur incorrect peut endommager l'ordinateur portatif. Ne pas utiliser ce produit si le modèle de l'ordinateur portatif ne figure pas dans la liste en utilisant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbbyurl.us/tipfinder>. En cas d'autres questions, appeler le numéro sans frais pour toute assistance au (877) 467-4289. Cet adaptateur n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac ou les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 65 W de puissance.

- 3 Identifier le connecteur adapté parmi les connecteurs fournis. Chaque connecteur est clairement numéroté. En cas de manque du connecteur nécessaire, il est possible d'obtenir un connecteur gratuit à partir de l'Assistant d'identification des connecteurs sur le site bbbyurl/tipfinder.



Remarque : Les images employées ne servent qu'à des fins d'illustration. Les connecteurs actuels inclus avec le chargeur peuvent varier.

INSIGNIA

- 4** Brancher le connecteur sélectionné sur l'extrémité du câble de sortie, en veillant à ce que les broches du connecteur correspondent aux orifices du câble. Vérifier que le connecteur est fermement branché sur le connecteur du câble de sortie.



- 5** Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise du chargeur.
- 6** Brancher le câble d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur c.a.
- 7** Brancher le connecteur qui est relié au câble de sortie sur la prise d'entrée c.c. de l'ordinateur portatif. Le chargeur alimente l'ordinateur portatif et charge la batterie.





Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

FAQ pour les chargeurs Insignia

Quel connecteur utiliser pour mon ordinateur portatif?

Il est possible de déterminer le connecteur correct pour l'ordinateur portatif en consultant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbbyurl.us/tipfinder>. Localiser le fabricant et le modèle de l'ordinateur portatif et le connecteur correct sera indiqué.

Si le modèle spécifique d'ordinateur portatif ne peut être trouvé, appeler le service à la clientèle d'Insignia au (877) 467-4289 pour obtenir une assistance complémentaire.

Le connecteur n'est pas inclus. Comment en commander un neuf?

Consulter d'abord l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbbyurl.us/tipfinder> pour voir la liste complète des ordinateurs portatifs compatibles. Si le connecteur compatible avec l'ordinateur portatif ne se trouve pas dans la boîte, un connecteur gratuit peut être commandé au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbbyurl.us/tipfinder>. Il suffit d'utiliser l'Assistant d'identification des connecteurs pour déterminer le fabricant et le modèle de l'appareil, puis de commander le connecteur gratuit. Si l'ordinateur portatif ne peut pas être identifié avec l'Assistant d'identification des connecteurs, appeler le service à la clientèle de Insignia au (877) 467-4289.



Comment brancher le connecteur au câble du chargeur?

Une fois que le connecteur correct pour l'ordinateur portatif a été sélectionné, brancher le connecteur sur le câble de sortie, en veillant à ce que la nervure à l'intérieur du connecteur soit correctement alignée avec la rainure dans le connecteur du câble de sortie. De plus, les broches à l'intérieur du connecteur doivent être alignées avec les orifices du câble de sortie. Le connecteur doit être fermement enfoncé dans le câble jusqu'à ce que le connecteur et le câble se rejoignent et qu'il n'y ait pas d'interstice.





INSIGNIA

Pour quels autres ordinateurs portatifs ce chargeur peut-il être utilisé?

Le chargeur pour ordinateur portatif d'Insignia est compatible avec des milliers de modèles d'ordinateurs portatifs. Une liste complète d'ordinateurs portatifs compatibles est accessible au moyen de l'assistant sur les connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>.

Pourquoi le connecteur ne peut-il pas être inséré dans l'ordinateur portatif?

Si le connecteur ne semble pas être adapté à l'ordinateur portatif, il est possible que le connecteur sélectionné pour l'appareil soit incorrect. Le connecteur doit pouvoir entrer sans effort dans la prise d'entrée c.c. sur le côté ou à l'arrière de l'ordinateur portatif. Si le connecteur ne rentre pas dans la prise, ne pas forcer. Confirmer que le connecteur correct pour l'ordinateur portatif a été sélectionné en consultant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Pour toute assistance complémentaire, ou en cas de besoin d'un connecteur qui n'est pas fourni dans la boîte, appeler le service à la clientèle d'Insignia au (877) 467-4289.



Est-ce que l'ordinateur portatif sera endommagé si un connecteur incorrect est utilisé?

Les connecteurs sont conçus pour être utilisés avec des ordinateurs portatifs spécifiques. Par conséquent, seul le connecteur qui est conçu spécifiquement pour l'ordinateur portatif doit être utilisé. Le connecteur correct peut être identifié au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>.

L'utilisation d'un connecteur incorrect peut causer des problèmes de performance, y compris l'impossibilité de charger la batterie interne ou d'alimenter l'ordinateur portatif, ou l'affichage d'un message d'erreur à l'écran de l'ordinateur portatif. Il est également possible que l'utilisation d'un connecteur incorrect endomme l'ordinateur portatif. Pour ces raisons, il est nécessaire d'utiliser le connecteur conçu spécifiquement pour l'ordinateur portatif.





Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

L'ordinateur portatif a une puissance inférieure à 65 W (p. ex., 40 W). Ce chargeur peut-il endommager l'ordinateur portatif?

Non, l'utilisation de ce chargeur n'endommagera pas l'ordinateur portatif. Ce chargeur ne fournit que la puissance requise par l'ordinateur portatif, jusqu'à un maximum de 65 W.

L'ordinateur portatif a une puissance supérieure à 65 W (p. ex., 90 W). Ce chargeur peut-il endommager l'ordinateur portatif?

Ce chargeur a une puissance de 65 W et ne doit pas être utilisé avec les ordinateurs qui requièrent une puissance supérieure à 65 W. L'utilisation du chargeur avec un ordinateur qui requiert une puissance supérieure à 65 W peut endommager le chargeur.

Le chargeur chauffe quand il est utilisé. Est-ce un problème?

Lors d'un fonctionnement normal, le corps du chargeur peut chauffer, ce phénomène est normal. Le chargeur doit toujours être placé dans une zone ventilée pour éviter une surchauffe.



Si le chargeur reste branché sans être utilisé, est-ce qu'il gaspille de l'énergie?

Ce chargeur Insignia répond aux normes énergétiques EnergyStar et CEC VI, ce qui signifie que c'est un produit éco-énergétique conçu pour économiser l'énergie. Lorsque le chargeur est branché et n'est pas utilisé, il consomme moins de 0,5 W.

Caractéristiques

Câble d'entrée pour prise secteur c.a.	6 pi (183 cm) [chargeur inclus]
Câble de sortie d'alimentation c.c.	4 pi (122 cm)
Tension d'entrée c.a.	100 à 240 V c.a. ~ 1,5 A, 50 à 60 Hz
Tension de sortie c.c.	19 V c.c.
Intensité de sortie c.c.	3,42 A maximum en continu



INSIGNIA

Puissance de sortie	65 W maximum (c.c.)
Poids	12,1 oz (345 g)
Dimensions du chargeur (longueur x largeur x hauteur)	4,2 x 1,8 x 1,1 po (10,7 x 4,6 x 2,8 cm)

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

1. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropic ally radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, pour des communications parfaites.

2. This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

3. "This device complies with Industry license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.



Droits d'auteur

Insignia est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC.

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

Palatine, IL 60067 ÉTATS-UNIS.

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.





INSIGNIA

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Best Buy, ou son Partenaire autorisé des produits de marque Insignia, garantit à vous, l'acheteur initial de ce nouveau produit de marque Insignia (le « Produit »), que le Produit sera exempt de défauts dans sa fabrication provenant des matériaux ou de la main-d'œuvre d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat) (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été (i) acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca, ou du Partenaire autorisé de Best Buy et (ii) emballés et vendus avec cette déclaration de garantie.

Le terme « Best Buy », tel qu'il est utilisé dans la présente garantie, fait référence aux magasins de détail de la marque Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca et au Partenaire autorisé de Best Buy.

Insignia ne pouvant contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie ne s'applique qu'aux Produits achetés auprès de Best Buy ou un Partenaire autorisé d'Insignia, sauf si la loi l'interdit. Insignia se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Web non autorisés.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROI AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERAUT APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR (i) LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE (ii) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU (iii) LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'UTILISATEUR. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.



Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

Quelle est la durée de la couverture?

La période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat du produit ou de la date de livraison (si elle est postérieure à la date d'achat). La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Partenaire autorisé cesse de vendre le produit de la marque Insignia couvert par la garantie, cette Garantie prendra fin pour ce produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et les pièces remplacés dans le cadre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne vous sont pas renvoyés. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté auprès d'un partenaire autorisé, appeler Insignia au 1-877-467-4289.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique établira éventuellement un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Si vous avez acheté le Produit auprès d'un Partenaire autorisé autre que Best Buy, appeler le 1-888-BESTBUY aux États-Unis ou le 1-866-BESTBUY au Canada. Une preuve d'achat sera requise et le Produit devra être retourné à Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada pour l'acheteur initial du Produit auprès d'un Partenaire autorisé, dans le pays où l'achat original a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :



INSIGNIA

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- les dommages causés à d'autres produits par une surtension ou un autre problème similaire pendant la connexion au Produit;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- Les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dommages accidentels;
- une utilisation inadéquate;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran du panneau de contrôle endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans du panneau de contrôle où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.



Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.





Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portatif

Avis aux clients du Québec uniquement

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

Avis relatif à l'article 39 de la loi sur la protection des consommateurs concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations sur l'entretien

Veuillez noter ce qui suit : que Best Buy Canada Ltée. (« Best Buy »), y compris ses entités affiliées, ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur et des règlements applicables, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements sur l'entretien ou la réparation des produits vendus, fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Best Buy ou sous sa marque Insignia, essentiels Best Buy, Rocketfish ou d'autres marques vendues ou fabriquées par Best Buy.

Cet avis n'affecte pas la garantie limitée d'un an de Best Buy pour les produits Insignia.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite.





IN SIGNIA™



Pour toute information sur le produit, nous contacter avec les
informations ci-après :
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com



IN SIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise
Services, Inc.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

V4 FRANÇAIS
25-0838

