

Remote Codes List

NS-RMTSAM21/NS-RMTLG21/
NS-RMTSNY21/NS-RMTEXB21

AUDIO CODE SETUP

We're very interested in making sure that you get the most out of your Insignia products, and that includes using your third-party universal remote controls (see the tables to the right). Also, your universal remote control should have a code search or learning feature that will help you find a working code.

BRAND	CODE
A.V.International	0269
Acoustic Solutions	1501, 1470
Agile	0269
Aiwa	0121, 0406, 0158, 0159
Akai	4242, 0609
Anam	0609
Andersson	0493
Arcam	0641, 0269, 0189
Argos	4122
AS	1501, 1470
Audio Agile	0269
Audio Pro	3264
Audiolab	0269, 0189
Auvisio	3654
AVI	0269
B & O	0799
Bang & Olufsen	0799
Bauhn	4242
Blaupunkt	3654
Bose	1229, 3708, 3079, 4024, 3832
Bush	4122
Cairn	0189
Cambridge Audio	1730, 1647, 4157, 4222
Canton	3000
Carver	0189, 0269
Celcus	4146
Coby	3654

BRAND	CODE
Copland	0269
Curtis Mathes	0039
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 2516, 0272, 1260, 3380, 3639, 3947, 4111, 2681, 4551, 2502, 4025
Dicra	3654
DIKE	5070
Dual	4134
Dutch Originals	5070
Energy Sistem	3654
Epworth	0121, 0406, 0158, 0159
Goodmans	4146, 0609, 2151, 1199
Grundig	0189, 0269, 5174, 1199
Harman/Kardon	1304, 0110, 1004, 3756, 4197, 0189, 0269
HIFIAkademie	0269, 0189
Hitachi	4590, 3050, 5130, 1199
Horizon	4411
IKEA	4050
Inkel	0027
Insten	2151
Integra	1805, 2989, 2993, 1320, 3992, 0135
Jay-tech	4146
JBL	3756, 4575, 5070, 0110
JTC	4146
JVC	1400, 0074, 0464, 4411, 1199
Kenwood	0313, 0027, 1400
Kogan	3654
LG	2676, 4043, 4667

BRAND	CODE
Linn	0269, 0189
Loewe	0269, 0189
Logik	4242
Logitech	2436, 1408, 3561
Magnat	4485
Magnavox	0189, 1269, 3282, 0269
Majority	4146
Marantz	2117, 0189, 0269, 4673, 0039, 0641, 1269, 3347, 4556
Maxell	3997
MCS	0039
Medion	4242
Meridian	0715
Micromega	0269, 0189
Musical Fidelity	0688
Myryad	0189, 0269
NAD	0320, 1093, 1743, 0609
Naim	1895
Nakamichi	3296
New Acoustic Dimension	0320, 1093, 1743, 0609
Nikko	0609
Nubert	4331
Onkyo	1805, 0135, 1320, 2989, 2993, 3050, 4533, 3992
Optimus	0300, 0013
Orbitsound	4098
Otone	4242

BRAND	CODE
Panasonic	0309, 1779, 4007, 3425, 0308, 0367, 0039
Philips	1269, 0189, 2459, 4105, 3289, 2986, 1673, 0269, 3282, 0641
Philips Magnavox	0189
Pioneer	1935, 0013, 1459, 3742, 0300, 1284, 3629, 3631
Polk Audio	0269, 0189
Proficient	0609
Proson	0609
Pyle	4242
Quasar	0039
RCA	0300, 1459, 0082
Restek	0189
Revox	0140, 0189, 0269
Rotel	0793
Samsung	2660, 2809, 1199, 2137, 3822, 1304
Sansui	0189, 0609
Sanyo	3282
Schaub Lorenz	4242
Sentra	0688
Sharp	3096, 5070
Siemens	0609
Sonos	3919
Sony	0158, 0159, 2522, 1758
Soundwave	0609
Sunfire	0313
Sungpo	3096, 5070
T+A	2302, 1270

BRAND	CODE
Teac	0609, 1199, 3253, 4242
Technics	0309, 0308, 0039, 0208
TechniSat	4134, 4486
Techwood	0609
Teufel	4051, 3296, 3574, 4477, 2322, 4159, 4460, 4559
Thomson	1194, 3654
Thorens	0269, 0189
Toshiba	3627, 5070
Universum	0609, 0269, 0189
Victor	0074
Wards	0013, 0158, 0189
Yamaha	0176, 1276, 2061, 2467, 3283, 2469, 0082, 0848, 1176, 1949, 0354, 3267, 3602, 2342

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call
1-877-467-4289 (U.S. and Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
BEST BUY Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2025 Best Buy. All rights reserved.



Control remoto Lista de código

NS-RMTSAM21/NS-RMTLG21/
NS-RMTSNY21/NS-RMTEXB21

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE AUDIO

Estamos muy interesados en asegurarnos de que aproveche al máximo sus productos Insignia, y eso incluye el uso de sus controles remotos universales de terceros (ver las tablas de la derecha). Además, su control remoto universal debería tener una función de búsqueda de códigos o de aprendizaje que le ayude a encontrar un código que funcione.

MARCA	CÓDIGO
A.V.International	0269
Acoustic Solutions	1501, 1470
Agile	0269
Aiwa	0121, 0406, 0158, 0159
Akai	4242, 0609
Anam	0609
Andersson	0493
Arcam	0641, 0269, 0189
Argos	4122
AS	1501, 1470
Audio Agile	0269
Audio Pro	3264
Audiolab	0269, 0189
Auvisio	3654
AVI	0269
B & O	0799
Bang & Olufsen	0799
Bauhn	4242
Blaupunkt	3654
Bose	1229, 3708, 3079, 4024, 3832
Bush	4122
Cairn	0189
Cambridge Audio	1730, 1647, 4157, 4222
Canton	3000
Carver	0189, 0269
Celcus	4146
Coby	3654

MARCA	CÓDIGO
Copland	0269
Curtis Mathes	0039
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 2516, 0272, 1260, 3380, 3639, 3947, 4111, 2681, 4551, 2502, 4025
Dicra	3654
DIKE	5070
Dual	4134
Dutch Originals	5070
Energy Sistem	3654
Epworth	0121, 0406, 0158, 0159
Goodmans	4146, 0609, 2151, 1199
Grundig	0189, 0269, 5174, 1199
Harman/Kardon	1304, 0110, 1004, 3756, 4197, 0189, 0269
HIFIAkademie	0269, 0189
Hitachi	4590, 3050, 5130, 1199
Horizon	4411
IKEA	4050
Inkel	0027
Insten	2151
Integra	1805, 2989, 2993, 1320, 3992, 0135
Jay-tech	4146
JBL	3756, 4575, 5070, 0110
JTC	4146
JVC	1400, 0074, 0464, 4411, 1199
Kenwood	0313, 0027, 1400
Kogan	3654
LG	2676, 4043, 4667

MARCA	CÓDIGO
Linn	0269, 0189
Loewe	0269, 0189
Logik	4242
Logitech	2436, 1408, 3561
Magnat	4485
Magnavox	0189, 1269, 3282, 0269
Majority	4146
Marantz	2117, 0189, 0269, 4673, 0039, 0641, 1269, 3347, 4556
Maxell	3997
MCS	0039
Medion	4242
Meridian	0715
Micromega	0269, 0189
Musical Fidelity	0688
Myryad	0189, 0269
NAD	0320, 1093, 1743, 0609
Naim	1895
Nakamichi	3296
New Acoustic Dimension	0320, 1093, 1743, 0609
Nikko	0609
Nubert	4331
Onkyo	1805, 0135, 1320, 2989, 2993, 3050, 4533, 3992
Optimus	0300, 0013
Orbitsound	4098
Otone	4242

MARCA	CÓDIGO
Panasonic	0309, 1779, 4007, 3425, 0308, 0367, 0039
Philips	1269, 0189, 2459, 4105, 3289, 2986, 1673, 0269, 3282, 0641
Philips Magnavox	0189
Pioneer	1935, 0013, 1459, 3742, 0300, 1284, 3629, 3631
Polk Audio	0269, 0189
Proficient	0609
Proson	0609
Pyle	4242
Quasar	0039
RCA	0300, 1459, 0082
Restek	0189
Revox	0140, 0189, 0269
Rotel	0793
Samsung	2660, 2809, 1199, 2137, 3822, 1304
Sansui	0189, 0609
Sanyo	3282
Schaub Lorenz	4242
Sentra	0688
Sharp	3096, 5070
Siemens	0609
Sonos	3919
Sony	0158, 0159, 2522, 1758
Soundwave	0609
Sunfire	0313
Sungpo	3096, 5070
T+A	2302, 1270

MARCA	CÓDIGO
Teac	0609, 1199, 3253, 4242
Technics	0309, 0308, 0039, 0208
TechniSat	4134, 4486
Techwood	0609
Teufel	4051, 3296, 3574, 4477, 2322, 4159, 4460, 4559
Thomson	1194, 3654
Thorens	0269, 0189
Toshiba	3627, 5070
Universum	0609, 0269, 0189
Victor	0074
Wards	0013, 0158, 0189
Yamaha	0176, 1276, 2061, 2467, 3283, 2469, 0082, 0848, 1176, 1949, 0354, 3267, 3602, 2342

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente, llame al
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
BEST BUY Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.