

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Juego de adaptadores universales (4 enchufes)
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Juego de adaptadores de enchufe para viajes 4-en-1 para más de 100 países.
- 4 tipos de adaptadores y un enchufe universal.
- Los adaptadores se enchufen uno en el otro para un almacenamiento cómodo.
- El enchufe universal incorpora un obturador de seguridad para evitar los choques eléctricos.



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO ESTÉ COMPATIBLE

- 1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Refiérase al cuadro de voltajes comunes en la página anterior.
- 2 Verifique el voltaje del equipo que desea conectar al tomacorriente. La información sobre el voltaje se encuentra en su equipo, en su adaptador de alimentación o en su manual.
- 3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su equipo.
Notas:
 - El voltaje de algunos equipos será en una gama (por ejemplo, un equipo de 120-240 V y un tomacorriente de 240 V).
 - Si su equipo tiene un conmutador de doble voltaje, deslícelo en el voltaje correcto.


El voltaje del tomacorriente es:	El adaptador es:
• El mismo que el voltaje de su equipo • En la gama del voltaje de su equipo • 100 V y su equipo es 120 V	Compatible con su equipo.
• Es mayor que el voltaje de su equipo • Es menos que el voltaje de su equipo	No es compatible. Tiene que comprar un convertidor para alimentar su equipo.

***Nota:** el tomacorriente es de 100 V y su equipo de 120 V, se puede usar el adaptador.

TIPO DE ENCHUFES:	TIPOS DE SALIDA:	LUGAR	VOLTAJE
	 Clavijas planas paralelas	Partes de América del Norte, El Caribe y Japón	120 V
		Partes de América del Sur, Japón y China	240 V
	 Clavijas redondas	Partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	120 V
	 Clavijas redondas	Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	240 V
	 Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240 V


USANDO SU ADAPTADOR

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su equipo.
- 2 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su equipo en el cuadro de la página anterior y seleccione el enchufe apropiado.
- 3 Conecte el adaptador a su equipo en un tomacorriente.



0

Si su equipo está conectado a tierra (una tercera clavija) y que se necesita conectarlo a un adaptador que acepta solo dos clavijas, conecte su equipo al enchufe lo más grande con las clavijas redondas, y conecte el enchufe más pequeño que se adapta en el tomacorriente en el enchufe lo más grande.



ALMACENAMIENTO DEL ADAPTADOR

- Enchufe los adaptadores uno en el otro y use la pinza suministrada para mantener los dos adaptadores pequeños juntos.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No se puede cambiar el voltaje de este adaptador.
- Utilice este adaptador solo en el interior.
- Mantenga el adaptador alejado del alcance de los niños.
- No utilice el adaptador en un ambiente húmedo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o
01-800-926-3000 (México).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China