

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cargador de pared internacional USB

NS-MUAC3U

Antes de usar su producto nuevo,
lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cargador de pared internacional USB
 - Estuche de transporte
 - Enchufes intercambiables (UE, Reino Unido y Australia)
- Nota:** El enchufe de EE.UU. está conectado al cargador.
- *Guía de instalación rápida*

CAUTION: El modo de adaptador no convierte el voltaje. Para evitar de dañar su dispositivo, asegúrese de que el tomacorriente que intente usar tiene un voltaje nominal correcto para su dispositivo ANTES de usar este adaptador.

CARACTERÍSTICAS


- Los tres enchufes permiten conectar electrónicos en todo el mundo
- Tres puertos USB con una salida total de 30 W (5 V/6 A) para cargar rápidamente sus dispositivos (hasta 12 W o 5 V/2.4 A para cada puerto)
- El estuche de transporte suministrado permite guardar los adaptadores de enchufe para una mejor portabilidad
- Concebidos para cargar sus dispositivos USB mientras viaje en el mundo.



UTILIZACIÓN DE SU ADAPTADOR



- 1 Asegúrese de que el voltaje y vataje nominal de su dispositivo sean compatibles antes de su uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.
- 2 Encuentre el tomacorriente al que desea conectar su dispositivo en la tabla a continuación y seleccione el enchufe que se ajuste al tomacorriente.
- 3 Si se conecta a un tomacorriente de Estados Unidos (con clavijas planas paralelas), despliegue las clavijas del cargador.

Nota: Si se conecta otro enchufe, deslícelo fuera para tirar las clavijas de su cargador.




0

Si se conecta a un tomacorriente de la UE, Reino Unido, o Australia, doble las clavijas de los Estados Unidos en el cargador (A), alinee el enchufe adecuado y deslícelo en su lugar (B). Escuchará un clic cuando el enchufe se inserta.



Clavijas redondas 	Enchufe eléctrico de tipo C Países de Europea
Clavijas planas que forman un ángulo 	Enchufe eléctrico de tipo I Australia y Nueva Zelanda
Enchufe de 3 clavijas 	Enchufe eléctrico de tipo G Reino Unido

- 4 Conecte un cable USB (no incluido) desde su cargador al dispositivo (A) y conecte el cargador a un tomacorriente (B). El indicador de encendido se iluminará.



- 5 Utilice o cargue su dispositivo, como de costumbre.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 2.4 × 1.2 × 2.2 pulg. (60 × 30 × 55 mm)
- **Voltaje de entrada:** 100-240 V CA
- **Intensidad de entrada:** 0.9 A
- **Salida USB:** +5 V CC, total de 6 A
- **Salida única USB A:** +5 V CC, 2.4 A máx.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
- Antes de usar el adaptador, verifique el producto que piensa conectar al adaptador para identificar el voltaje y la potencia nominal del fabricante. Esta información está indicada en el producto.

ADVERTENCIA: El modo de adaptador no convierte el voltaje. Para evitar dañar su dispositivo, asegúrese de que el tomacorriente que intente usar tiene un voltaje nominal correcto para su dispositivo ANTES de usar este adaptador.

- No deje el adaptador en el tomacorriente cuando no se usa.
- No siga usando su adaptador si no funciona correctamente, se ha dañado o cayó en el agua.
- No conexión a tierra. Este producto está diseñado para uso con electrodomésticos no puestos a tierra o con aislamiento doble.

ADVERTENCIA: Este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar directamente los niños que usan dispositivos conectados a este producto.

AVISOS LEGALES

1. Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC: Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

2. Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) o www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados