

Tira de luz LED de colores de 16 pies

Guía de instalación rápida

BE-LED16RGB19

BEST BUY[®]
essentials[™]

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

ADVERTENCIA: Desenrolle antes de usar. Nunca enchufe la tira de luz LED cuando está enrollada, ya que esto podría resultar en daños al producto o incendio.


Contenido del paquete

- Tira de luz LED
- Control remoto
- Tornillos (2)
- Cinta adhesiva de doble cara
- Caja controladora RF
- Guía de instalación rápida

Características

- Produce una iluminación personalizada con 16 opciones de color
- Se fija a televisores, armarios y otros objetos
- Efectos divertidos como la iluminación estroboscópica o atenuada
- Ajuste el nivel de luminosidad con un regulador de intensidad de varios pasos
- Cambie el color del LED desde cualquier lugar con el control remoto de RF incluido
- Corta a la longitud que se necesite
- Reduce la fatiga visual de los televisores y monitores
- Alimentación de CA
- Construido y respaldado por Best Buy

Tira de luz LED



Control remoto




Utilización de su tira de luz

Acortamiento de su tira de luz

- Use unas tijeras para cortar una línea de corte. Las líneas de corte están más o menos separadas de 3.9 pulg. (9.9 cm).

Advertencia: No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.



Instalación de sus luces

- Despegue la película de plástico de las luces y péquelas donde guste.

Opcional: Sujete la tira de doble cara a la parte posterior de la caja controladora de RF y péquela dondequieras.

O


Sujete la caja controladora de RF en una superficie con los tornillos incluidos. Hay dos orificios en la caja controladora para permitir un sujetado firme.

Notas:

- Asegúrese de que la tira de luz esté desenrollada, sino podría dañar la tira de luz o causar un incendio.
- Cada superficie es diferente y un adhesivo adicional puede usarse si la tira con LED se despega de la superficie. Pequeños pedazos de adhesivo transparente pueden usarse.

Conexión a la alimentación


- Empuje ambos extremos de los conectores impermeables juntos, asegurándose de que las flechas estén alineadas.



- Gire el capuchón hasta que sea seguro.



- Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente.



- Retire la lengüeta de plástico para ahorrar la pila del control remoto.

Especificaciones

- **Entrada:** 12 V CC, 2 A
- **Longitud de la tira de luz LED:** 16.4 pies (5 m)
- **Cantidad de LED:** 150
- **Vida útil del LED:** 30000 horas (aproximadamente)
- **Pila del control remoto:** CR2025
- **Rango del control remoto:** 30 pies (9.1 m)

Localización y corrección de fallas

Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y seleccione el color o el modo que guste.
- Asegúrese de que todos los conectores estén conectados correctamente y que el adaptador de CA sea enchufado en un tomacorriente.
- Asegúrese de que se haya retirado la lengüeta de plástico para ahorrar la pila del control remoto antes del uso. Si ya se ha retirado la lengüeta para ahorrar la pila, asegúrese de que la pila esté cargada. Si la pila no funciona, reemplácela e intente nuevamente.

Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado.
- Asegúrese de que ambos conectores estén firmemente conectados y atornillados juntos fuertemente.

Información de seguridad

- Para evitar daños a la tira de luz, no gire ni doble bruscamente de más de 90°.
- No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre.
- No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto podría generar un calor excesivo, que puede resultar en daños al producto o incendio.

Avisos legales

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas alejadas de los niños.

Este producto contiene una pila de tipo "botón" de litio. Si se traga o entra en su cuerpo una pila de litio nueva o usada de tipo "botón", puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan sólo 2 horas. Siempre asegúrese de cerrar completamente el compartimiento de la pila. Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas alejadas de los niños. Si piensa que se ha tragado las pilas o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata. Las pilas deberán ser desechadas de forma adecuada, incluyendo mantenerlas alejadas de los niños. Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para más detalles.

Póngase en contacto con Esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.