

Magnetic Wireless Portable Charger

Quick Setup Guide

BE-MQ25KW23



Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Package contents

- Portable charger
- USB-C to USB-C charging cable
- Quick Setup Guide

Compatibility


Supports devices with MagSafe compatibility, including iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, and iPhone 12 series using official MagSafe cases.

Features

- MagSafe-compatible design for wireless charging
 - Snaps magnetically into place to ensure an efficient charge
 - Provides comfortable viewing with a built-in kickstand
 - Recharges using the included USB-C cable
 - Backed by Best Buy
- Note:** For best results, use without a case, or use iPhone compatible magnetic cases.

Charging your portable charger

- Connect the USB-C cable from your portable charger to a wall charger (not included), then plug the wall charger into a power outlet.




Notes:

- Make sure that the AC wall charger is 15W or higher.
- Press the button to check the battery power.
- The LED indicator blinks green when charging. The LED indicator lights green when fully charged.

Using your portable charger

Pull out the kickstand on the back of your charger.




Charging your device

Wireless charging

Place your Magsafe-compatible device on the center of the wireless charger (with the screen facing out).

Note: The LED indicator lights green for five seconds when wireless charging begins, then turns off.




Remarques :

- Vérifier que le chargeur mural c.a. est de 15 W ou plus.
- Appuyer sur le bouton pour vérifier la puissance de la batterie.
- Le témoin à DEL clignote en vert pendant la charge. Le témoin à DEL s'allume en vert quand elle est complètement chargée.

Utilisation du chargeur portable

Retirer le support de l'arrière du chargeur.




Charge de l'appareil

Recharge sans fil


Placer l'appareil compatible MagSafe sur le centre du chargeur sans fil (avec l'écran tourné vers le haut).

Remarque : Le témoin à DEL s'allume en vert pendant cinq secondes quand la charge sans fil commence, puis s'éteint.



Wired charging

- 1 Plug one end of the included USB-C cable into your portable charger's USB-C port.
- 2 Plug the other end into your device. Your portable charger automatically begins charging your device.
Note: The LED indicator lights green for five seconds during wired charging, then turns off.
- 3 If charging AirPods or an Apple Watch, press the LED button twice to start the low current charging mode.



Charging two devices

When two devices are being charged at once, the device with the wired connection charges first. The second device begins charging when the first device is fully charged.

Checking your battery level

Press the LED button. The LED indicates your battery level as follows:

- Yellow LED = less than 20% charge
- Green LED = more than 20% charge

Troubleshooting

Device is not charging or charges slowly.

- Make sure that your 15W power adapter (not included) is connected to a working power outlet.
- Make sure that your device is positioned in the center of your charging pad.
- Make sure that there are no other objects on the charging pad.
- When a metal object is detected or the charger gets too warm, the LED indicator flashes red. The charger enters protection mode until the issue is resolved.
- Try removing your device's case.
- Make sure that your device is MagSafe compatible.
- Make sure that the AC wall adapter you are using is 15W or higher.
- Using the phone while it is charging will make it charge more slowly.
- Wireless charging technology is slower than wired chargers. This is normal.

My device gets warm while charging.

- It is normal for devices to get warm while charging.

Chargeur portatif magnétique sans fil

Guide d'installation rapide

BE-MQ25KW23



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage

- Chargeur portatif
- Câble de charge USB-C à USB-C
- Guide d'installation rapide

Compatibilité

Prend en charge les appareils compatibles MagSafe, y compris les iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 et iPhone 12 Series avec les étuis MagSafe officiels.


Caractéristiques

- Concept compatible MagSafe pour une charge sans fil
- Se fixe magnétiquement dans son emplacement pour assurer une charge suffisante
- Offre une vision confortable avec un support intégré
- Recharge en utilisant le câble USB-C inclus
- Avec le soutien de Best Buy

Remarque : Pour de meilleurs résultats, l'utiliser sans étui ou utiliser les étuis magnétiques compatible pour iPhone.

Charge du chargeur portatif

- Connecter le câble USB-C du chargeur portatif à un chargeur mural (non inclus), puis brancher le chargeur mural sur une prise secteur.




Notas:

- Asegúrese de que el cargador de pared de CA sea de 15 W o superior.
- Presione el botón para comprobar la carga de la batería.
- El indicador LED parpadea en verde cuando se está cargando. El indicador LED se ilumina en verde cuando está completamente cargado.

Uso de su cargador portátil

Saque el soporte de la parte posterior de su cargador.




Carga del dispositivo

Carga inalámbrica


Coloque su dispositivo compatible con Magsafe en el centro del cargador inalámbrico (con la pantalla hacia fuera).

Nota: El indicador LED se ilumina en verde durante cinco segundos durante la carga inalámbrica y luego se apaga.



Carga por cable

- 1 Conecte un extremo del cable USB-C incluido al puerto USB-C de su cargador portátil.
- 2 Conecte el otro extremo en su dispositivo. Su cargador portátil comienza a cargar automáticamente su dispositivo.
Nota: El indicador LED se ilumina en verde durante cinco segundos durante la carga con el cable y luego se apaga.
- 3 Si está cargando los AirPods o un Apple Watch, presione el botón LED dos veces para iniciar el modo de carga de baja corriente.



Carga de dos dispositivos

Cuando se cargan dos dispositivos a la vez, el dispositivo con la conexión por cable se carga primero. El segundo dispositivo comienza a cargarse cuando el primero está completamente cargado.

Comprobación del nivel de la batería

Presione el botón LED. El LED indica el nivel de la batería de la siguiente manera:

- LED amarillo = menos del 20 % de carga
- LED verde = más del 20 % de carga

Localización y corrección de fallas

El dispositivo no se carga o se carga lentamente.

- Asegúrese de que el adaptador de corriente de 15 W (no incluido) esté conectado a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que su dispositivo esté correctamente colocado en el centro de su cargador.
- Asegúrese de que no haya otros objetos sobre el cargador.
- Cuando se detecta un objeto metálico o el cargador se calienta demasiado, el indicador LED parpadea en rojo. El cargador entra en modo de protección hasta que se resuelva el problema.
- Pruebe retirar la funda protectora de su dispositivo.
- Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con MagSafe.
- Asegúrese de que el adaptador de pared de CA que utiliza es de 15 W o superior.
- El uso del teléfono mientras se está cargando hará que se cargue más lentamente.
- La tecnología de carga inalámbrica es más lenta que los cargadores por cable. Esto es normal.

Mi dispositivo se calienta mientras se carga.

- Es normal que los dispositivos se calienten durante la carga.

Cargador portátil inalámbrico magnético

Guía de instalación rápida

BE-MQ25KW23



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido del paquete

- Cargador portátil
- Cable de carga USB-C a USB-C
- Guía de instalación rápida

Compatibilidad

Admite dispositivos compatibles con MagSafe, incluidos el iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, y iPhone 12 series usando estuches oficiales MagSafe

Características

- Diseño compatible con MagSafe para la carga inalámbrica
- Se acopla magnéticamente en su sitio para garantizar una carga eficaz
- Proporciona una visualización cómoda con un soporte integrado
- Se recarga con el cable USB-C incluido
- Respaldada por Best Buy

Nota: Para obtener los mejores resultados, utilícelo sin estuche o utilice estuches magnéticos compatibles con el iPhone.

Carga del cargador portátil

- Conecte el cable USB-C de su cargador portátil a un cargador de pared (no incluido) y luego enchufe el cargador de pared a un tomacorriente.

