

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco fotográfico digital representa el más moderno diseño de marcos fotográficos digitales y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.


Contenido de la caja

- Marco fotográfico digital de 8"
- Adaptador de alimentación de CA
- Control remoto con pila (CR2025)
- Soporte para control remoto
- Paño de limpieza
- Cable de USB
- Estera negra y blanca para fotos
- Dos marcos intercambiables
- Adaptador para MS Pro Duo
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

Características


- Muestra fotos digitales (formato JPEG) y presentaciones digitales sin una computadora.
- Reproduce música (formatos MP3, AAC o WMA) por sí sola o con una presentación de fotos.
- Reproduce videos (formatos MJPEG y MPEG4 en AVI y MOV)
- Muestra las fotos directamente desde una tarjeta de memoria o una unidad de USB (no incluida).
- Compatible con una gran variedad de tarjetas de memoria, incluyendo SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro Duo, CF, y xD
- Compatible con unidades flash USB.
- Pantalla LCD tipo TFT clara y brillante.
- El modo de fotos múltiples muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Botones de control en el marco y el control remoto infrarrojo.
- Memoria interna de 1 GB
- Certificación Energy Star
- Funciones de ahorro de energía

Vistas laterales




#	Descripción
1	Interruptor de Encendido/Apagado
2	Toma de alimentación de 9V CC.
3	Ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro Duo/xD
4	Puerto mini USB
5	Ranura para tarjetas CF
6	Puerto USB estándar

Vista frontal




Vista posterior



#	Descripción
1	Altavoz
2	Soporte para control remoto
3	Agujeros para montar el soporte o el marco fotográfico digital en una pared
4	Ranura para la pila de respaldo del reloj (CR2025)

Vista superior



#	Descripción
1	MENÚ: permite mostrar el Menú de configuración
2	Flecha izquierda: permite mover la selección del menú hacia la izquierda o arriba, o mostrar la foto anterior
3	Flecha derecha: permite mover la selección del menú hacia la derecha o abajo, o mostrar la foto siguiente
4	Entrar/Reproducir/Pausar: permite seleccionar opciones en los menús, o pausar/reanudar una presentación, música, o un video
5	Flecha arriba: permite desplazarse hacia arriba o aumentar el volumen
6	Flecha abajo: permite desplazarse hacia abajo o bajar el volumen
7	Atrás: permite regresar a la selección anterior


Preparación del control remoto

- Remueva la hojita de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta hojita protege la pila. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la hojita.



Configuración del marco:

- 1 Tire el soporte para colocar el marco.



- 2 Gire el soporte para posicionar el marco vertical u horizontalmente, y ajuste el soporte.

- 3 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco y en un tomacorriente de CA.

- 4 Deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de **ENCENDIDO** para encender el marco. El logotipo de INSIGNIA se muestra por varios segundos y el marco comienza automáticamente una presentación de las fotos guardadas en la memoria interna (cuando no hay una tarjeta de memoria insertada o un equipo USB conectado). Si hay una tarjeta de memoria o un equipo USB, el marco muestra un diaporama de las fotos guardadas en la tarjeta de memoria o en el equipo USB.

Visualización de fotos de una tarjeta de memoria o de un dispositivo USB

- Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.

Cuidado: las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a "Especificaciones" en la *Guía del usuario*. Para más información sobre el uso de su marco fotográfico digital NS-DPF8TR, incluyendo la reproducción de música y de videos, y la configuración de las funciones de ahorro de energía, consulte su *Guía del usuario*.

Garantía limitada de seis meses

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados.