

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Estuche tipo folio para iPad de 10.2 a 11 pulg.

NS-IP2411UFB / NS-IP2411UFB-C

Este estuche tipo folio para la mayoría de los iPad de 10.2 a 11 pulg. cuenta con una placa de bloqueo que sujetá firmemente el iPad en su sitio, al tiempo que permite extraerlo con facilidad. Su iPad estará protegido de arañazos y otros daños con este elegante estuche.

## CONTENIDO DEL PAQUETE


- Estuche folio universal
- *Guía de instalación rápida*

## CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidad universal con Apple iPad de 10.2 pulg. (7.a, 8.a y 9.a generación), iPad de 10.9 pulg. (10.a generación), iPad Air de 10.9 pulg. (4.a y 5.a generación), iPad Air de 11 pulg. (M2 y M3), iPad (A16), iPad Pro de 11 pulg. (3.a y 4.a generación) y iPad Pro de 11 pulg. (M4).
- La resistente estructura de poliuretano protege su iPad
- Se pliega formando una base para ver y escribir en horizontal
- La función de apagado automático/activar enciende el iPad al abrir la funda y lo apaga al cerrar.
- Aberturas precisas para acceder a botones, puertos y altavoces


## INSTALACIÓN DEL IPAD EN EL ESTUCHE FOLIO

- 1 Abra el estuche y coloque el iPad en el soporte retráctil.




- 2 Tire de las esquinas del soporte retráctil, como se muestra en el siguiente diagrama, para fijar el iPad en el estuche.

**Nota:** Siga los pasos en orden y preste mucha atención a las flechas del diagrama.




- 3 Para sacar el iPad del estuche, invierta los pasos indicados en el paso 2.




## USO DEL ESTUCHE FOLIO COMO SOPORTE


**1** Con la solapa abierta y en posición plana, levante el rincón interno del soporte de la tableta.




**2 Ángulo de escritura:** Doble los bordes derecho e izquierdo de la parte exterior del estuche y coloque los bordes izquierdos del estuche debajo del soporte de la tableta.



**3 Ángulo de visualización horizontal:** Doble hacia dentro el borde izquierdo de la parte exterior del estuche y coloque los bordes izquierdos del estuche debajo del soporte de la tableta.



**4 Ángulo de visualización horizontal ajustable:** Coloque el lado izquierdo del soporte de la tableta en la parte posterior de la cubierta izquierda y, a continuación, doble hacia atrás los bordes derechos de la parte exterior de la cubierta.



## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al  
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.  
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.