

PLATINUM™

FEATURES

- Asegura su GoPro durante cualquier actividad
- Mantiene las manos libres mientras graba
- Ayuda a capturar fotos memorables durante actividades y aventuras

PT-GPK21

KIT DE ACCESORIOS ESENCIALES PARA CÁMARA GOPRO

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Accesorios para GoPro (refiérase a la tabla)

Nota: Inserte su GoPro en su caja (incluido con o sujetado a su GoPro, no se incluye en este kit) para un montaje con estos accesorios.

- *Guía de instalación rápida*

Nota: Los accesorios son impermeables, pero se deben enjuagar con agua dulce y secar completamente después del uso. Los accesorios usados en agua de mar se deben enjuagar con agua dulce limpia y secar completamente después del uso. El usuario tiene la responsabilidad de asegurarse de que la cámara fijada es impermeable.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
 Hebillas de apertura rápida	Sujeta su cámara GoPro a la correa para el pecho.
 Empulgueras	Asegura su cámara GoPro a los montajes o adaptadores de este kit o como reemplazos para otros accesorios.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
 Monopíe con mango extensible	Fije su GoPro al monopíe usando la empulgua para tomar perspectivas destacadas, fotografías individuales o de grupo. Desenrósquelo para aflojar el monopíe, jálelo para extenderlo a la longitud deseada, y enrósquelo nuevamente para asegurarlo. Nota: NO use fuerza para abrir o cerrar el monopíe. Se deslizará fácilmente después de haberlo aflojado correctamente.
 Correa de cabeza	Fije su GoPro usando la empulgua. Ajuste el montaje para correa de cabeza para una instalación cómoda y segura.
 Correa para el pecho	Empuje la hebillas de apertura rápida en las ranuras del montaje para el pecho hasta que se encaje en su lugar y fije su GoPro usando la empulgua. Ajuste las correas de pecho para una instalación cómoda y segura. Nota: Para quitarlas, presione la hebilla en la hebilla de apertura rápida y deslícela hacia afuera.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Adaptador de montaje del trípode al GoPro 	Use con el montaje con ventosa de succión o cualquier otro trípode estándar que tenga.
Mini trípode flexible de 6 pulg. 	Fije su GoPro al adaptador de montaje del trípode y atorníllelo en el trípode. Ponga el trípode en posición vertical o enrolle las patas de espuma alrededor de objetos para una ubicación ideal.
Montaje con ventosa de succión 	Para fijarla a carros, barcos u otros vehículos, atornille el adaptador del montaje en trípode en el soporte de montaje y fije su GoPro usando la empulgua. Presione la ventosa de succión en la superficie de su vehículo y empuje hacia abajo el bloqueo. Nota: Sujete el cable de seguridad para evitar que su GoPro se caiga.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Cable de sujeción de seguridad 	Use en cualquiera situación de posibilidad de perder su GoPro si se cae (por ejemplo mientras haga navegación de recreo o ciclismo). Conecte directamente a su GoPro y un elemento fijo tales como la baranda del barco, un retrovisor u otro lugar adecuado. Nota: No sujete el cable de seguridad a su cuerpo, ni de su ropa o equipo de seguridad.
Mango flotante 	Use un mango corto para filmar o para guardar su GoPro fuera del agua. Inserte su GoPro en una caja sumergible (no se incluye), y fíjelo en un mango flotante usando la empulgua.
Funda de transporte semiblanda 	Para el transporte cómodo de su GoPro con algunos accesorios. Nota: No trate de poner todo el kit de accesorios. No guarde accesorios mojados en el estuche.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM

Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964.

GOPRO, HERO, el logotipo GOPRO y el logotipo GoPro Be a Hero son marcas comerciales o marcas registradas de GoPro, Inc.

PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas
 Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
 ©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.