

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Monitor para videojuegos QHD con LED de 27 pulg.

NS-PMG278

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Monitor para videojuegos QHD con LED de 27 pulg.
- Base
- Tornillo (M4 10 mm)
- Cable DVI de doble enlace
- Cable de alimentación
- Cable DisplayPort
- Cable de HDMI
- Cable de audio
- Guía de instalación rápida


¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-PMG278**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

Parte posterior




DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
Botón AUTO	Permite seleccionar la fuente de entrada de video o cerrar el menú si está abierto.
Botones de ajuste	Permiten moverse hacia arriba y abajo en el menú y aumentar o disminuir un ajuste.
Botón de MENÚ	Permite abrir el menú y confirmar selecciones.
Botón (Encendido)	Permite encender o apagar su monitor.
Conector del cable de alimentación	Enchufe el cable de alimentación de CA en este conector.
Ranura para cable de bloqueo	Deslice un cable de bloqueo en esta ranura para asegurar su monitor a otro elemento.
Puerto USB con dirección ascendente	Conecte un extremo del cable USB con dirección ascendente al puerto USB con dirección ascendente del monitor y conecte el otro extremo a un puerto USB de la computadora o a una consola de videojuegos.
Puertos USB con dirección descendente	Conecte dispositivos USB tales como un ratón o teclado en estos puertos descendentes.
Toma DVI de doble enlace	Conecte una computadora con un cable DVI en este puerto.
Tomas HDMI	Conecte una computadora o una consola de videojuegos con una toma HDMI a uno de estos puertos.
DisplayPort	Conecte una computadora con un DisplayPort en este puerto.
Toma de entrada de audio (Audio IN)	Conecte la toma de salida de audio de una computadora en esta toma.
Toma de auriculares	Conecte auriculares a esta toma.

UTILIZACIÓN DE LA BASE

¿Cómo preparar mi base para monitor?
(No para el uso con un montaje en pared)


Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips

- 1 Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia, con el borde inferior encima del borde de la superficie.
- 2 Gire la base del monitor hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- 3 Inserte la base del soporte en el soporte.
- 4 Apriete el tornillo para asegurar el monitor a la base.



0

UTILIZACIÓN DE UN MONTAJE EN PARED



¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips

- 1 Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que fijan la base a la parte posterior de su televisor.
- 3 Sujete el soporte de montaje en pared a su monitor. Refiérase a las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su monitor. Su monitor usa tornillos de montaje en pared de tipo M4.

ENCENDIDO DE MI MONITOR

Presione el botón de encendido en la parte frontal de su monitor.



CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

USB con dirección ascendente

USB con dirección descendente

DVI de doble enlace

HDMI


DisplayPort

Audio

Tomas de multiuso: : se puede enchufar cualquier dispositivo que usa HDMI en cualquier toma HDMI.

Cable de alimentación

AJUSTE DE SU MONITOR



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

- ¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?**
¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.
- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
 - 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-PMG248**.
 - 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
 - 4 A orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

Visite nuestro **Foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un monitor para videojuegos de Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China