

CARACTERÍSTICAS


- Iluminación extremadamente brillante y vibrante para la mejor calidad posible de fotos y videos
- La batería recargable interna no agotará la batería del teléfono
- Convenientemente se conecta a una toma de auriculares para una alineación precisa con el objeto
- 3 modos de luminosidad (L - Bajo, M - Medio, H - Alto) para un ajuste fino de iluminación

PACKAGE CONTENTS

- Luz LED de video
- Cable USB de carga
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


Vista frontal:



Lado izquierdo:




Lado derecho:



CARGA DE LA BATERÍA

- 1 Deslice el interruptor de encendido **OFF** (Apagado).
- 2 Conecte el cable de carga USB desde el puerto micro USB de la luz de video a una fuente de alimentación (como una computadora o adaptador de alimentación USB, no incluido). El indicador LED de carga se ilumina en rojo mientras se carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada (alrededor de 2 horas).




Duración aproximada de la batería (para cada configuración de brillo)

Bajo: 4 horas	Medio: 2 horas	Alto: 1 hora
----------------------	-----------------------	---------------------

UTILIZACIÓN DE SU LUZ DE VIDEO

- 1 Conecte el conector de 3.5 mm a la toma de audio de su dispositivo móvil.
Nota: el conector de 3.5 mm sólo se utiliza para fijar la luz a su teléfono. No funciona en conjunto con su teléfono. Pueda sostener la luz en la mano si hay deslumbramiento o el teléfono no tiene un conector para auriculares.



- 2 Deslice el interruptor de alimentación **ON** (Encendido).
- 3 Dirija la luz de video al objeto y deslice el interruptor de brillo para ajustar el brillo, según sea necesario.
- 4 Use su dispositivo móvil para capturar el video o la imagen.

MANTENIMIENTO

- No apriete ni opere la luz de video con una fuerza excesiva.
- Mantenga la luz de video en un lugar seco y fresco.
- Para mantener la vida de la batería, cargue la luz de video al menos una vez cada cinco meses.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (incluyendo el conector de 3.5 mm)	2 × 1.9 × 0.5 pulg. 51 × 46.8 × 12.5 mm
Peso neto	17g (0.6 oz.)
Batería	Batería de litio integrada 3.7 V, 200 mAh
Duración aproximada de la batería (para cada configuración de brillo)	Bajo: 4 horas Medio: 2 horas Alto: 1 hora
Tiempo de carga	2 horas aproximadamente (para una batería agotada)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Mantenga el interruptor de alimentación en la posición OFF (Apagado) cuando la luz no se utiliza.
- No almacene ni transporte cuando la luz LED está encendida.
- La unidad no contiene ninguna pieza interior reparable. No ábralo.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

1. Advertencia de la FCC - \$15.21:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

2. Declaración de la FCC - \$15.105(b):

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China