



Contenido del paquete

- Altavoces de 2 vías para interiores/exteriores (2)
- Soportes de montaje (2)
- Perillas (4)
- Tornillos de montaje (8)
- Almohadillas adhesivas para soportes de montaje (4)
- Patas con almohadillas adhesivas para altavoces (8)

Instalación de sus altavoces

Instalación de los soportes (opcional)

Puede conectar los altavoces a soportes para montaje en pared para posicionarlos elevados en una pared.

Nota: si los altavoces están colocados en un estante u otra superficie, fije las patas con almohadillas adhesivas suministradas en la parte inferior de cada altavoz.

- 1 Fije los soportes para montaje en pared donde desea montar los altavoces. Si la ubicación está respaldada por vigas de pared, puede usar los tornillos de madera que se proporcionan. Si la ubicación está respaldada solo por cartón de yeso (drywall) u otro material de pared, use los anclajes de pared (no incluidos).
- 2 Fije las almohadillas adhesivas para montaje suministradas en el interior de los soportes para que protejan los agujeros de los tornillos del soporte.
- 3 Deslice un altavoz en cada soporte de montaje.
- 4 Alinee los agujeros para los tornillos (uno arriba, uno abajo), luego atornille una perilla en cada agujero para fijar el altavoz al soporte. Puede aflojar la perilla para ajustar la dirección en la que apuntan los altavoces.

Conexión de los altavoces

Para el mejor rendimiento, debe conectar correctamente los alambres de altavoz. Todos los alambres de dos conductores están marcados de alguna forma para ayudarlo a hacerlo. Un lado estará marcado con una banda de color, o un borde en relieve, o un conductor de un color diferente. Use el lado marcado para las conexiones "rojas".

- 1 Conecte los terminales rojos de altavoz a los terminales rojos (+) del amplificador.
- 2 Conecte los terminales negros de altavoz a los terminales negros (-) del amplificador.

Para verificar las conexiones:

- 1 Ponga su amplificador en **MONO** y coloque sus altavoces el uno cerca del otro.
- 2 Ajuste el control de balance para que solo un altavoz este sonando.
- 3 Preste atención al nivel de graves y ajuste el control de balance para que los dos altavoces suenen. Si el nivel de graves se reduce cuando ambos altavoces suenan, uno de los altavoces está conectado incorrectamente y los terminales positivos (+) y negativos (-) deben tener los cables de los altavoces invertidos.

Ajuste del volumen

- Si escucha distorsión, reduzca el volumen inmediatamente. Se puede causar daño permanente a los altavoces dentro de segundos. La distorsión indica que el amplificador o el altavoz están funcionando más allá de los límites de su diseño. No ignore la distorsión solo porque el control del volumen no está al máximo. La mayoría de los amplificadores proveen la potencia máxima cuando el control de volumen está ajustado cerca de la mitad de su rango. Utilizar intensidad sonora, amplificación de graves, amplificación de agudos, o un ecualizador puede producir una salida completa a niveles aún más bajos, así que la distorsión es el único indicador verdadero de que el daño es inminente.
- Casi cualquier altavoz puede ser usado con casi cualquier amplificador, pero casi cualquier altavoz puede ser dañado por cualquier amplificador (sin importar la clasificación de potencia de las unidades). Las recomendaciones de potencia de Dynex son exactas solamente si nuestras suposiciones relacionadas con el amplificador, el tipo de música y las condiciones de uso son las correctas. Nuestra suposición más importante es que el nivel de volumen nunca se ajustará arriba del punto de distorsión.

Ubicación de sus altavoces

El rendimiento de sus nuevos altavoces de Dynex, así como con cualquier sistema de alta calidad, se ve afectado por su ubicación en el cuarto de escucha.

Considere las siguientes pautas cuando seleccione posiciones para los altavoces:

- Ubique los altavoces de tal forma que se vuelvan hacia el área de escucha. Idealmente, los frentes con rejilla (parte frontal de los altavoces) deben ser "apuntados" hacia el nivel del oído.
- Si está instalando los altavoces en exteriores, seleccione ubicaciones que vean hacia su área de escucha que están protegidas de la lluvia y nieve y fuera de la luz solar directa.

Mantenimiento de sus altavoces

- Mantener el acabado de sus altavoces pasando un paño húmedo por sus superficies.
- Para limpiar las rejillas, puede aspirarlas o golpearlas suavemente.

Especificaciones

Diseño.....	Resistente al clima, de 2 vías
Woofer.....	4" (10 cm) dinámico con cono de polipropileno
Tweeter.....	Cono de policarbonato de 2" (5 cm)
Impedancia	8 ohmios nominales
Eficiencia	84 dB a 1 W - 1 m
Respuesta en frecuencia	90 Hz - 20 KHz
Potencia del amplificador* (mín./máx.)	5 - 40 W
Caja	Molde de poliestireno (soportes de montaje incluidos)
Peso neto del producto.....	2.09 lb (0.95 kg)
con el soporte	2.32 lb (1.05 kg)
Dimensiones del producto	7.4" × 4.6" × 4.3" (Ancho × Profundidad × Alto)
	(18.7 cm × 11.7 cm × 11 cm)
con el soporte	8.6" × 4.6" × 5.3" (Ancho × Profundidad × Alto)
	(21.9 cm × 11.7 cm × 13.6 cm)

* Las recomendaciones de potencia están basadas en que el volumen del amplificador nunca se ajustará más alto que el punto de distorsión audible.

Garantía limitada de 90 días

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Comuníquese con Dynex:

Para servicio al cliente, llame al 800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Garantía limitada de 90 días

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Dynex y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Dynex de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de

colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comuníquese al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Dynex a su casa. Si el técnico certificado por Dynex no puede corregir el problema durante la primera llamada, se le prestará un televisor Dynex (con el tamaño y las características determinadas por Dynex) sin costo alguno, hasta que su televisor sea reparado y regresado. Esta posibilidad se ofrece únicamente a los compradores de un televisor Dynex con residencia en los Estados Unidos.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías

- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.