

Filtro para refrigerador

Guía de instalación rápida

BE-MTUKF531

BEST BUY
essentials™

Antes de usar su producto nuevo,
por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido del paquete

- Filtro de agua para refrigeradores (Paquete de 1 ó 2)
- *Guía de instalación rápida*

Compatibilidad

Compatible con los filtros de las siguientes marcas:

Amana® / Maytag®

UKF8001AXX, UKF8001AXX-750, UKF8001, 8001P, UKF8001AXXP, UKF9001, UKF9001AXX, WF50, OWF50, WF51, OWF51, WF50-NI300, OWF50-NI300, WF50-KNI300, WF50-NI500, OWF50-WI500, WF50-WI500, WF50-KWI500, 67002269, 67002671, 67003523, 67003526, 67003527, 67003528, 67003591, 67003727, 67006474, 67006637, 12589201, 12589203, 12589206, 12589208, 12589210, 480181700573, 4902821

KitchenAid®

4396395, 8171032, 8171249

Sears® / Kenmore®

46-9005, 469005, 9005, 9005P, 46-9006, 469006, 9006, 9006P, 46-9992, 469992, 9992, 9992P, 469005750, 469005-750, 46-9005-750, 469006750, 469006-750, 46-9006-750, 04609005000, 04609006000

Instalación de su filtro

- Es normal que aparezcan partículas finas negras de carbono en la parte exterior del nuevo filtro durante el transporte. Simplemente límpielas antes de instalar.
- Este filtro de agua está diseñado para evitar fugas. Gírelo en su lugar para asegurar una adaptación correcta.
- 1 Desengancha la cubierta del filtro de plástico en el refrigerador y déjele oscilar hacia abajo.
- 2 Gire el filtro de agua viejo de 1/4 hacia la izquierda y extraígallo hacia afuera.
- 3 Inserte el filtro nuevo en el refrigerador hasta que se pare y gírelo de 1/4 hacia la derecha.
Nota: Los conectores del filtro están largos para evitar fugas. Se puede que tenga que cerrar el filtro firmemente para obtener una conexión segura.
- 4 Deslice la cubierta del filtro de plástico hasta que encaje en su lugar.
- 5 Restablezca el indicador "cambiar el filtro" de su refrigerador (si tiene uno). Refiérase a "Restablecimiento del indicador del filtro" para instrucciones.
- 6 Deje dos (7.6 l) o tres (11.3 l) galones de agua correr a través del refrigerador para eliminar el aire y las partículas sueltas de carbón.

Antes de usar su filtro

Si su refrigerador tiene un indicador de cambio el filtro, restablézcalo. Refiérase a "Restablecimiento del indicador del filtro" para instrucciones.

Restablecimiento del indicador del filtro

Nota: Estas son las más usuales instrucciones de restablecimiento del filtro. Si las instrucciones no funcionan con la marca de su refrigerador, refiérase a los documentos que vinieron con su producto.

- **Amana® / Maytag® :** Mantenga presionado el bloqueo del distribuidor y los botones de luz automáticos al mismo tiempo hasta que el indicador del filtro parpadee (más o menos cuatro segundos).
O
Mantenga presionado el bloqueo del distribuidor y los botones del agua al mismo tiempo hasta que el indicador del filtro parpadee (más o menos cuatro segundos).
- **KitchenAid® :** Presione el interruptor de luz cinco veces dentro de diez segundos. Si el refrigerador tiene un botón para el filtro, presiónelo por 5 a 10 segundos.
- **Sears® / Kenmore® :** El restablecimiento del filtro de agua para refrigeradores Sears o Kenmore cambia según el modelo. Refiérase a los documentos que vienen con su refrigerador.

Almacenamiento y mantenimiento

- Reemplace su filtro cada tres a seis meses para evitar que se desarrollen bacterias y hongos en su filtro, líneas de alimentación y tanque de almacenamiento.
- Los filtros almacenados no caducan. Guarde sus filtros no utilizados en un lugar oscuro, fresco y seco hasta que se usen.
- Si no usa el dispensador de agua por más de cuatro días, haga correr dos galones de agua (7.6 l) a través del dispensador antes de usarlo para evitar agua con mal gusto.

Localización y corrección de fallas

Mi refrigerador no distribuye agua

- Asegúrese de que el filtro esté conectado firmemente al receptor. No use herramientas para apretar el filtro en su lugar.
- Verifique que la línea de agua al refrigerador esté abierta. La válvula tiene que estar completamente abierta para que el refrigerador reciba agua.
- Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté bien cerrada, sino el dispensador de agua no funcionará.

Mi dispensador de agua está goteando

- Algunas gotas son normales. Si el agua gotea en continuo, haga verificar la válvula de agua de su refrigerador por un profesional.

Mi agua es turbia o contiene pedazos de carbono negro

- El agua turbia viene de burbujas de aire microscópicas. Haga correr dos (7.6 l) o tres (11.3 l) galones de agua a través del distribuidor de agua para eliminar las burbujas de aire.
- Los pedazos de carbono negro en el agua son normales y se producen con todos los filtros de carbono: Deje dos (7.6 l) o tres (11.3 l) galones de agua correr a través del distribuidor de agua para eliminar las partes sueltas de carbono

Mi filtro nuevo hace ruidos o chisporroteo

- Los ruidos y el chisporroteo se producen cuando hay bolsas de aire atrapadas. Haga correr dos (7.6 l) o tres (11.3 l) galones de agua a través del distribuidor de agua para eliminar el aire.
- Reinstale el nuevo filtro según las instrucciones y asegúrese de que el filtro esté conectado firmemente al receptor. No use herramientas para apretar el filtro en su lugar.

Mi agua tiene mal gusto

- Si no usa el dispensador de agua por más de cuatro días, haga correr dos galones (7.6 l) de agua a través del dispensador antes de usarlo.
- Asegúrese de reemplazar su filtro cada tres a seis meses para evitar que se desarrollen bacterias.

Especificaciones

- Temperatura:** 33 a 100 °F (0.6 a 38 °C)
- Presión:** 20 a 100 psi (140 a 689 kPa)
- Capacidad:** 300 galones (1137 l)
- Flujo de agua:** 0.5 gpm (1.9 lpm)

Reducción de la sustancia

Este sistema ha sido probado y certificado por NSF International según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF/ANSI 42 y 53. Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real puede variar

Hoja de datos de rendimiento

SUSTANCIA	PROMEDIO DE INGRESO	PROBLEMA DE CONCENTRACIÓN NSF	% DE REDUCCIÓN PROMEDIO	CONCENTRACIÓN MEDIA DE AGUA DEL PRODUCTO	MÁX. CONCENTRACIÓN PERMITIDA DE AGUA DEL PRODUCTO	REQUERIMIENTO S DE REDUCCIÓN NSF	REPORTE DE LA PRUEBA NSF
Sabor y olor de cloro	1.9 mg/l	2 mg/l ± 10%	95.7%	0.082 mg/l	N/A	≥50%	J-00295502
Benceno	15 ug/l	15 ug/l ± 10%	96.6%	0.5 ug/l	0.5 ug/l	N/A	J-00268283
Carbofurán	73 ug/l	73 ug/l ± 10%	98.4%	2 ug/l	40 ug/l	N/A	J-00268284
Plomo (pH 8.5)	140 ug/l	140 ug/l ± 10%	99.6%	0.5 ug/l	10 ug/l	N/A	J-00268279
Plomo (pH 6.5)	140 ug/l	140 ug/l ± 10%	99.6%	0.5 ug/l	10 ug/l	N/A	J-00268280
Quiste	120000 ooquistes/l	mínimo de 50,000 ooquistes/l	>99.99%	1 ooquistes/l	N/A	≥99.95%	J-00263594
Endrina	6 ug/l	6 ug/l ± 10%	93.6%	0.3 ug/l	2 ug/l	N/A	J-00296278
Mercurio (pH 8.5)	6 ug/l	6 ug/l ± 10%	92.3%	0.5 ug/l	2 ug/l	N/A	J-00326152
Mercurio (pH 6.5)	6 ug/l	6 ug/l ± 10%	93.8%	0.3 ug/l	2 ug/l	N/A	J-00268282

Certificaciones



ELEMENTO DE REEMPLAZO

Probado y certificado por NSF International para el modelo EFF-6007S en comparación con el estándar NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de las notificaciones especificadas en la Hoja de datos de rendimiento.

N.º de modelo del sistema: EFF-6007S

N.º de modelo del cartucho del filtro de reemplazo: BE-MTUKF531

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL 21-0082