

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Émetteur FM avec  
connecteur Lightning<sup>MC</sup>

NS-MA5FMT / NS-MA5FMT-C / NS-MA5FMT2-C

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Émetteur FM
- Guide d'installation rapide

## CARACTÉRISTIQUES


- Le connecteur Lightning<sup>MC</sup> fonctionne avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod
- Reproduit de la musique de l'iPhone, l'iPad ou l'iPod, sur la radio FM du véhicule.
- La recherche automatique trouve rapidement les stations disponibles
- Les touches permettent de contrôler l'émetteur facilement

## INSTALLATION DE L'ÉMETTEUR

- 1 Brancher l'adaptateur de voiture sur l'allume-cigare du véhicule. L'émetteur se met en marche.
- 2 Régler le niveau souhaité du volume sur l'appareil iOS utilisé.  
**Remarque** : Le niveau du volume ne pourra pas être réglé quand le périphérique iOS sera branché sur le connecteur Lightning.
- 3 Brancher le connecteur Lightning sur l'iPhone, l'iPad ou l'iPod.

## SYNTONISATION DE L'ÉMETTEUR

Il est possible de syntoniser cet émetteur manuellement, automatiquement ou avec des stations mémorisées.



## Syntonisation manuelle de l'émetteur

- 1 Syntoniser la radio du véhicule sur une fréquence FM à signal faible ou disponible. Des bruits parasites se font entendre.
- 2 Appuyer de façon prolongée sur **M** (sur l'émetteur), puis appuyer sur - ou + pour syntoniser l'émetteur sur la même fréquence que la radio. La fréquence s'affiche sur l'écran.

## Syntonisation automatique de l'émetteur

- 1 Appuyer de façon prolongée sur **Scan** (Recherche). L'émetteur sélectionne automatiquement une fréquence à signal faible ou disponible.
- 2 Syntoniser la radio sur la même fréquence que l'émetteur (utiliser la fréquence affichée sur l'écran).

## Utilisation des stations mémorisées

- Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une mémoire pré-réglée enregistrée. Voir « SAUVEGARDE DES STATIONS MÉMORISÉES » pour plus d'informations.

## SAUVEGARDE DES STATIONS MÉMORISÉES

- 1 Appuyer le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir la mémoire pré-réglée souhaitée (M1, M2, M3).
- 2 Appuyer sur **M** pour entrer en mode de syntonisation manuel et voir le numéro mémorisé clignoter.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour syntoniser l'émetteur sur la fréquence à mémoriser.
- 4 Appuyer sur **M** pour mémoriser la fréquence au numéro correspondant.

## FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR

- Reproduire de la musique sur l'iPhone, l'iPad ou l'iPod, puis régler le volume de la radio.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### L'audio a des parasites

- Vérifier que la radio est syntonisée sur une fréquence radio FM.
- S'assurer que la radio et l'émetteur sont syntonisés sur la même fréquence.
- Essayer d'utiliser une fréquence radio FM différente.

### Pas d'audio ou son trop bas

- Vérifier que les câbles sont correctement et fermement connectés à l'allume-cigare du véhicule et au périphérique audio.
- S'assurer que la radio et l'émetteur sont syntonisés sur la même fréquence.
- Augmenter le volume du périphérique audio ou de la radio.
- Essayer d'utiliser une fréquence radio FM différente.

## SPÉCIFICATIONS

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme de fréquence            | 88,1 à 107,9 MHz (É.-U.) |
| Longueur du câble             | 39,37 po (1 m)           |
| Puissance de sortie de charge | 12 W (5 V à 2,4 A)       |

## AVIS JURIDIQUES

### Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

**Attention :** Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

### Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 :

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

### Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.  
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.  
**Fabriqué en Chine**