



RF-G1175

Adaptador HDMI mini/micro


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias por comprar este adaptador HDMI de alta calidad de Rocketfish.


Contenido del paquete

- Adaptador HDMI mini/micro
- *Guía de instalación rápida*

Características



Conecte su tableta o smartphone compatible con HDMI a su televisor.



Usando su adaptador HDMI

Conecte su tableta, smartphone o cámara compatible con HDMI a su televisor:

- 1 Enchufe el conector micro HDMI-D o mini HDMI-C (el que esté apropiado) del adaptador en su tableta, smartphone u otro dispositivo fuente.

Cuidado: no conecte el adaptador a dos dispositivos fuente como una tableta o un smartphone simultáneamente. Este adaptador no admite conexiones simultáneas.

- 2 Enchufe un extremo de un cable de HDMI estándar (no se incluye) en su pantalla (televisor, proyector, monitor, etc.) y enchufe el otro extremo en el adaptador HDMI.
- 3 Encienda la pantalla y seleccione la entrada HDMI a la cual se ha conectado el cable de HDMI en el paso 2.
- 4 Encienda su dispositivo fuente (tableta, smartphone, cámara o un dispositivo similar) y comience la reproducción.

Garantía limitada de por vida


Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para el servicio al cliente llame al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



*** Sólo conecte un dispositivo a la vez.
Use una conexión micro o mini.**