


INSIGNIA™

# Escritorio de computadora en forma de L

NS-ODL3



## Índice

Introducción .....	2
Información de seguridad .....	2
Características .....	3
Dimensiones .....	3
Piezas incluidas .....	4
Ferretería incluida .....	5
Herramientas requeridas .....	5
Preparación para el montaje de su escritorio .....	5
Comprensión de los cierres de leva y los tornillos de leva .....	6
Montaje de su escritorio .....	7
PASO 1: Inserte las espigas de madera en los paneles divisores del gabinete .....	7
PASO 2: Introduzca las espigas de madera en el panel inferior del gabinete .....	8
PASO 3: Conecte los paneles divisores del gabinete al panel inferior del gabinete .....	9
PASO 4: Introduzca las espigas de madera en el panel posterior del gabinete .....	10
PASO 5: Conecte el panel posterior del gabinete al ensamblado del gabinete .....	11
PASO 6: Inserte las clavijas de madera y los tornillos de leva en los paneles izquierdo y derecho del gabinete .....	12
PASO 7: Conecte los paneles izquierdo y derecho del armario al ensamblado del gabinete .....	13
PASO 8: Inserte los tornillos de leva en el panel superior del gabinete .....	14
PASO 9: Conecte el panel superior del gabinete al ensamblado del gabinete .....	15
Paso 10: Conecte el ensamblado del gabinete al escritorio principal .....	16
Paso 11: Fije las barras de apoyo al ensamblado de patas laterales .....	17
Paso 12: Fije la pata central a los apoyos del ensamblado de la pata lateral .....	18
Paso 13: Fije las barras de apoyo al ensamblado de la pata principal .....	19
Paso 14: Conecte el ensamblado de la pata principal y el ensamblado de la pata lateral .....	20
Paso 15: Fije el ensamblado de la pata principal y el ensamblado de la pata lateral .....	21
Paso 16: Fije los escritorios al ensamblado de las patas .....	22
Paso 17: Fije las barras cruzadas a su escritorio .....	23
PASO 18: Fije su escritorio a la pared .....	24
Limpieza de su escritorio .....	25
Especificaciones .....	25
Localización y corrección de fallas .....	25
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO .....	26

## Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-ODL3 representa el más moderno diseño de escritorio y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

## Información de seguridad



**ADVERTENCIA:** Riesgo de cáncer y daño reproductivo - [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)




**ADVERTENCIA:** Por favor use su mueble correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar.

- Este producto está destinado a sostener el peso máximo indicado:
  - **Escritorio:** Hasta 100 lb (45.4 kg)
  - **Gabinete:** Hasta 20 lb (9.1 kg)
  - **Estante:** Hasta 5 lb (2.3 kg)
- No permita que los niños se suban o salten a los muebles debido a posibles accidentes, lesiones o la muerte.
- No empuje ni tire nunca de muebles que no estén diseñados con ruedas, ya que podría causar lesiones o daños en la unidad.

## Características


- Las patas metálicas brindan estabilidad
- Tiene un gabinete que permite almacenar o exponer objetos
- El escritorio aguanta hasta 100 lb, el gabinete aguanta hasta 20 lb y el estante aguanta hasta 5 lb.

## Dimensiones




## Piezas incluidas


**Nota:** Las piezas están etiquetadas en el lateral de cada panel.




**1**  
Panel superior del gabinete



**2**  
Panel posterior del gabinete



**3**  
Panel inferior del gabinete




**4**  
Paneles divisores del gabinete (3)




**5**  
Panel izquierdo del gabinete




**6**  
Panel derecho del gabinete




**7**  
Escritorio principal




**8**  
Escritorio lateral




**9**  
Ensamblado de la pata principal




**10**  
Ensamblado de la pata lateral




**11**  
Barra de apoyo posterior principal




**12**  
Barra de apoyo delantera principal



**13**  
Barras de apoyo inferiores (2)



**14**  
Barra de apoyo posterior lateral



**15**  
Barra de apoyo frontal lateral







**16**  
Pata central



**17**  
Barras cruzadas (2)

## Ferretería incluida

ETIQUETA	FERRETERÍA	CANTIDAD
A	 Espigas de madera	26
B	 Tornillos de leva	19
C	 Cierres de leva	19
D	 Tornillos de 3.8 x 45 mm	3
E	 Tornillo M6 de 30 mm	13
F	 Arandelas	13
G	 Tapas de los tornillos	16

ETIQUETA	FERRETERÍA	CANTIDAD
H	 Anclajes	2
I	 Pernos M5 de 15 mm	8
J	 Pernos M6 de 15 mm	10
K	 Tornillos de 5 x 50 mm	6
L	 Pernos M6 de 50 mm	7
M	 Llave hexagonal	1

## Herramientas requeridas

**ADVERTENCIA:** No utilice un taladro para montar su escritorio. El taladro sólo debe utilizarse para fijar el escritorio a la pared (paso 18).




Destornillador Phillips #2



Martillo



Lápiz


Taladro con broca M8  
(Solo para el montaje en pared)

## Preparación para el montaje de su escritorio


- 1 Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje.
- 2 Asegúrese de que se incluyan todas las piezas y la tornillería.
- 3 Para evitar que el producto se dañe, monte su escritorio encima de la caja.
- 4 Pida a otra persona que le ayude a levantar y en el montaje.
- 5 Para obtener los mejores resultados, no apriete completamente los tornillos hasta que haya montado todas las demás piezas.

**Comprensión de los cierres de leva y los tornillos de leva**


- 1 Atornille los tornillos de leva (**B**) en cada pieza con un destornillador Phillips. Asegúrese de que estén rectos y a ras con cada panel.



- 2 Alinee la flecha de cierre de leva (**C**) hacia el agujero, luego inserte el tornillo de cierre de leva en el agujero del cierre de leva.




- 3 Utilice un destornillador Phillips para girar el cierre de la leva (**C**) en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado. La posición de bloqueo es de aproximadamente media vuelta (160 a 185°). No sobrepase el bloqueo de la leva.




## Montaje de su escritorio

### PASO 1: Inserte las espigas de madera en los paneles divisores del gabinete

Necesita:




- 1 Inserte 12 espigas de madera (A) en los bordes de los tres paneles divisorios del gabinete (4). Tenga cuidado de no introducir las espigas en los agujeros de los tornillos de la leva.





## PASO 2: Introduzca las espigas de madera en el panel inferior del gabinete

Necesita:




- 1 Inserte cuatro espigas de madera (A) en los bordes del panel inferior del gabinete (3).




**PASO 3: Conecte los paneles divisores del gabinete al panel inferior del gabinete****Necesita:**

- 1 Alinee las espigas de madera en un panel divisor del gabinete (4) con los agujeros del panel inferior del gabinete (3). Asegúrese de que los bordes de los paneles estén a ras entre sí, de modo que el borde del panel divisor no quede levantado (como se muestra).
- 2 Fije el panel divisor con un tornillo de 3.8 × 45 mm (D) y un destornillador Phillips.
- 3 Cubra la cabeza del tornillo con una tapa de tornillo (G).
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para conectar los otros dos paneles divisorios del gabinete. Este es el ensamblado del gabinete.




**PASO 4: Introduzca las espigas de madera en el panel posterior del gabinete**

**Necesita:**




- 1 [Inserte seis clavijas de madera (A) en los bordes del panel posterior del gabinete (2)].




## PASO 5: Conecte el panel posterior del gabinete al ensamblado del gabinete

Necesita:




**Consejo:** Añade una gota de pegamento (no incluido) en el extremo de cada espiga antes de introducirla en el agujero.

- 1 Alinee las espigas de madera del ensamblado del gabinete con los agujeros del panel posterior del gabinete (2).





## PASO 6: Inserte las clavijas de madera y los tornillos de leva en los paneles izquierdo y derecho del gabinete

Necesita:




- 1 Inserte dos clavijas de madera (A) en los bordes del panel izquierdo (5) y derecho (6) del gabinete.
- 2 Atornille ocho tornillos de leva (B) en los paneles izquierdo y derecho del gabinete con un destornillador Phillips. Asegúrese de que los tornillos de leva estén rectos y a ras con cada panel.




**PASO 7: Conecte los paneles izquierdo y derecho del armario al ensamblado del gabinete****Necesita:**

- 1 Para conectar el panel izquierdo del gabinete (5) al ensamblado del gabinete, alinee las espigas de madera y los tornillos del cierre de leva con los agujeros de los paneles.
- 2 Introduzca cuatro cierres de leva (C) en el ensamblado del gabinete (como se muestra). Asegúrese de que las flechas de bloqueo de leva apunten hacia sus correspondientes agujeros de tornillo de leva.
- 3 Gire los cierres de leva en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador Phillips hasta que estén completamente apretados (entre 160° a 185°).
- 4 Cubra los cuatro cierres de leva del panel inferior del gabinete (3) con las tapas de tornillos (G).
- 5 Repita los pasos 1 a 3 para conectar el panel derecho del gabinete (6).





**PASO 8: Inserte los tornillos de leva en el panel superior del gabinete**

**Necesita:**




- 1 Atornille 11 tornillos de leva (B) en el panel superior del gabinete (1) con un destornillador Phillips . Asegúrese de que los tornillos de leva estén rectos y al ras.




**PASO 9: Conecte el panel superior del gabinete al ensamblado del gabinete****Necesita:**

- 1 Para conectar el panel superior del gabinete (1) al ensamblado del gabinete, alinee las espigas de madera y los tornillos de leva con los agujeros de los paneles.
- 2 Introduzca 11 cierres de leva (C) en el ensamblado del gabinete (como se muestra). Asegúrese de que las flechas de bloqueo de leva apunten hacia sus correspondientes agujeros de tornillo de leva.
- 3 Gire los cierres de leva en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador Phillips hasta que estén completamente apretados (entre 160° a 185°).
- 4 Cubra los siete cierres de leva del interior del ensamblado del gabinete con las tapas de tornillos (G).





**Paso 10: Conecte el ensamblado del gabinete al escritorio principal**

**Necesita:**




- 1 Inserte dos clavijas de madera (A) en los bordes del panel inferior (5) y derecho (6) del gabinete.
- 2 Alinee las clavijas de madera y los agujeros de los tornillos del ensamblado del gabinete con los agujeros del escritorio principal (7).
- 3 Fije el escritorio principal con cuatro tornillos de 5 x 50 mm (K) y un destornillador Phillips.



**Paso 11: Fije las barras de apoyo al ensamblado de patas laterales****Necesita:**


**Nota:** Para facilitar el montaje, no bloquee los pernos con fuerza hasta que haya montado todas las demás piezas.

- 1 Alinee la barra de apoyo frontal lateral (15) con el agujero superior/frontal del ensamblado de la pata lateral (10), luego fije con un perno M6 de 50 mm (L) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que los agujeros de la barra de apoyo frontal lateral (15) estén orientados hacia la parte delantera y posterior de su escritorio (como se muestra).
- 2 Alinee la barra de apoyo frontal posterior (14) con el agujero superior/posterior del ensamblado de la pata lateral (10), luego fije con un perno M6 de 50 mm (L) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que los agujeros más externos de la barra de apoyo lateral posterior (14) estén orientados hacia la parte posterior de su escritorio (como se muestra).
- 3 Alinee la barra de apoyo inferior (13) con el soporte inferior/posterior en el ensamblado de la pata lateral (10), luego fije con dos pernos M6 de 15 mm (J) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que los agujeros de la barra de apoyo inferior (13) estén orientados hacia la parte posterior de su escritorio (como se muestra).





## Paso 12: Fije la pata central a los apoyos del ensamblado de la pata lateral

Necesita:




- 1 Alinee el soporte en la pata central (16) con la barra de apoyo inferior (13), luego fije con dos pernos M6 de 15 mm (J) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que el segundo soporte de la pata central esté orientado hacia la parte delantera de su escritorio (como se muestra).
- 2 Alinee los agujeros de la pata central (16) y de la barra de apoyo lateral posterior (14), y luego fijelos con un perno M6 de 50 mm (L) y una llave hexagonal (M).



**Paso 13: Fije las barras de apoyo al ensamblado de la pata principal****Necesita:**

**Nota:** Para facilitar el montaje, no bloquee los pernos con fuerza hasta que haya montado todas las demás piezas.

- 1 Alinear la barra de apoyo frontal principal (12) con el agujero superior/frontal del ensamblado de la pata principal (9), a continuación, fije con un perno M6 de 50 mm (L) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que los agujeros de la barra de apoyo frontal principal (12) estén orientados hacia arriba y hacia abajo (como se muestra).
- 2 Alinee la barra de apoyo posterior (11) con el agujero superior/posterior del ensamblado de la pata principal (9), luego fije con un perno M6 de 50 mm (L) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que los agujeros más externos de la barra de apoyo posterior principal (11) estén orientados hacia la parte posterior de su escritorio (como se muestra).
- 3 Alinee la barra de apoyo inferior (13) con el soporte inferior/posterior en el ensamblado de la pata principal (9), luego fije con dos pernos M6 de 15 mm (J) y la llave hexagonal (M). Asegúrese de que los agujeros de la barra de apoyo inferior (13) estén orientados hacia la parte posterior de su escritorio (como se muestra).




**Paso 14: Conecte el ensamblado de la pata principal y el ensamblado de la pata lateral**


**Necesita:**



**Nota:** Para facilitar el montaje, no bloquee los pernos con fuerza hasta que haya montado todas las demás piezas.


- 1 Alinee la barra de apoyo inferior (**13**) conectada al montaje de la pata principal con el soporte de la pata central (**16**), luego fije con dos pernos M6 de 15 mm (**J**) y la llave hexagonal (**M**).
- 2 Alinee la barra de apoyo principal posterior (**11**) con los agujeros en la parte superior de la pata central (**16**), luego fije con dos pernos M6 de 15 mm (**J**) y la llave hexagonal (**M**).
- 3 Alinee el extremo de la barra de apoyo frontal principal (**12**) con el agujero de la barra de apoyo frontal lateral (**15**), luego fije con un perno M6 de 50 mm (**L**) y la llave hexagonal (**M**).



**Paso 15: Fije el ensamblado de la pata principal y el ensamblado de la pata lateral****Necesita:**


**Nota:** Para facilitar el montaje, no bloquee los pernos con fuerza hasta que haya montado todas las demás piezas.

- 1 Alinee el extremo de la barra de apoyo frontal lateral (15) con el agujero de la barra de apoyo principal posterior (11), luego fije con un perno M6 de 50 mm (L) y la llave hexagonal (M).
- 2 Pida a alguien que le ayude a levantar el ensamblado de las patas en posición vertical.




**Paso 16: Fije los escritorios al ensamblado de las patas**


**Necesita:**




**Nota:** Para facilitar el montaje, no bloquee los pernos con fuerza hasta que haya montado todas las demás piezas.

- 1 Pida a alguien que le ayude a levantar el escritorio principal (7) sobre el ensamblado de patas principales. Asegúrese de que los agujeros debajo del escritorio principal se alineen con los agujeros del juego de patas.
- 2 Fije el escritorio principal (7) con ocho pernos M6 de 30 mm (E), ocho arandelas (F), y una llave hexagonal (M).
- 3 Alinee los agujeros debajo del escritorio lateral (8) con los agujeros del ensamblado de la pata lateral.
- 4 Asegure el escritorio lateral (8) con cinco pernos M6 de 30 mm (E), cinco arandelas (F) y una llave hexagonal (M).




**Paso 17: Fije las barras cruzadas a su escritorio****Necesita:**

- 1 Asegure cada juego de barras cruzadas (**17**) a la parte posterior de los montajes de las patas con pernos M5 x 15 mm (**I**) y la llave hexagonal (**M**).



**PASO 18: Fije su escritorio a la pared**


**Necesita:**



**ADVERTENCIA:**

- NO OMITA ESTE PASO. Al asegurar el escritorio se protege a los niños y a las mascotas de vuelcos accidentales y lesiones.
- Los tornillos incluidos (**K**) y los anclajes (**H**) están destinados a asegurar su escritorio a la pared de yeso solamente. Si su pared es de otro material, deberá adquirir por separado los anclajes y tornillos adecuados.

- 1 Mueva su escritorio a donde quiera colocarlo. El gabinete debe estar contra la pared.
- 2 Encuentre los agujeros de anclaje en el panel posterior del gabinete y marque su ubicación en la pared con un lápiz.
- 3 Aleje su escritorio de la pared.
- 4 Perfore dos agujeros M8 (7.1 mm) en la pared en los lugares que marcó con un lápiz.
- 5 Introduzca los anclajes (**H**) en los agujeros y golpéelos suavemente con un martillo hasta que queden a ras de la pared.
- 6 Apoye el escritorio en la pared y fíjelo con dos tornillos de 5 x 50 mm (**K**) y un destornillador Phillips.
- 7 Cubra las cabezas de los tornillos con las tapas de los tornillos (**G**).



## Limpieza de su escritorio

- Limpie la superficie de su escritorio sólo con un plumero o un paño húmedo.
- No use productos abrasivos.

## Especificaciones

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad)	54.4 × 56 × 56 pulg. (138.3 × 142.3 × 142.3 cm)
Peso	89.3 lb (40.5 kg)
Peso máximo admitido:	<b>Escritorio:</b> 100 lb (45.4 kg) <b>Gabinete:</b> 20 lb (9.1 kg) <b>Estante:</b> 5 lb (2.3 kg)

## Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	SOLUCIONES POSIBLES
Mi escritorio se tambalea	Coloque su escritorio sobre una superficie sólida y resistente. La alfombra puede hacer que su escritorio se tambalee.
Una pieza no encaja	Afloje los tornillos para que las piezas se muevan más libremente. Una vez montado el escritorio, apriete bien los tornillos.

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

## Descripción:

El distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empacado con esta declaración de garantía.

## ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

## ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/Deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

**1-877-467-4289**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

\* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

# INSIGNIA™

**Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:**

**1-877-467-4289**

**[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)**

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL  
22-0241