

### Seguridad

- **Advertencia:** Algunos estudios médicos han sugerido que periodos largos de movimiento repetitivo podrían estar relacionados con ciertos tipos de incomodidad física o lesiones. Debería tomar descansos frecuentes mientras juega. Si siente dolor, entumecimiento u hormigueo en sus brazos, muñecas o manos, hable con un profesional médico calificado.
- **Advertencia:** El equipo básico contiene piezas pequeñas que podrían representar peligro de asfixia a niños pequeños. Mantenga los componentes del equipo alejados de los niños pequeños.
- **Advertencia:** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el equipo básico a la lluvia o la humedad.
- **Advertencia:** Nunca inserte objetos dentro de los componentes del equipo básico, ya que estos podrían tener contacto con puntos de voltaje peligroso o podrían hacer cortocircuito con otras partes, lo que podría resultar en un incendio o en un choque eléctrico.
- **Cuidado:** No desarme ni dañe ninguno de los componentes del equipo básico. Remita todas las reparaciones a personal calificado.
- **Cuidado:** Mantenga el equipo básico alejado de la luz de sol directa por periodos largos de tiempo.
- **Cuidado:** Use el equipo básico sólo cómo se indica. Lea completamente las instrucciones antes de usar el equipo.
- **Cuidado:** El adaptador de pared (CA) no se debe usar para alimentar el cargador si el enchufe o el cable está dañado. El enchufe debe de poder ser desconectado fácilmente del tomacorriente de pared.


### Contenido del paquete

- Estación de carga doble (sólo para controles de PS3)
- Adaptador de alimentación de CA para la estación de carga doble
- Auricular Bluetooth
- Clip de oreja del auricular
- Cable de carga USB del auricular
- Base para la consola (sólo para el modelo "delgado" de la consola PS3 de 2.ª generación)
- *Guía de instalación rápida*
- **No se incluye:** Los controles de PS3


### Uso de la estación de carga doble

#### Carga de sus controles:

- 1 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en cualquier tomacorriente de CA disponible.
- 2 Enchufe el conector USB del adaptador de alimentación de CA en la estación de carga doble.




- 3 Conecte los controles de PS3 marca Sony a la estación de carga. El indicador azul de carga en la estación de carga se iluminarán cuando el control esté conectado.



### Estado del indicador:

- Los indicadores LED en la parte frontal de los controles parpadearán mientras se cargan y se apagarán cuando se carguen completamente.
- El indicador LED azul en la estación de carga se mantendrá iluminado mientras un control esté conectado a la estación de carga, sin importar el estado de recarga del control.

### Uso del auricular Bluetooth



1	Botón de multifunción	4	Subir y bajar el volumen
2	Indicador	5	Clip
3	Micrófono	6	Conector de carga

El auricular Bluetooth debe de cargarse completamente antes de usarlo por primera vez.

#### Para cargar el auricular:

- 1 Conecte el cable de carga al conector de carga en el auricular.
- 2 Conecte el cable de carga al PS3 o a cualquier puerto USB estándar. El indicador en el auricular se ilumina color rojo mientras se carga y se ilumina color azul cuando está completamente cargado.
- 3 Desconecte el cable de carga del auricular cuando éste se ha cargado completamente.


### Para emparejar el auricular con el Playstation 3:

- 1 Verifique que el auricular Bluetooth esté encendido.
- 2 En el Playstation 3, abra el menú principal y diríjase a **Settings** (Ajustes), **Accessory Settings** (Ajustes de accesorios), **Manage Bluetooth Device** (Administrar dispositivos Bluetooth), y ubique los ajustes del dispositivo Bluetooth.
- 3 Mantenga presionado el botón de multifunción en el auricular Bluetooth hasta que el auricular emita un pitido y el indicador del auricular parpadee rojo y azul.
- 4 En el Playstation 3, seleccione **Yes** (Sí) para confirmar y seleccione **Start Scanning** (Iniciar escaneo).
- 5 Cuando se le pida que verifique el modelo del auricular Bluetooth, seleccione **SX-919i** de la lista de dispositivos Bluetooth.
- 6 Seleccione **Enter** (Entrar) para confirmar, ingrese la clave (**0000**), seleccione **Start** (Iniciar) y seleccione **OK** (Aceptar) para confirmar la conexión.  
Si el emparejamiento no tuvo éxito, repita los pasos anterior hasta que funcione.
- 7 Desde el menú principal del Playstation 3, seleccione **Settings** (Ajustes) y seleccione **Accessory Settings** (Ajustes de accesorios).
- 8 Seleccione **Audio Device Setting** (Ajustes de dispositivo de audio) y seleccione **SX-919i** de la lista de dispositivos de entrada.
- 9 Seleccione **SX-919i** de la lista de dispositivos de salida y seleccione **OK** (Aceptar) para confirmar el ajuste.

### Uso de la base para la consola

- 1 Coloque la base para la consola sobre una superficie lisa y plana.
- 2 Inserte la consola Playstation 3 verticalmente sobre la base para la consola.

**NOTA:** Esta base está diseñada para ser usada con las consolas PS3 "delgadas" de 2.ª generación



### Avisos Legales

#### FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

#### Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

#### Garantía limitada de 90 días

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com).

Comuníquese con Rocketfish:  
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)  
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.