



PLATINUMTM

Chargeur ultra-compact pour ordinateur portatif et Ultrabook^{MC} avec 2 ports USB

PT-P65ML/PT-P65ML-C

GUIDE DE L'UTILISATEUR

AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT NEUF, LIRE CES INSTRUCTIONS AFIN D'ÉVITER TOUT
DOMMAGE.

PT-P65ML/PT-P65ML-C

Chargeur ultra-compact pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} avec 2 ports USB

Table des matières

Introduction	2
Informations sur la sécurité	3
Caractéristiques	4
Utilisation du chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook ^{MC}	5
FAQ sur les chargeurs Platinum pour ordinateur portable	8
Caractéristiques	11
Avis juridiques	12
GARANTIE À VIE LIMITÉE	14

Introduction

Merci d'avoir acheté ce chargeur ultra-compact pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} de Platinum. Ce chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} se branche sur toute prise secteur c.a. n'importe où dans le monde et fournit une source d'alimentation fiable pour faire fonctionner un ordinateur portable et recharger sa batterie interne. Les chargeurs pour ordinateur portable Platinum sont fabriqués avec des composants de qualité supérieure et fournissent la tension et les circuits de protection contre la chaleur nécessaires pour assurer un niveau de sécurité et d'efficacité maximal.

REMARQUE : Un adaptateur de prise peut être nécessaire pour brancher l'appareil sur des prises secteur c.a. en dehors des États-Unis; par contre, aucun transformateur de tension n'est requis quel que soit le pays.

Ce chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} est fourni avec plusieurs connecteurs numérotés qui se branchent au câble de sortie du chargeur pour contrôler la tension de sortie. Toujours vérifier que le connecteur correspondant au modèle de l'ordinateur portable est utilisé. Lire les instructions suivantes et se référer à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour sélectionner le connecteur correct pour l'ordinateur portable utilisé.

Ce chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} est muni de deux ports USB intégrés. Ces ports USB peuvent être utilisés pour charger des périphériques USB répandus, tels que les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3 et même les périphériques de plus haute puissance tels que les tablettes et les téléphones intelligents les plus récents, en outre le chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} alimente et charge l'ordinateur portable.

ATTENTION : Ce chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac ou les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 65 W de puissance.

Informations sur la sécurité

- Ne pas exposer le chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} à la pluie, à l'humidité ou à une poussière excessive. Cela présente des risques de chocs électriques.
- Ne pas exposer ce chargeur à la lumière directe du soleil.
- Utiliser ce chargeur dans un endroit bien ventilé. La température ambiante maximale autour de ce chargeur ne doit pas dépasser 105 °F (40 °C).
- En aucun cas ouvrir ce chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC}. Le chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} ne doit pas être réparé en cas de défaillance ou si l'un de ses composants est défectueux. Aucune pièce interne ne peut être réparée.
- Arrêter d'utiliser le chargeur et appeler le numéro sans frais 800-499-3964 si les conditions suivantes se produisent :

- Le chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} ne fonctionne pas quand il est branché sur un appareil (la DEL témoin s'éteint).
- La DEL témoin du chargeur clignote quand celui-ci est branché sur une prise secteur c.a.
- Un cordon d'alimentation est effiloché ou la prise est endommagée.
- Ne pas utiliser avec les ordinateurs portatifs nécessitant plus de 65 W de puissance.

REMARQUE : Les ordinateurs portatifs Dell, HP et Lenovo de 90 W peuvent détecter le signal intelligent de 65 W et optimiser leur consommation électrique pour fonctionner avec ce chargeur.

- Veiller à utiliser le connecteur correct pour l'ordinateur portable utilisé en se référant à l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour consulter la liste complète des modèles compatibles. Ne pas utiliser un connecteur qui n'est pas listé pour l'ordinateur portable utilisé.
- Le garder hors de la portée des enfants.


Caractéristiques

- Fournit jusqu'à 65 W de puissance
- Comprend une protection contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits
- Est muni de deux ports USB (d'une sortie totale de 2 A) pour charger des périphériques portatifs supplémentaires, tels que les lecteurs MP3, les tablettes, les lecteurs électroniques et les téléphones intelligents, ainsi que les périphériques plus traditionnels tels que les téléphones cellulaires et les ANP.
- Alimente les ordinateurs portatifs à partir d'une prise secteur c.a. standard
- Fonctionne n'importe où dans le monde – aucun transformateur de tension n'est requis (un adaptateur de prises peut être nécessaire)

Contenu de l'emballage

- Chargeur universel de 65 W pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC}
- Un assortiment de connecteurs
- Câble de sortie c.c. amovible
- *Guide de l'utilisateur*

Utilisation du chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC}




Pour utiliser le chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} :

- 1** Identifier le fabricant de l'Ultrabook et le modèle à partir de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>.
- 2** Identifier le numéro du connecteur adapté au modèle d'ordinateur portable utilisé.


ATTENTION : L'utilisation d'un connecteur incorrect peut endommager l'ordinateur portable. Ne pas utiliser ce produit si le modèle de l'ordinateur portable ne figure pas dans la liste en utilisant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>. En cas d'autres questions, appeler le numéro sans frais pour toute assistance au 800-499-3964.

REMARQUE : Si le connecteur compatible avec l'ordinateur portable ne se trouve pas dans la boîte, un connecteur gratuit peut être commandé au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Il suffit d'utiliser l'Assistant d'identification des connecteurs pour identifier le fabricant et le modèle, puis de commander le connecteur gratuit. S'il n'est pas possible d'identifier l'ordinateur portable avec l'Assistant d'identification des connecteurs ou pour toute assistance éventuelle, appeler le service à la clientèle de Platinum au 800-499-3964.

- 3 Identifier le connecteur adapté parmi les connecteurs fournis. Chaque connecteur est clairement numéroté.



- 4 Brancher le connecteur sélectionné sur l'extrémité du câble de sortie, en veillant à ce que les broches du connecteur correspondent aux orifices du câble. La nervure à l'intérieur du connecteur doit être alignée avec la rainure dans le connecteur du câble de sortie. Vérifier que le connecteur de l'adaptateur est correctement branché sur le connecteur du câble de sortie.



- 5 Brancher le câble de sortie c.c. sur la prise du chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC}.
- 6 Brancher le chargeur sur une prise d'alimentation c.a. La DEL témoin du chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} s'allume, indiquant que celui-ci est alimenté et prêt à l'emploi.

IMPORTANT : Si la DEL témoin du chargeur ne s'allume pas ou clignote, cesser de l'utiliser et appeler le numéro sans frais pour toute assistance au 800-499-3964.


- 7 Brancher le connecteur qui est relié au câble de sortie sur la prise d'entrée c.c. se trouvant sur le côté ou à l'arrière de l'ordinateur portable. Le chargeur alimente l'ordinateur portable et charge la batterie.

Charge d'autres périphériques USB

Le chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} est muni de deux ports USB pratiques ayant une sortie totale de 2 A. Ces ports permettent de charger n'importe quel périphérique compatible USB, tel qu'un téléphone cellulaire, une console de jeu, un lecteur MP3, une tablette, un téléphone intelligent entre autres, pendant que le chargeur alimente et charge l'ordinateur portable.

Pour charger d'autres périphériques USB :

- 1 Brancher un câble USB standard (non inclus) sur le port USB à l'extrémité du chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC}.



- 2 Connecter l'autre extrémité du câble USB au périphérique.

- 3 Brancher le câble de sortie c.c. sur la prise du chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC}, puis brancher le chargeur sur une prise d'alimentation c.a. ou une barre multiprises.

FAQ sur les chargeurs Platinum pour ordinateur portable

Quel connecteur utiliser pour mon ordinateur portable?

Il est possible de déterminer le connecteur correct pour l'ordinateur portable en consultant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>. Localiser le fabricant et le modèle de l'ordinateur portable et le connecteur correct sera indiqué.

Si le modèle spécifique d'ordinateur portable ne peut être trouvé, appeler le service à la clientèle de Platinum au 800-499-3964 pour obtenir une assistance complémentaire.

Le connecteur n'est pas inclus. Comment en commander un neuf?

Consulter d'abord l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder> pour consulter la liste complète des modèles compatibles. Si le connecteur compatible avec l'ordinateur portable ne se trouve pas dans la boîte, un connecteur gratuit peut être commandé au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Il suffit d'utiliser l'Assistant d'identification des connecteurs pour déterminer le fabricant et le modèle de l'appareil, puis de commander le connecteur gratuit. Si l'ordinateur portable ne peut pas être identifié avec l'Assistant d'identification des connecteurs, appeler le service à la clientèle de Platinum au 800-499-3964.

Comment brancher le connecteur au câble de l'adaptateur?

Une fois que le connecteur correct pour l'ordinateur portable a été sélectionné, brancher le connecteur sur le câble de sortie, en veillant à ce que la nervure à l'intérieur du connecteur soit correctement alignée avec la rainure dans le connecteur du câble de sortie. De plus, les broches à l'intérieur du connecteur doivent être alignées avec les orifices du câble de sortie. Le connecteur doit être fermement enfoncé dans le câble jusqu'à ce que le connecteur et le câble se rejoignent et qu'il n'y ait pas d'interstice.

Pour quels autres ordinateurs portatifs ce chargeur peut-il être utilisé?

Le chargeur Platinum pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} est compatible avec des milliers de modèles d'ordinateurs portatifs et d'Ultrabook. Une liste complète d'ordinateurs portatifs et d'Ultrabook compatibles est accessible au moyen de l'assistant sur les connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>.

Pourquoi le connecteur ne peut-il pas être inséré dans l'ordinateur portable?

Si le connecteur ne semble pas être adapté à l'ordinateur portable, il est possible que le connecteur sélectionné pour l'appareil soit incorrect. Le connecteur doit pouvoir entrer sans effort dans la prise d'entrée c.c. sur le côté ou à l'arrière de l'ordinateur portable. Si le connecteur ne rentre pas dans la prise, ne pas forcer. Confirmer que le connecteur correct pour l'ordinateur portable a été sélectionné en consultant l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site <http://bbyurl.us/tipfinder>. Pour toute assistance, appeler le service à la clientèle de Platinum au 800-499-3964.

Est-ce que l'ordinateur portable sera endommagé si un connecteur incorrect est utilisé?

Oui, cela pourrait endommager l'ordinateur portable. Seul le connecteur qui est conçu spécifiquement pour l'ordinateur portable doit être utilisé. Le connecteur correct peut être identifié au moyen de l'Assistant d'identification des connecteurs (Tip Wizard) sur le site en ligne <http://bbyurl.us/tipfinder>.

L'utilisation d'un connecteur incorrect peut endommager l'ordinateur portable, causer des problèmes de performance, y compris l'impossibilité de charger la batterie interne ou d'alimenter l'ordinateur portable, ou l'affichage d'un message d'erreur à l'écran de l'ordinateur portable. Pour ces raisons, il est nécessaire d'utiliser le connecteur conçu spécifiquement pour l'ordinateur portable.

L'ordinateur portable a une puissance inférieure à 65 W (p. ex., 40 W). Ce chargeur peut-il endommager l'ordinateur portable?

Non, l'utilisation de ce chargeur pour ordinateur portable et Ultrabook^{MC} n'endommagera pas l'ordinateur portable. Ce chargeur ne fournit que la puissance requise par l'ordinateur portable, jusqu'à un maximum de 65 W.

L'ordinateur portable a une puissance supérieure à 65 W (p. ex., 90 W). Ce chargeur peut-il endommager l'ordinateur portable?

Ce chargeur à une puissance de 65 W et ne doit PAS être utilisé avec les ordinateurs portables qui requièrent une puissance supérieure à 65 W.

REMARQUE : Les ordinateurs portables Dell, HP et Lenovo de 90 W peuvent détecter le signal intelligent de 65 W et optimiser leur consommation électrique pour fonctionner avec ce chargeur.

Le chargeur chauffe quand il est utilisé. Est-ce un problème?

Lors d'un fonctionnement normal, le bloc du chargeur peut chauffer, ce phénomène est normal. Ce chargeur doit toujours être placé dans une zone ventilée pour éviter une surchauffe.

Puis-je utiliser le port USB pour charger mes autres périphériques?

En plus d'alimenter l'ordinateur portable ou l'Ultrabook^{MC}, ce chargeur peut aussi charger deux périphériques supplémentaires simultanément à travers les deux ports USB. Voir « Charge d'autres périphériques USB » à la page 7.

Est-ce que les ports USB chargent tous les périphériques compatibles USB?

Les ports USB (avec un courant de sortie maximal d'un total de 2 A) peuvent charger la plupart des périphériques compatibles USB qui sont actuellement disponibles, y compris les tablettes et les téléphones intelligents dont la consommation électrique est plus élevée.

Quelle est la longueur du cordon du mur jusqu'à l'ordinateur portable?

Le câble de sortie c.c. a une longueur de 8,8 pi (270 cm).

Caractéristiques

**Câble de sortie
d'alimentation c.c.**

8,8 pi (270 cm)

Tension d'entrée c.a.

100 à 240 V ~ 1,7 A, 50 à 60 Hz

Tension de sortie c.c.

19 V c.c.

Intensité de sortie	Jusqu'à 3,42 A maximum en continu
Tension de sortie USB	c.c. de 5 V
Intensité de sortie USB	2 A maximum
Puissance de sortie	Maximum de 65 W (c.c.)
Poids	9,2 oz (260 g)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	3,74 x 1,77 x 1,32 po (95 x 45 x 33,5 mm)

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

1. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropic ally radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, pour des communications parfaites.

2. This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

3. "This device complies with Industry license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Droits d'auteur

Platinum est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Description :

Le distributeur de produits de la marque Platinum garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Platinum ("Produit"), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit ("Période de garantie").

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie correspond à la durée de vie du Produit à compter de sa date d'achat. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Distributeur cesse de vendre le produit de la marque Platinum couvert par la garantie, cette Garantie à vie limitée prendra fin pour ce Produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Platinum ou le personnel du magasin, Platinum (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Platinum et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Platinum pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel

magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification non-autorisée de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- La tentative de réparation par toute personne non agréée par Platinum pour réparer le Produit;
- les produits vendus " en l'état " ou " hors service ";
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;

- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. PLATINUM NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. PLATINUM PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Platinum :

1-800-499-3964

www.bestbuy.com/platinum

Le logo Pt est une marque déposée de Best Buy. PLATINUM est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine



Le logo Pt est une marque déposée de Best Buy et ses sociétés affiliées.
PLATINUM est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2018 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine.

V3 FRANÇAIS
17-0925