

Electric Griddle
Grille Électrique

FP10274US-SL

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN



To avoid the risk of accidents or damage to the appliance .It 's essential to read these instruction before it is installed or used for the first time.

Electric Griddle/Grill

We mainly produce food processing equipment, baking equipment, professional kitchen equipment, steel kitchen ware, etc, lot of kinds of products for you to choose. They are environment-friendly with excellent designs. High technique to save power, complete functions, easy to operate, our products are more competitive than those of the same line in the international market.

Attention

- 1.New user or repairing this product must be performed by the experts or qualified persons or those who have gotten the license of installation, or those who are authorized by the manufacturer.
- 2.When installing or maintaining, please obey the following instructions carefully to ensure the safe use of this appliance.
- 3.Please keep this instruction Manual for future reference, or hand it to the next user.
- 4.Put off the package to make sure none of the parts is missing or damaged. If there is any doubt about the product, please do not use it, and consult the experts.
- 5.Keep the packing material out of reach of the children to avoid accidents (Especially the plastic bag, screws, etc.)
- 6.This appliance could be only operated by a person who is familiar with the unit.

7. When not using the appliance or the operator is absent, please turn off the unit to avoid any accidental injury or damage.
8. When it needs to be repaired, please ask for an expert, and use the original fitted spare part. It will be dangerous if not following the above requirements.
9. This appliance is just for commercial use, not for any other use, otherwise, it may be dangerous.
10. Do not rinse the equipment with water directly.
11. Clean the surface of stainless steel periodically with the appropriate method to prevent any damage brought by oxidization or any other chemical interference.
12. **IMPORTANT NOTE:** It is normal that the machine releases vapor at first use, due to the vaporization of the wetness in insulation cotton inside the machine.

Introduction:

DPL Series of Electric Griddle/Grill is the new electrothermal product which is designed and developed with advanced technology. It adopts the internationally popular style, body made of good quality stainless steel, luxurious elements, so that they are energy-saving and safety. Be provided with thermostat function, easy control.

DPL Series of Griddle/Grill is with comprehensive function and quality, therefore, it is the best choice for the hotels, restaurants, and west-style food shops, etc.

Operating Instruction:

Before use, please check whether the voltage of power supply is in conformity with that in the data plate, the body must be earthed properly. It is forbidden to put the tinder and explosive object near the machine. And keep it in the environment with the superior ventilation system.

Operating Steps:


1. Place the machine firmly, connect the power, and then the indication light is on green adjust the working temperature to the required one, now working light is on yellow, the heating plate is working. After tested, the user can re-adjust the thermostat knob, select the required temperature for working again.
2. When the temperature reaches the setting one, the yellow light will turn off, then it will turn into the thermostat state, the user can start to work. When the temperature comes down, the thermostat will start working again automatically. This process is cycling repeatedly, guarantee the temperature is on the set up scope.
3. The grill with two thermostats, the left one is controlling the left heating plate's temperature and the right one is controlling the right heating plate, user can select each or both to use.
4. When the food is okay, the user can eat it after take out by the chopsticks, avoid to use metal to roll up or take out the food, otherwise it will hurt the surface of heating plate.
5. The box of bottom can be collected the remaining oil from the heating plate expediently, it should be cleaned out frequently to avoid coming out.

Technical Specification:

Mode	Specifications	Voltage(V)
FP10274US-SL	All Flat	110V 60Hz

Power	Weight	Size
3KW	33.7 lbs	21.9x14x8.3 inches

Structure Diagram For Reference



1.Iron Hotplate	7.Motherboard of body
2.Temperature Limiter	8.Adiabatic board
3.Housing Body	9.Heating Element
4. Rubber Feet(x4)	10.Batten Of Heating Element
5.Temperature Controller With Knob	11.Filter Box
6.Indicator(x2)	12.Power Cord


Repair and Maintenance:

1. Take out the plug before cleaning the machine.
2. After use for each time, please clean it with soft dry fabric, please use middle washing tank to clean if necessary, avoid using sharp metal, and strictly prohibit cleaning with water.
3. The remaining oil of the box in the bottom should be cleaned out frequently.

Note:

1. When you use this machine, do not touch the electrical heating floor to avoid scald.
2. You should take out the plug or switch the machine was stopped, it could avoid this happening. All safeguard maintenance work should be in the process after shutting down the power supply. If the appears hitch, do not dismantle it by yourself, please contact a qualified person for repair.

Circuit Diagram:



Remove Before Use !!

When your griddle arrives, it will be covered by a lightly oiled piece of paper.

This is a protective layer put in place to avoid the work surface tarnishing whilst in transit.

Please remove the paper and clean thoroughly before first use!



Pour éviter les risques d'accidents ou de dommages à l'appareil. Il est essentiel de lire ces instructions avant de l'installer ou de l'utiliser pour la première fois.



Plaque de Cuisson/Grill Électrique

Nous produisons principalement des équipements de transformation des aliments, des équipements de cuisson, des équipements de cuisine professionnels, des ustensiles de cuisine en acier, etc., de nombreux types de produits à choisir. Ils sont respectueux de l'environnement avec d'excellents designs. Haute technique pour économiser de l'énergie, fonctions complètes, facile à utiliser, nos produits sont plus compétitifs que ceux de la même ligne sur le marché international.

Attention

1. Le nouvel utilisateur ou la réparation de ce produit doit être effectué par des experts ou une personne qualifiée ou ceux qui ont obtenu la licence d'installation, ou ceux qui sont autorisés par le fabricant.
2. Lors de l'installation ou de l'entretien, veuillez respecter scrupuleusement les instructions suivantes pour assurer la sécurité d'utilisation de cet appareil.
3. Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence future ou le remettre au prochain utilisateur.
4. Retirez l'emballage pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée. En cas de doute sur le produit, veuillez ne pas l'utiliser et le consulter avec des experts.
5. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants pour éviter les accidents (en particulier le sac en plastique, la vis, etc.)
6. Cet appareil ne peut être utilisé que par une personne familiarisée avec l'appareil.

7. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou que l'opérateur est absent, veuillez éteindre l'appareil pour éviter toute blessure ou dommage accidentel.

8. Lorsqu'il doit être réparé, veuillez demander à un expert et utiliser la pièce de rechange d'origine. Ce sera dangereux si vous ne respectez pas les exigences ci-dessus.

9. Cet appareil est uniquement destiné à un usage commercial, pas à une autre utilisation, sinon il peut être dangereux.

10. Ne rincez pas l'équipement directement à l'eau.

11. Nettoyez périodiquement la surface de l'acier inoxydable avec une méthode appropriée pour éviter tout dommage causé par l'oxydation ou toute autre interférence chimique.

12. REMARQUE IMPORTANTE : Il est normal que la machine libère de la vapeur lors de la première utilisation, en raison de la vaporisation de l'humidité du coton isolant à l'intérieur de la machine.

Introduction:

La série DPL de plaque chauffante/grill électrique est le nouveau produit électrothermique conçu et développé avec une technologie de pointe. Il adopte le style internationalement populaire, corps en acier inoxydable de bonne qualité, éléments luxueux, de sorte qu'ils soient économes en énergie et sûrs. Soyez fourni avec la fonction de thermostat, contrôle facile.

La série DPL de plaque chauffante/grill est dotée d'une fonction et d'une qualité complètes, c'est donc le meilleur choix pour les hôtels, les restaurants et les magasins d'alimentation de style occidental, etc.

Mode d'Emploi:

Avant utilisation, veuillez vérifier si la tension d'alimentation est conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique, le corps doit être correctement mis à la terre. Il est interdit de mettre l'amadou et l'objet explosif à proximité de la machine. Et gardez-le dans l'environnement avec le système de ventilation supérieur.

Étapes de Fonctionnement :


1. Placez la machine fermement, connectez l'alimentation, puis le voyant est allumé en vert, ajustez la température de travail à celle requise, maintenant le voyant de travail est allumé en jaune, la plaque chauffante fonctionne. Après avoir testé, l'utilisateur peut réajuster le bouton du thermostat, sélectionner la température requise pour fonctionner à nouveau.
2. Lorsque la température atteint le réglage un, le voyant jaune s'éteint, puis il passe à l'état du thermostat, l'utilisateur peut commencer à travailler. Lorsque la température redescendra, le thermostat recommencera à fonctionner automatiquement. Ce processus est répété à plusieurs reprises, assurez-vous que la température est sur la portée configurée.
3. Le gril avec deux thermostats, celui de gauche contrôle la température de la plaque chauffante gauche et celui de la lumière contrôle la plaque chauffante droite, l'utilisateur peut sélectionner chacun ou les deux à utiliser.
4. Lorsque la nourriture est bonne, l'utilisateur peut la manger après l'avoir sortie avec les baguettes, éviter d'utiliser du métal pour enrouler ou sortir la nourriture, sinon cela endommagerait la surface de la plaque chauffante.
5. La boîte du bas peut être récupérée rapidement de l'huile restante de la plaque chauffante, elle doit être nettoyée fréquemment pour éviter de sortir.

Spécifications Techniques :

Mode	Spécifications	Voltage(V)
FP10274US-SL	Tout Plat	110V 60Hz

Puissance	Poids	Taille
3KW	33,7 lbs	21,9x14x8,3 pouces

Diagramme de Structure Pour Référence



1.Plaque Chauffante en Fer	7.Carte Mère du Corps
2.Limiteur de Température	8.Carte Adiabatique
3.Corps de Logement	9.Élément Chauffant
4. Pieds en Caoutchouc (x4)	10.Latte de l'Élément Chauffant
5.Contrôleur de Température avec Bouton	11.Boîte à Filtre
6. Indicateur(x2)	12.Cordon d'Alimentation


Réparation et Entretien :

1. Retirez la fiche avant de nettoyer la machine.
2. Après chaque utilisation, veuillez le nettoyer avec un tissu doux et sec, veuillez utiliser le réservoir de lavage moyen pour nettoyer si nécessaire, éviter d'utiliser du métal tranchant et interdire strictement le nettoyage à l'eau.
3. L'huile restante de la boîte au fond doit être nettoyée fréquemment.

Remarque :

1. Lorsque vous utilisez cette machine, ne touchez pas le plancher chauffant électrique pour éviter les brûlures.
2. Vous devez retirer la prise ou allumer la machine a été arrêtée, cela pourrait éviter que cela ne se produise, tous les travaux de maintenance de sauvegarde doivent être en cours après avoir coupé l'alimentation électrique, si l'attelage apparaît, ne démontez pas par vous-même, veuillez envoyer à notre agent ou fournisseur de vente pour réparation.

Schéma :



Enlever avant usage !!

Lorsque votre grille arrivera, elle sera recouverte d'une feuille de papier légèrement huilée.

Il s'agit d'une couche protectrice mise en place pour éviter que la surface de travail ne ternisse pendant le transport.

Veuillez retirer le papier et nettoyer soigneusement avant la première utilisation !



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.