

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Auriculares Insignia para colocar sobre las orejas con cancelación de ruido

NS-AHBTOENC/NS-AHBTOENC-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares Bluetooth con reducción de ruido
- Cable de audio de 3.5 mm
- Cable USB de carga
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS


- La tecnología de cancelación de ruido ayuda a bloquear el ruido externo
- Bluetooth le permite hacer conexiones inalámbricas
- La batería recargable ofrece hasta 20 horas de reproducción de música con la tecnología de cancelación activa del ruido (CAR) o hasta 40 horas sin la CAR
- Micrófono integrado para hacer llamadas telefónicas
- El diseño plegable permite un almacenamiento práctico y compacto
- El control de los audífonos ajusta el volumen y cambia las pistas de audio

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


Vista frontal



Vista lateral derecha



Vista lateral izquierda



INDICACIÓN BÁSICA DE BLUETOOTH Y CANCELACIÓN DE RUIDO

QUÉ HACER	OPERACIÓN	INDICACIÓN DEL LED	SONIDO
Encendido	Mantenga presionado (botón de encendido) más de dos segundos.	El indicador LED se ilumina en azul por 1.5 segundo	"power on" (encendido)
Apagado	Mantenga presionado (botón de encendido) más de tres segundos.	El indicador LED se ilumina en rojo por 1.5 segundo	"power off" (apagado)
Modo de emparejamiento	Mantenga presionado (botón de encendido) por más de cuatro segundos en el modo de apagado.	Los indicadores LED azul y rojo parpadean alternativamente	Dos pitidos cortos
Cancelación de ruido activada	Presione y suelte el botón ANC (Cancelación de ruido activo) para entrar en el modo ANC.	Indicador LED verde iluminado	"ANC on" (Cancelación del ruido activada)
Cancelación de ruido desactivada	Presione y suelte el botón ANC para salir del modo ANC.	Indicador LED verde apagado	"ANC off" (Cancelación del ruido desactivada)
Reproducir/Pausar	Toque dos veces el panel táctil con un dedo o presione y suelte el botón .	Indicador LED apagado	
Volumen +/-	Desde el centro del panel táctil, deslice un dedo hacia + o -.	Indicador LED apagado	Dos pitidos altos para el volumen máximo
Pista siguiente/anterior	Desde el centro del panel táctil, deslice un dedo hacia < o >.	Indicador LED apagado	
Contestar la llamada	Toque dos veces el panel táctil con un dedo o presione y suelte el botón al recibir una llamada.	Indicador LED apagado	Un pitido largo
Terminación de una llamada	Toque dos veces el panel táctil con un dedo y suelte el panel táctil o presione y suelte cuando termine una llamada.	Indicador LED apagado	Dos pitidos largos
Rechazar la llamada	Mantenga presionado el panel táctil durante más de dos segundos o presione el icono y suéltelo cuando reciba una llamada.	Indicador LED apagado	Dos pitidos largos
Volver a marcar	Presione dos veces para volver a marcar el último número de teléfono.	Indicador LED apagado	Dos pitidos cortos
Control activado	Presione y suelte el botón del monitor para entrar en el modo de monitor. Cuando el modo de monitor esté desactivado, mantenga presionado el panel táctil con la palma de la mano o con más de dos dedos para entrar en el modo de monitor.	Indicador LED naranja encendido	"Monitor on" (Monitor activado)
Control desactivado	Presione y suelte el botón del monitor para salir del modo de monitor.	Indicador LED naranja apagado	"Monitor off" (Monitor desactivado)
Asistente de voz	Mantenga presionado el panel táctil con un dedo durante dos segundos para escuchar al asistente de voz.	Indicador LED apagado	
Toma de audio de 3.5 mm	Conexión de cable de audio de 3.5 mm al teléfono o a la computadora para escuchar música cuando se apaga.	Indicador LED apagado	
Puerto micro USB	Conecte el conector micro USB en este puerto para cargar sus auriculares.	Indicador LED de carga encendido	

CARGA DE SUS AURICULARES

- Cuando el indicador LED rojo parpadea tres veces cada cinco minutos y el indicador de voz dice "battery low," (batería baja), es necesario cargar la batería. Conecte el cable de carga a su computadora o adaptador y al puerto micro USB de sus auriculares. El indicador LED rojo se enciende para indicar que la batería se está cargando y se apaga cuando está completamente cargada.

UTILIZACIÓN CON EL CABLE DE AUDIO DE 3.5 MM

Puede utilizar sus auriculares con dispositivos que no sean Bluetooth o en aviones (en los que el uso de Bluetooth puede estar restringido) al usar la toma de audio de los auriculares.

- Conecte el extremo de 3.5 mm del cable de audio incluido a la toma de audio de los auriculares y el extremo de 3.5 mm a la toma de auriculares del dispositivo de audio.

Notas:

- La operación con cable no requiere potencia de batería para escuchar música.
- El Bluetooth, el micrófono y la mejora del sonido digital no funcionarán a través del cable de audio.
- Finalice la llamada antes de conectar a la toma de audio.

UTILIZACIÓN DE SUS AURICULARES

Encendido y apagado de sus auriculares

- 1 Coloque los auriculares alrededor de su cabeza.
- 2 Presione (botón de encendido) por más de dos segundos El indicador LED parpadea en azul (cuando se enciende) o rojo (cuando está apagado) y la instrucción de voz dice "Power on" o "Power off" (Encendido o Apagado).

EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES

Notas:

- El rango es de 33 pies (10 m)
- Admite un icono indicador de batería en un dispositivo iOS
- Admite el emparejamiento fácil
- Le dice "Your device is connected" (Su dispositivo está conectado), cuando se conecta

Emparejamiento con un teléfono celular o reproductor de MP3

- 1 Con sus auriculares apagados, presione (botón de emparejamiento) por cuatro segundos. Los indicadores LED azul y rojo parpadean alternativamente.
- 2 En su teléfono o reproductor de MP3, seleccione **INSIGNIA NS-AHBTOENC** en la lista de los dispositivos detectados e ingrese la contraseña **0000** [cuatro ceros] (si se requiere) para emparejar sus auriculares. Para más información acerca del emparejamiento de dispositivos Bluetooth con el teléfono celular, o el reproductor de MP3, consulte la documentación del dispositivo.

Nota: Después del emparejamiento de sus auriculares con el teléfono celular o el reproductor de MP3, sus auriculares se conectarán automáticamente al teléfono o al reproductor MP3.

Emparejamiento con una computadora con Windows

Nota: Antes de emparejar sus auriculares con la computadora, asegúrese de que la computadora cuente con la tecnología Bluetooth. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante de esa para más información. Si su computadora no es compatible con Bluetooth, instale un adaptador USB Bluetooth (llave).

1 Active el Bluetooth en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante para obtener instrucciones.

2 Haga doble clic en el icono **Bluetooth** en la bandeja del sistema y haga clic en **Agregar un dispositivo**.

3 Con sus auriculares apagados, presione ⏏/⌘ (botón de emparejamiento) por cuatro segundos. El indicador LED parpadea en azul y rojo alternativamente. El modo de emparejamiento está activado.

4 Haga doble clic en el icono **INSIGNIA NS-AHBTOENC** en la computadora o resalte el icono y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Si no puede localizar el icono **INSIGNIA NS-AHBTOENC**, haga clic en el botón **Buscar de nuevo**.

5 Si se requiere, ingrese **0000** (cuatro ceros) en el campo **Código de seguridad de Bluetooth** y haga clic en **Siguiente**.

6 Haga clic en **Cerrar** después de emparejar sus auriculares.

Nota: Para hacer de sus auriculares el dispositivo de reproducción predeterminado, refiérase a la Guía del usuario de la computadora o ayuda de Windows.

Emparejamiento con una computadora Mac

Nota: Antes de emparejar sus auriculares con la computadora, asegúrese de que la computadora sea compatible con Bluetooth. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante de esa para más información. Si su computadora no es compatible con Bluetooth, instale un adaptador USB Bluetooth (llave).

1 Active el Bluetooth en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante para obtener instrucciones.

2 Haga clic en el menú **Estado Bluetooth**.

3 Haga clic en Configurar un dispositivo Bluetooth. El Asistente de configuración de Bluetooth (*Bluetooth Setup Assistant*) se abre.

4 Haga clic en **Continuar**.

5 Seleccione **Headset** (Auriculares) como tipo de dispositivo y haga clic en **Continuar**.

6 Con sus auriculares apagados, presione ⏏/⌘ (botón de emparejamiento) por cuatro segundos. El indicador LED parpadea en azul y rojo alternativamente. El modo de emparejamiento está activado.

7 Seleccione **INSIGNIA NS-AHBTOENC** y haga clic en **Continuar**. La computadora recoge la información.

8 Haga clic en **Continuar**.

9 Ingrese **0000** (cuatro ceros) en el campo **Contraseña** y haga clic en **Continuar**.

10 Haga clic en **Quit** (Salir) para terminar.

Nota: Para usar los auriculares, tienen que estar seleccionados como dispositivos de entrada y de salida predeterminados en la computadora.

11 Haga clic en **Preferencias del sistema** y en **Sonido**.

12 En Entrada seleccione **INSIGNIA NS-AHBTOENC**, y en **Salida** seleccione **INSIGNIA NS-AHBTOENC**.

RESTABLECIMIENTO DE SUS AURICULARES ESTÉREO

- Con los auriculares apagados, mantenga presionado el botón ⏏/⌘ encendido/emparejamiento durante diez segundos hasta que el LED rojo parpadee 10 veces y sus auriculares entren en el modo de emparejamiento.

ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Perfiles admitidos:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Espectro de frecuencia:	Banda ISM de 2.4 ~ 2.4835 GHz
Alcance de funcionamiento:	Hasta 33 pies (10 m)
Temperatura de operación:	23 a 122 °F (-5 a 50 °C)
Autonomía:	Hablar: 22 horas Música: 20 horas, Cancelación de ruido + reproducción de pista de música
Autonomía en suspensión:	Hasta 400 horas
Tamaño:	6.69 × 2.30 × 7.5 pulg. (17.0 × 7.61 × 19.06 cm)
Peso:	8.47 oz (240 g)
Tiempo de carga promedio:	3.5 horas

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

La unidad no se enciende

- Asegúrese de que la batería de los auriculares esté cargada.
- Asegúrese de que sus auriculares estén encendidos.

No hay sonido o el volumen es bajo

- Suba el volumen de sus auriculares y del dispositivo Bluetooth. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
- Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó **INSIGNIA NS-AHBTOENC**.
- Asegúrese de que sus auriculares no estén emparejados con otro dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no esté emparejado con otro equipo con Bluetooth.

No se puede establecer la conexión Bluetooth

- Asegúrese de que sus auriculares estén en el modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón ⏏/⌘ durante cuatro segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento.
- Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Apague sus equipos y vuelva a encenderlos. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que sus auriculares no estén emparejados con otro dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no esté emparejado con otro equipo con Bluetooth.
- Asegúrese de que sus auriculares y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento.
- Verifique que haya seleccionado **INSIGNIA NS-AHBTOENC** en su equipo con Bluetooth.

Mi equipo con Bluetooth sigue desemparejándose

- Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Si la batería de su equipo con Bluetooth está baja, recargue la batería.
- Si la batería de sus auriculares está baja, recárguela.

INSIGNIA NS-AHBTOENC no aparece en mi dispositivo Bluetooth

- Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Active el modo de emparejamiento de sus auriculares, después actualice la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su equipo con Bluetooth.

Calidad de sonido deficiente

- Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Empareje sus auriculares con un dispositivo diferente.
- Trate de ajustar el volumen en su dispositivo con Bluetooth.

El micrófono no funciona.

- El micrófono funciona solamente con una conexión Bluetooth.

Mis auriculares están emparejados, pero no puedo obtener el audio

- Asegúrese de que su dispositivo fuente esté emitiendo audio a sus auriculares. Refiérase a los documentos que vienen con su dispositivo fuente

AVISOS LEGALES

Declaración de conformidad con la FCC del proveedor:

Nombre de la marca/número de modelo: INSIGNIA NS-AHBTOENC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del distribuidor: Best Buy Purchasing, LLC Dirección de los distribuidores (EE.UU.): 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del distribuidor: 1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-247:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre, suivant les deux conditions ci-après : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**