


INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Base de carga

NS-HW42A018



Le recomendamos que utilice un electricista profesional para instalar el tomacorriente con cargador USB. Para más información sobre las especificaciones eléctricas, refiérase a *ESPECIFICACIONES*.

SEGURIDAD

Advertencias:

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – Use sólo en el interior y en lugares secos.
- Todos los cables deben estar organizados lejos de las aperturas del tomacorriente con cargador.
- NO utilice este aparato con equipos de acuario.
- NO lo instale en una salida que no tiene conexión a tierra.

Notas para el instalador:

- Este equipo debe estar instalado en conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Para prevenir choques eléctricos severos o electrocución, APAGUE siempre la alimentación antes de trabajar con el cableado.
- Este equipo debe utilizarse con cables de cobre o de cobre revestido. NO utilice este equipo con cables de aluminio.
- NO conecte este equipo en una caja de pared con poca profundidad. La caja de pared debe tener suficiente profundidad para el tomacorriente con cargador. Si la caja tiene poca profundidad, el tomacorriente con cargador no cabrá bien en la pared.
- Este dispositivo está diseñado para instalarse en una caja de pared de por lo menos 3.9 × 2.36 × 1.97 pulg. (99 × 59.9 × 50 mm).


- Use por lo menos un cable de cobre trenzado de 14 AWG.
- Use conectores USB con cables de interconexión.
- Este dispositivo no está diseñado para el soporte de productos o electrodomésticos.
- Un circuito único derivado tiene que suministrar el dispositivo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tomacorriente con cargador USB de 4.8 A
- Placa de pared blanca de estilo decora
- Tornillos: 2 largos y 2 cortos
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Reemplaza un tomacorriente doble estándar
- El LED de estado le permite saber si sus dispositivos están protegidos.
- Ofrece cuatro puertos USB con una salida total de 4.8 A
- Funciona con prácticamente todas las instalaciones
- Compatible con su placa de pared existente decora



INSTALACIÓN DEL CALGADOR

1 Advertencia: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN. De no hacer esto podría resultar en lesiones graves o muerte.

Asegúrese de que desconecte la energía al circuito quitando el fusible del cortacircuitos o APAGANDO el cortacircuitos.

- 2 Retire la placa de pared y los tornillos de montaje que cubren el tomacorriente viejo.
- 3 Retire con cuidado el tomacorriente existente de la caja de pared.
- 4 Desconecte los cables del tomacorriente viejo. Note la posición de los cables. Conecte los cables del tomacorriente con cargador de la misma manera.
- 5 Conecte los cables al tomacorriente con cargador:
 - El cable negro se fija al cable energizado
 - El cable blanco se fija al cable neutral
 - El cable verde se fija al cable a tierra

Puede fijar los cables:



- Insertando los cables derechos en los agujeros.
- Enrollando los cables 3/4 alrededor de los tornillos de los terminales, asegurándose de que los cables no se superpongan. Luego, apriete cada tornillo y asegúrese de que no alambre de cobre desnudo esté expuesto. Al apretar los tornillos, utilice 14 libras de torque por pulgada.

- 6 Inserte cuidadosamente la salida del cargador en la caja de pared.

7 Fije la salida del cargador a la caja de la pared con los dos tornillos largos (suministrados).


8 Fije la placa de pared al tomacorriente con cargador con los dos tornillos cortos (suministrados).

9 Restablezca la alimentación al reemplazar el fusible o al encender el interruptor del circuito. El tomacorriente con cargador está listo para su uso.



UTILIZACIÓN DEL TOMACORRIENTE CON CARGADOR

- Para cargar los dispositivos USB (como los teléfonos móviles o tabletas), conecte los cables USB en los puertos USB del tomacorriente con cargador y en los puertos USB de los dispositivos.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Con la placa:

4.7 x 3 x 1.9 pulg. (120 x 76 x 47.6 mm)

Sin la placa:

4.2 x 1.7 x 1.9 pulg. (106 x 44 x 47.6 mm)

Parte eléctrica

Voltaje: 125 V CA a 60 Hz

Potencia nominal del USB: cuatro puertos USB con un total de 4.8 A, 5 V CC

Terminales para cables: AWG #14-#12

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados

Hecho en China