

TV Cabinet
Meuble TV
HV10630

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.

Assembly Instructions

PRE-ASSEMBLY:

- 1) Remove all parts and hardware from the box and lay out on a clean, carpeted, or scratch-free work surface, as this will avoid damaging any parts during assembly.
- 2) Use the parts and hardware lists above to identify and separate each of pieces included.
- 3) The illustrations provided allow for easier assembly when used in conjunction with the assembly instruction.
Note: Do not fully tighten all bolts until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the bolts to misalign during assembly.

NOTE : IF A POWER SCREWDRIVER IS USED, A "LOW TORQUE" SETTING IS RECOMMENDED.


FR LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER.

Instructions d'Assemblage


PRÉASSEMBLAGE:

- 1) Retirez toutes les pièces et la quincaillerie de la boîte et placez-les sur une surface de travail propre, moquette ou sans rayures, afin d'éviter d'endommager les pièces lors de l'assemblage.
- 2) Utilisez les listes de pièces et de quincaillerie ci-dessus pour identifier et séparer chacune des pièces incluses.
- 3) Les illustrations fournies facilitent le montage lorsqu'elles sont utilisées en conjonction avec les instructions d'assemblage.
- 4) Remarque: Ne serrez pas complètement tous les boulons tant que toutes les pièces ne sont pas en place. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un désalignement des boulons pendant l'assemblage.


REMARQUE: SI L'ON UTILISE UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN RÉGLAGE "FAIBLE COUPLE".




REQUIRED TOOLS :
OUTILS NÉCESSAIRES :




HARDWARE LIST / LISTE DES ACCESSOIRES




MINIFIX SERIES
/SÉRIE MINIFIX




DOWEL
/DOUELLE




CAP SCREW
/VIS À TÊTE




CSK SCREW
/VIS CSK




CSK SCREW
/VIS CSK




SHELF SUPPORT
/SUPPORT D'ÉTAGÈRE




HANDLE
/POIGNÉE




HS BOLT
/BOULON HS




JCBC BOLT
/BOULON JCBC




CORNER BLOCK
/BLOC D'ANGLE




TAPPING SCREW
/VIS À TARAUDAGE



POWER NAIL
/VIS D'ALIMENTATION




HINGE
/CHEVILLE



STICKER
/AUTOCOLLANT


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

01 x1




TOP / DESSUS

02 x1




BOTTOM / DESSOUS

03 x1




SIDE (L) / CÔTÉ (G)

04 x1




SIDE (R) / CÔTÉ (D)

05 x1




CENTER (L) / CENTRE (G)

06 x1



CENTER (R) / CENTRE (D)

07 x2



DOOR / PORTE

08 x2




LEG (FRONT) / PIED (AVANT)

09 x2




LEG (BACK) / PIED (ARRIÈRE)

10 x1




BOTTOM RAIL / RAIL INFÉRIEUR

11 x2




SIDE SHELF / ÉTAGÈRE LATÉRALE

12 x2




CENTER SHELF / ÉTAGÈRE CENTRALE

13 x2




BACK (SIDE) / DOSSIER (CÔTÉ)

14 x1



15 x2



BACK (MID) / DOSSIER (MILIEU) CENTER LEG / PIED CENTRAL


1



A X 8



B X 4




2

A X 4

B X 20

E X 8

M X 4




04

PH2

3


B X 8



4

D X 8


M X 4



PH2


5

A X 8




6

 **B X 2**




7

 **I X 2**




8

C X 3




9


C X 4




10



11




12




13


A X 4



14




15



16


16

 A X 8




17

 J X 3
 K X 3





18


L X 32



19



20




07

07

PH2

21

G X 2
HX 4




07

07

PH2


22


 F X 16



22

 N X 3





EN



Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com