

Wired Keyboard

Quick setup guide

BE-PKWDKB



Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Package contents


- Wired keyboard
- Quick Setup Guide

System requirements


- Windows® 10 or Mac OS 10.12 or higher
- One available USB port

Setting up your keyboard

Plug the keyboard into an available USB port on your computer. Windows and Mac automatically find and install the appropriate driver and you can immediately begin using your keyboard.



Features



Shortcut keys

Icon	Function	FN Combination	Description
	Keyboard lock	Fn + Esc	Lock keyboard
	Sleep	Fn + F1	Enter sleep mode
	Search	Fn + F2	Open the files and APPs searching*
	Task view	Fn + F3	Open the active tasks
	Setting APP	Fn + F4	Open the settings APP*
	Calculator	Fn + F5	Launch computer calculator
	Media select	Fn + F6	Select media player
	Play/Pause	Fn + F7	Play or pause media
	Previous Track	Fn + F8	Rewind media track
	Next Track	Fn + F9	Forward media track
	Mute	Fn + F10	Mute all media sound
	Volume down	Fn + F11	Decrease volume
	Volume up	Fn + F12	Increase volume
	Win key lock	Fn + Win key	Lock Windows key

*Only available on Windows 10 systems.

LED indicator

Num Lock

Caps Lock

Scroll Lock

Cleaning your keyboard

Wipe the keyboard with a damp, lint-free cloth.

Troubleshooting

My keyboard is not working.

- Make sure that your computer meets the system requirements.
- Make sure that your USB cable is securely attached to the USB port on your computer.
- Try connecting your keyboard to a different USB port on your computer.

Specifications

Dimension (W × H × D): 5.6 × 1.1 × 18 in. (14.3 × 2.8 × 45.7 cm)

Weight: 18.7 oz. (.53 kg)

Cable length: 5.2 ft. (160 cm)

- No driver or APP required
- Embedded Fn combination function using the Esc, Win key, and F1 to F12 keys
- Complies with USB 1.1, 2.0, and 3.0 specifications
- FCC and RoHS approval

Legal notices

Declaration of Conformity:

Brand name / model number: Best Buy Essentials BE-PKWDKB / BE-PKWDKB-C
This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Suppliers Name: Best Buy Purchasing, LLC. Suppliers Address (USA): 7601 Penn Ave South, Richfield, MN55423 U.S.A. Suppliers phone number: 1-877-467-4289.

FCC Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement: Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

One-year limited warranty

Visit www.bestbuy.com/bestbuysentials for details.

Contact Best Buy Essentials

For customer service, call 866-597-8427 (U.S. and Canada)
www.bestbuy.com/bestbuysentials

Best Buy Essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2020 Best Buy. All rights reserved.

Teclado con cable

Guía de instalación rápida

BE-PKWDKB



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido del paquete


- Teclado con cable
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema


- Windows® 10 o Mac OS 10.12 o más reciente
- Un puerto USB disponible

Preparación de su teclado

Conecte el teclado en un puerto USB disponible en su computadora. Windows y Mac detectarán y instalarán automáticamente el controlador apropiado y podrá usar el teclado de inmediato.



Características



Teclas de método abreviado

Icono	Función	Combinación de funciones (FN)	Descripción
	Bloqueo del teclado	Fn + Esc	Bloqueo del teclado
	Apagado automático	Fn + F1	Para ingresar al modo de espera
	Buscar	Fn + F2	Para abrir la búsqueda de archivos y aplicaciones*
	Vista de tareas	Fn + F3	Para abrir las tareas activas
	Instalación de aplicaciones	Fn + F4	Para abrir la configuración de aplicaciones*
	Calculadora	Fn + F5	Para abrir la calculadora de la computadora
	Selección de medios	Fn + F6	Para seleccionar el reproductor multimedia
	Reproducir/Pausar	Fn + F7	Reproduce o Pausa el reproductor multimedia
	Pista Anterior	Fn + F8	Para rebobinar la pista multimedia
	Pista siguiente	Fn + F9	Para avanzar la pista multimedia
	Silenciar	Fn + F10	Para silenciar todos los reproductores de multimedia
	Volumen –	Fn + F11	Para baja el volumen
	Volumen +	Fn + F12	Para aumentar el volumen
	Bloqueo de la tecla Windows	Fn + tecla Windows	Para bloquear la tecla Windows.

* Únicamente disponible con los sistemas operativos Windows 10.

Indicador LED

Bloq Num

Bloq Mayús

Bloqueo de desplazamiento

Limpieza del teclado

Limpie el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Mi teclado no funciona.

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que su cable USB este seguramente enchufado en el puerto USB de su computadora.
- Trate de conectar el teclado a un puerto USB en su computadora.

Especificaciones

Dimensiones (W x H x D): 5.6 x 1.1 x 18 pulg. (14.3 x 2.8 x 45.7 cm)

Peso: 18.7 oz (0.53 kg)

Longitud del cable: 5.2 pulg. (160 cm)

- No se requiere ningún controlador o aplicación
- Función de combinación de Fn incorporada usando la tecla Esc, Windows y las teclas F1 a F12
- Compatible con las especificaciones USB 1.1, 2.0 y 3.0
- Homologado FCC y RoHS

Avisos legales

Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: Best Buy Essentials BE-PKWDKB/BE-PKWDKB-C
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Ave South, Richfield, MN55423 E.U.A. Número telefónico del proveedor: 1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC: Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración ICES

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials.

Comuníquese con Best Buy Essentials

866-597-8427 (EE.UU. y Canadá) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy Essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.