

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE.

DANGER — To reduce the risk of electric shock, always turn off before cleaning or storage.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **Read all instructions before using the appliance.**
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Do not operate this appliance if the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to nearest service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair. No repairs should be attempted by the consumer.
4. Use appliance only for its intended use as described in this instruction book. The use of attachments not recommended or sold by Conair may cause hazards.
5. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
6. Be sure mirror is not in a position where it can reflect sunlight; reflected sunlight can cause fire.
7. Do not rest mirror on a soft surface such as a bed, where openings may be blocked.
8. Push button to OFF position before storage.

9. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
10. The mirror is water resistant; it can be rinsed in a shower, but not submerged.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Your LED lighted makeup mirror has a 7 in. head (5½ in. viewing area) with a 3x magnification.
2. This unit operates on 3 AAA batteries (not included, see illustration).
3. This mirror has an ON/OFF push button.
4. Remove the protective film from the mirror before use.
5. The beauty and design of this mirror will complement any environment. Therefore, you may wish to leave the mirror displayed. However, if you choose to store the mirror, see STORAGE for detailed information. After use, always push button to the OFF position.

SPECIAL FEATURE

This lighted makeup mirror uses Long-Lasting Energy Efficient LED bulbs. Replacement bulbs are not required.

GET TO KNOW YOUR LIGHTED MAKEUP MIRROR




For use in and out of the shower. Mirror is treated with an anti-fog coating.



Convenient hook holds standard razor. Fits most razors.




Suction cups adhere to tile or smooth or flat surface.



Removable hook can be removed by loosening screw.

TO INSTALL BATTERIES (not included)

1. Remove battery cover after loosening two screws.
2. Install 3 new AAA batteries as indicated on battery compartment (see below).
3. Replace battery cover by snapping it into place.



3 AAA batteries needed

TO MOUNT THE MIRROR

1. Clean and dry the shower wall where you want to mount the mirror.
2. While holding the mirror with both hands, press all three suction cups firmly against the wall. Avoid placing the suction cups over grout lines on tile walls.
3. Gently touch on the sides of the mirror to assure a tight, secure fit.

STORAGE

Push button to OFF position. BE SURE DIRECT SUNLIGHT DOES NOT STRIKE MIRROR WHEN LEFT UNATTENDED. Allow to cool to room temperature before storing. Place out of reach of children, in a cool, dry area where mirror will not be damaged.

MAINTENANCE

Your lighted mirror is designed for household use and is virtually maintenance free. No lubrication is needed.

If any abnormal condition occurs, turn off the lighted mirror, allow it to cool, and return it to an authorized service center for repair.

1. Do not clean the mirror surface frequently. Frequent cleaning of the mirror will weaken the anti-fog properties.
2. To clean, wipe with a soft, damp cloth.
3. Do not use detergents, spray cleaners or soap to clean the mirror.

INSTRUCTIONS FOR USING BATTERIES

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
- Clean the battery compartment by blowing away any debris prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- When batteries begin to fail, remove promptly.

BATTERY DISPOSAL

Batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose in the municipal waste system.

When replacing the batteries, make sure you dispose of the old batteries in accordance with applicable regulations.

They should be disposed of in a location specifically designated for that purpose so they can be recycled safely and without posing any risk for the environment.

Do not burn or bury them.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

©2016 Conair Corporation

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Model BEFF2
16PM018628

LED FOG-FREE MIRROR



3x Magnification

CONAIR®

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

All BEFF2 Models

IB-14154

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBE TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUSO LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de electrocución, siempre apague la unidad antes de limpiarla o guardarla.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
2. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. No utilice este aparato después de que se hubiese caído o si estuviese dañado; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste. No trate de reparar el aparato.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Conair puede ser peligroso.
5. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
6. Cerciórese de no colocar el espejo en una

posición en la que pueda reflejar la luz del sol; esto puede causar un incendio.

7. No lo haga utilice sobre una superficie blanda, como una cama, donde las entradas se puedan obstruir.
8. Apague (“OFF”) el aparato antes de guardarlo.
9. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
10. El espejo es resistente al agua, pero no sumergible; puede usarse en la ducha pero no puede ser sumergido en agua.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Su espejo de aumento con luz LED cuenta con un marco de 5½ pulgadas (14 cm) con aumento 3x.
2. Requiere 3 pilas AAA (no incluidas; véase la ilustración).
3. Está equipado con un botón de encendido/apagado.
4. Quite la película protectora del espejo antes de su uso.
5. Por su belleza y su diseño, este espejo complementa cualquier estilo. Por lo tanto, no tiene que guardarlo después del uso. Sin embargo, si desea guardarlo, véase las instrucciones en la sección “Almacenaje”. Siempre apague (“OFF”) el aparato después del uso.

CARACTERÍSTICAS

Este espejo de aumento cuenta con iluminación LED de larga vida que ahorra energía. Nunca tendrá que reemplazar las bombillas durante la vida útil del aparato.


FAMILIARÍCESE CON SU ESPEJO DE AUMENTO




Para uso dentro y fuera de la ducha. Cara tratada con revestimiento anti-empañamiento.



Práctico gancho para rasuradora estándar. Compatible con la mayoría de las rasuradoras.




Ventosas para azulejos/baldosas y otras superficies lisas.



Saque el tornillo para quitar el gancho.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra el compartimiento de las pilas, sacando los tornillos de la cubierta.
2. Instale 3 pilas AAA, respetando los signos de polaridad +/- (véase el diagrama a continuación).
3. Cierre la cubierta.



Requiere 3 pilas AAA (no incluidas)

PARA MONTAR EL ESPEJO A LA PARED

1. Limpie y seque la pared de la ducha donde quiera instalar el espejo.
2. Sostenga el espejo con ambas manos y presione las tres ventosas firmemente contra la pared. Nota: procure no colocar las ventosas sobre las líneas de lechada.
3. Toque suavemente los costados del espejo para asegurarse de que esté seguramente instalado. Ventosas para azulejos/baldosas y otras superficies lisas.

ALMACENAJE

Apague (“OFF”) el espejo. CERCÍÓRESE DE NO DEJAR EL ESPEJO EN UN LUGAR DONDE PUEDA REFLEJAR LA LUZ DEL SOL. Permita que se enfríe antes de guardarlo. Guárdelo en un lugar seco, fresco y seguro, fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO

Este producto ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación.

En caso de mal funcionamiento, apáguelo, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado.

1. Procure no limpiar la cara del espejo muy a menudo. Limpiar frecuentemente el espejo debilitará sus propiedades anti-empañamiento.
2. Para limpiarlo, pásele un paño suave humedecido.
3. No utilice detergentes, limpiadores en spray ni jabón para limpiar el espejo.

INSTRUCCIONES ESPECIALES ACERCA DEL USO DE LAS PILAS

- No utilice pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicada para uso con este producto.
- Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
- No junte pilas nuevas con pilas usadas. No junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas/baterías recargables (níquel cadmio).
- Limpie el compartimiento de las pilas, soplando para eliminar el polvo, antes de instalar las pilas.
- Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar la(s) pila(s).
- Retire las pilas si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo.
- Retire las pilas usadas sin demora.

RECICLAJE DE LAS PILAS

Las pilas contienen materiales que deben reciclarse según las leyes vigentes. No tire las pilas con el resto de la basura.

Deseche las pilas usadas de manera debida, conforme a las leyes vigentes.

Las pilas se deben tirar en un lugar específicamente designado para tal efecto, para que sean recicladas de manera segura y respetando al medio ambiente. No las queme ni las entierre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

©2016 Conair Corporation

Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Model BEFF2
16PM018628

ESPEJO ANTIVAHOS CON LUZ LED



Aumento 3x



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

IB-14154

Modelos BEFF2