

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# Casque d'écoute supra-auriculaire Bluetooth

NS-CAHBTOE01 / NS-CAHBTOE01-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Casque d'écoute supra-auriculaire Bluetooth
- Câble de charge USB
- Câble audio de 3,5 mm
- Guide d'installation rapide

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), saisir le modèle dans la champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). À côté de *Features* (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *User Manual* (Guide de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES

- Coussinets d'oreille confortables en mousse
- Commande du volume
- Pour écouter de la musique et parler au téléphone sans fil
- Lecture de musique : 10 heures
- Annulation d'écho et suppression du bruit
- Messages vocaux et couplage commode
- Son de haute qualité



| N° | DESCRIPTION                                                                                                                            | FONCTION                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | + hausse du volume                                                                                                                     | Appuyer sur + pour augmenter le volume.                                                                                                            |
| 2  | Bouton  (Marche-Arrêt/ Appel/Lecture/ Pause/Couplage) | Permet de mettre le casque stéréo en marche. Permet de communiquer lors d'un appel entrant. Pour coupler le casque avec un périphérique Bluetooth. |
| 3  | < / > piste suivante<br>Piste précédente                                                                                               | Appuyer sur < pour aller à la piste précédente ou faire un rembobinage. Appuyer sur > pour aller à la piste suivante ou faire une avance rapide.   |
| 4  | – baisse du volume                                                                                                                     | Appuyer sur – pour diminuer le volume.                                                                                                             |
| 5  | Témoin DEL                                                                                                                             | Indique l'état actuel du casque.                                                                                                                   |
| 6  | Microphone                                                                                                                             | Permet d'avoir une conversation au téléphone.                                                                                                      |
| 7  | Prise audio de 3,5 mm                                                                                                                  | Connecter une extrémité du câble audio fourni à la prise audio du casque et l'autre extrémité à la prise casque des périphériques de musique.      |
| 8  | Port micro USB                                                                                                                         | Brancher le connecteur micro USB sur ce port pour charger le casque d'écoute.                                                                      |

INDICATION DE BASE DES TÉMOINS BLUETOOTH

Indication de la fonction Bluetooth

| ACTION                                         | FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                                  | TÉMOIN DEL                                                                         | SON                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sous tension                                   | Appuyer de façon prolongée sur  pendant plus de deux secondes                                | La DEL bleue s'allume pendant 1,5 seconde                                          | « Power on » (sous tension)             |
| Hors tension                                   | Appuyer de façon prolongée sur  pendant plus de trois secondes                               | La DEL rouge s'allume pendant 1,5 seconde                                          | « Power off » (hors tension)            |
| Mode de couplage                               | Appuyer de façon prolongée sur  pendant plus de quatre secondes en mode hors tension.        | Les DEL bleue et rouge clignotent alternativement                                  | Deux bips courts                        |
| Lecture ou Pause                               | Appuyer et relâcher la touche                                                                |                                                                                    |                                         |
| Volume +/-                                     | Appuyer et relâcher les touches + / –.                                                                                                                                          |                                                                                    | Deux bips élevés pour un volume maximal |
| Piste précédente ou piste suivante             | Appuyer et relâcher les touches < / >                                                                                                                                           |                                                                                    |                                         |
| Rembobinage ou Avance rapide                   | Appuyer de façon prolongée sur les touches < / >                                                                                                                                |                                                                                    |                                         |
| Appel entrant                                  |                                                                                                                                                                                 | La DEL bleue clignote trois fois toutes les cinq secondes lorsqu'un appel est reçu | Sonnerie                                |
| Répondre à un appel                            | Appuyer et relâcher  lors d'un appel entrant                                                 |                                                                                    | Un bip prolongé                         |
| Refuser un appel                               | Appuyer de façon prolongée sur  lors d'un appel entrant                                      |                                                                                    | Deux bips prolongés                     |
| Recomposition                                  | Appuyer deux fois sur                                                                        |                                                                                    | Deux bips courts                        |
| Réinitialisation de la liste des périphériques | Appuyer de façon prolongée sur la touche  pendant plus de cinq secondes en mode hors tension | La DEL rouge clignote dix fois                                                     |                                         |

CHARGE DU CASQUE STÉRÉO

- Quand le témoin DEL rouge clignote trois fois par minute, et que le message vocal dit « batterie faible », la batterie est faible. Pour charger la batterie, brancher le câble de charge sur l'ordinateur et sur le port micro USB du casque d'écoute. Le témoin DEL rouge s'allume pour indiquer que la batterie est en cours de charge et s'éteint quand elle est rechargée.

UTILISATION AVEC LE CÂBLE AUDIO

Il est possible d'utiliser le casque d'écoute avec des périphériques sans Bluetooth activé ou dans les avions (dans lesquels l'utilisation de Bluetooth peut être restreinte) en utilisant la prise audio du casque d'écoute. Le fonctionnement avec câble ne nécessite pas d'utiliser la batterie pour écouter de la musique. Le microphone et la technologie d'amélioration sonore numérique FullSound ne fonctionneront pas lors de l'utilisation du câble audio.

**Remarque :** Terminer l'appel avant toute connexion de la prise audio, car cela désactive l'alimentation de la batterie et coupe tout appel en cours.

FONCTIONNEMENT DU CASQUE STÉRÉO

Allumer et éteindre la casque d'écoute stéréo

- 1 Placer le casque d'écoute sur la tête.
- 2 Appuyer de façon prolongée sur la touche  pendant plus de deux secondes Le témoin DEL clignote en bleu (écouteurs en marche) ou en rouge (écouteurs arrêtés) et le message vocal dit « Power on » (sous tension) ou « Power off » (hors tension).

## COUPLAGE DU CASQUE D'ÉCOUTE STÉRÉO

### Remarques :

- La portée maximale est de 10 m (33 pi).
- Prend en charge le couplage facile
- Le message « **Your device is connected** » (Le périphérique est connecté) s'affiche quand la connexion est établie
- Prend en charge une icône de témoin de batterie d'un appareil iOS

### Couplage avec un téléphone cellulaire ou lecteur MP3

- 1 Avec le casque d'écoute stéréo hors tension, appuyer de façon prolongée sur la touche , pendant quatre secondes. Les DEL bleue et rouge clignotent alternativement.
- 2 Sur le téléphone ou le lecteur MP3, sélectionner **INSIGNIA NS-CAHBT0E01** dans la liste des périphériques détectés, puis saisir le mot de passe **0000** (quatre zéros) (si requis) pour coupler le casque d'écoute.

Pour plus d'information sur le couplage de périphériques Bluetooth au téléphone cellulaire ou au lecteur MP3, consulter la documentation de l'appareil.

**Remarque :** Une fois que le casque d'écoute a été couplé avec succès au téléphone cellulaire ou au lecteur MP3, ils se reconnectera automatiquement à ces derniers.

### Couplage avec un ordinateur sous Windows

**Remarque :** Avant de coupler le casque d'écoute à l'ordinateur, vérifier que celui-ci dispose de la technologie Bluetooth. Consulter la documentation de l'ordinateur ou contacter son fabricant pour plus d'informations. Si l'ordinateur ne prend pas en charge la technologie Bluetooth, installer un adaptateur Bluetooth USB (clé USB).

- 1 Activer Bluetooth sur l'ordinateur. Consulter la documentation de l'ordinateur ou contacter son fabricant pour plus d'informations.
- 2 Double-cliquer sur l'icône **Bluetooth** dans la barre d'état système, puis cliquer sur « **Add a device** » (**Ajouter un périphérique sans fil à partir de Windows Vista**).
- 3 Avec le casque d'écoute hors tension, appuyer de façon prolongée sur la touche , pendant quatre secondes. La DEL clignote en bleu et en rouge alternativement. Le mode couplage est activé.
- 4 Double-cliquer sur l'icône **INSIGNIA NS-CAHBT0E01** sur l'ordinateur ou mettre en surbrillance l'icône et cliquer sur **Next** (Suivant).  
**Remarque :** Si l'icône **INSIGNIA NS-CAHBT0E01** ne peut pas être localisée, cliquer sur le bouton **Search Again** (Relancer la recherche).
- 5 Si nécessaire, saisir **0000** (quatre zéros) dans le champ Bluetooth security code (Code de sécurité Bluetooth) et cliquer sur **Next** (Suivant).

- 6 Cliquer sur **Close** (Fermer) quand le casque d'écoute a été couplé.

**Remarque :** Pour faire du casque d'écoute le périphérique de reproduction par défaut, se référer au *Guide de l'utilisateur*.

### Couplage avec un ordinateur Mac

**Remarque :** Avant de coupler les écouteurs à l'ordinateur, vérifier que celui-ci est compatible avec la technologie Bluetooth. Consulter la documentation de l'ordinateur ou contacter son fabricant pour plus d'informations. Si l'ordinateur ne prend pas en charge la technologie Bluetooth, installer un adaptateur Bluetooth USB (clé USB).

- 1 Activer Bluetooth sur l'ordinateur. Consulter la documentation de l'ordinateur ou contacter son fabricant pour plus d'informations.
- 2 Cliquer sur le menu **Bluetooth status** (État Bluetooth).
- 3 Cliquer sur **Set up Bluetooth Device** (Configurer un périphérique Bluetooth). L'Assistant réglages Bluetooth (Bluetooth Setup Assistant) s'affiche.
- 4 Cliquer sur **Continue**.
- 5 Sélectionner **Headset** (Casque) comme type de périphérique, puis cliquer sur **Continue**.
- 6 Avec le casque d'écoute hors tension, appuyer de façon prolongée sur la touche , pendant quatre secondes. La DEL clignote en bleu et en rouge alternativement. Le mode couplage est activé.
- 7 Sélectionner **INSIGNIA NS-CAHBT0E01**, puis cliquer sur **Continue**. L'ordinateur recueille l'information.
- 8 Cliquer sur **Continue**.
- 9 Saisir **0000** (quatre zéros) dans le champ **Passkey** (Mot de passe), puis cliquer sur **Continue**.
- 10 Cliquer sur **Quit** (Quitter) pour terminer.

**Remarque :** Pour utiliser le casque d'écoute, ils doit être sélectionné comme périphérique d'entrée (input) et de sortie (output) par défaut sur l'ordinateur.

- 11 Cliquer sur **System Preferences** (Préférences système), puis cliquer sur Sound (Son).
- 12 Dans **Input** (Entrée), sélectionner **INSIGNIA NS-CAHBT0E01**, puis dans **Output** (Sortie), sélectionner **INSIGNIA NS-CAHBT0E01**.

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du casque d'écoute avec Skype.

## RÉINITIALISATION DU CASQUE STÉRÉO

- Pour réinitialiser le casque d'écoute stéréo, le mettre hors tension, appuyer de façon prolongée sur la touche marche-arrêt pendant cinq secondes. La DEL clignote en rouge dix fois, indiquant que le casque entre en mode de couplage.

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version Bluetooth :</b>        | Bluetooth 4.1                                                                   |
| <b>Profils pris en charge :</b>   | A2DP, AVRCP, HFP, HSP                                                           |
| <b>Spectre de fréquences :</b>    | Bande ISM de 2,4 à 2,4835 GHz                                                   |
| <b>Portée de fonctionnement :</b> | Jusqu'à 33 pieds (10 m).                                                        |
| <b>Température de service :</b>   | 23 à 122 °F (- 5 à 50 °C)                                                       |
| <b>Durée de fonctionnement :</b>  | Communication : 10 heures<br>Musique : 10 heures de lecture de piste de musique |
| <b>Mode attente :</b>             | Jusqu'à 200 heures                                                              |
| <b>Calibre:</b>                   | 6,3 × 2,9 × 7,1 po<br>(16,1 × 7,3 × 18 cm)                                      |
| <b>Poids :</b>                    | 6,42 oz (182 g)                                                                 |
| <b>Durée moyenne de charge :</b>  | 2 heures                                                                        |

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

- Réinitialiser le casque d'écoute Bluetooth
- Brancher le câble micro USB pour le charger

## AVIS JURIDIQUES

### Déclaration de la FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

### Avertissement FCC :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

### Déclaration de la FCC :

**Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas

installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

### Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-247 d'IC :

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Déclaration CNR-102

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou  
le 01-800-926-3000 (au Mexique)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

**Fabriqué en Chine**