

Su conmutador-selector de audio y video le permite alternar fácilmente entre tres equipos de audio o video compuesto tales como reproductor DVD, VCRs, y consola de videojuegos para visualización en un televisor. No se necesita enchufar y desenchufar el cable para cada equipo, cada vez que se planifica usarlos.



CONTENIDO DEL PAQUETE

- Conmutador-selector de audio y video
- Guía de instalación rápida


Nota: necesitará sus propios cables de AV para hacer conexiones de su equipo.

INSTALACIÓN DE SU CONMUTADOR-SELECTOR

- 1 Conecte los cables de AV en la entrada 1 (**INPUT 1**) en su conmutador-selector. Conecte el otro extremo en las tomas de salida (**OUTPUT**) en su equipo de audio y video. Repita este paso para conectar dos equipos adicionales a su conmutador-selector.

Nota: haga coincidir el color de los conectores con el color de las tomas (amarillo para video, rojo para audio derecho y blanco para audio izquierdo).

- 2 Conecte los cables de AV en las tomas de salida (**OUTPUT**) en su conmutador-selector. El otro extremo en las tomas de entrada (**INPUT**) en su televisor.



USANDO SU CONMUTADOR-SELECTOR

- 1 En el televisor o receptor de cine en casa, seleccione la fuente de entrada de video correspondiente a la toma a la cual fue conectado el conmutador-selector. Para más información sobre la selección de una fuente de entrada de video, refiérase a la documentación suministrada con el televisor o receptor de cine en casa.
- 2 Para visualizar su equipo de audio y video en su televisor, deslice el botón de entrada de la parte superior del selector en **INPUT 1**, **INPUT 2** o **INPUT 3**.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No hay sonido o video por mi televisor o receptor de A/V.

- Asegúrese de que el televisor o receptor de A/V esté configurado con la fuente de entrada correcta.
- Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
- Asegúrese que los formatos de audio y de video del contenido que se están usando (disco Blu-ray por ejemplo) se admiten por todos los dispositivos conectados.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China