

10 000 mAh 20 000 mAh Banco de baterías

Guía de instalación rápida

BE-MB21020B25 / BE-MB22020B25

BEST BUY
essentials™

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido del paquete

- Banco de energía
- Cable USB-C de 0.3 m (1 pie)
- Guía de instalación rápida




Características



- ● ● ● 4 LEDs = 75 a 100% de potencia
- ● ● 3 LEDs = 50 a 75% de potencia
- ● ● 2 LEDs = 25 a 50% de potencia
- ○ ● 1 LED = 5 a 25% de potencia
- ○ ○ ✱ LED parpadeando = <5% de potencia
- ○ ○ ○ Ningún LED = 0% de potencia

Indicadores LED




- Pulse el botón para encender el banco de energía.
- Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para apagar el banco de energía.
- Haga doble clic en el botón para acceder al modo de carga lenta.

Carga de sus dispositivos

ADVERTENCIA: No cargue dispositivos mientras se recarga la batería.


Nota: Si su dispositivo requiere un cable diferente al suministrado, utilice el cable que viene con su dispositivo.



Modo de carga lenta

Haga doble clic en el botón para acceder al modo de carga lenta, que permite cargar dispositivos de baja potencia, como Apple Watches, AirPods y similares.

Cuatro LED parpadean en secuencia indicando que el modo de carga lenta está activado.




Después de dos horas, el banco de energía reanuda automáticamente el modo de carga normal.

Nota: Para salir del modo de carga lenta antes de tiempo, vuelva a hacer doble clic en el botón

Recarga de su banco de energía

Nota: Los cuatro LED se iluminan cuando el banco de energía está completamente cargado.



Información de seguridad/precauciones

- No expongas su banco de energía al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perforo o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el banco de energía.
- No cargue dispositivos mientras se recarga la batería.
- Recargue el banco de energía si no se ha utilizado durante más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 60 °C (140 °F) ni incinere.
- Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperaturas ambientales de operación: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)

Este producto está seguro para su uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para minimizar o evitar condiciones inseguras, lea y siga las instrucciones antes de usar.

Advertencia

A continuación se presenta una lista típica, aunque no exhaustiva, de consejos que deben proporcionarse al usuario final.

- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente en el microondas, incinere, pinte, sumerja en un líquido o introduzca objetos extraños en el banco de energía.
- Mantenga los bancos de energía fuera del alcance de los niños. Los niños se deben ser supervisor cuando el banco de energía está en uso.
- No exponga los bancos de energía al calor o al fuego. No lo almacene a la luz directa del sol o en un vehículo.
- No utilice ni cargue un banco de energía dañado. En caso de que el banco de energía tenga una fuga, manténgalo alejado de la piel y los ojos. Lave cualquier zona afectada con grandes cantidades de agua y busque atención médica.
- Los bancos de energía deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cable correcto y consulte las instrucciones del fabricante del banco de energía para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- No utilice ningún otro cable que no sea el proporcionado específicamente o el recomendado por el fabricante del banco de energía.
- No utilice un cable dañado para cargar o descargar un banco de energía.
- No deje el banco de energía en carga prolongada cuando no esté en uso. Desconecte el banco de energía de la fuente de carga cuando esté lleno.
- Observe los puertos de entrada y salida dedicados a recibir y suministrar energía en el banco de energía y en el dispositivo que se va a cargar para garantizar un uso correcto.
- No utilice ningún banco de energía que no esté diseñado para ser utilizado con el dispositivo que desea cargar. Consulte el manual del dispositivo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- Siempre que sea posible, desconecte el/los cable/s del banco de energía cuando no lo utilice.
 - Utilice el banco de energía sólo en la aplicación para la que fue diseñado.
- Guarde el banco de energía en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Cuando un banco de energía no se utiliza durante períodos prolongados, el banco de energía debe ser cargado periódicamente con el fin de mantener la vida del banco de energía.

- Desahogue el banco de energía correctamente.
- Conserve todas las instrucciones suministradas con el banco de energía para referencia futura.

Especificaciones

La capacidad de salida del banco de energía será menor que la capacidad de la batería integrada.

El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y según el uso.

Nº de modelo		
Capacidad de la batería	10 000 mAh (5000 mAh*2)	20 000 mAh (10000 mAh*2)
Entrada	20 W (USB-C) 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A CC	20 W (USB-C) 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A CC
Salida	20 W máx. Uso de un puerto: USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A CC (PPS) 5 - 11 V / 2 A, 20 W máx. USB1 / 2: 5 V / 2.4 A CC Uso de varios puertos: TOTAL DE 5 V / 3 A CC	20 W máx. Uso de un puerto: USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A CC (PPS) 5 - 11 V / 2 A, 20 W máx. USB1 / 2: 5 V / 2.4 A CC Uso de varios puertos: TOTAL DE 5 V / 3 A CC
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	14.2 x 6.9 x 1.65 cm (5.6 x 2.7 x 0.65 pulg.)	14.2 x 6.9 x 2.85 cm (5.6 x 2.7 x 1.13 pulg.)
Longitud del cable USB-C incluido	30 cm (1 pie)	30 cm (1 pie)
Peso	215 ± 10 g (0.48 lb)	350 ± 10 g (0.77 lb)

Avisos legales

Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: Esenciales de Best Buy BE-MB21020B25 / BE-MB22020B25

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor: 1-877-467-4289

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.U.U. y otros países.

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. ©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.