

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Jarra de filtración de agua de 10 tazas

NS-WFPTCC1

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Jarra de filtración de agua
- Filtro de agua
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Filtra el cloro y los olores mientras se mejora el sabor de su agua potable
- Sin BPA y certificado NSF42 para su seguridad y serenidad
- El pico se abre automáticamente para evitar los derrames accidentales
- La manija ergonómica es fácil de agarrar para su comodidad
- El filtro (incluido) tiene una duración de 90 días o unos 200 galones (757 L) y se reemplaza fácilmente (funciona con los filtros de reemplazo de Insignia NS-WPRF3PK)

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA

- 1 Remoje el filtro en agua fría del grifo durante 10 minutos para eliminar las burbujas. Esto activará el filtro y asegurará un mejor rendimiento de filtración antes de su uso.
- 2 Lavar a mano la jarra, la tapa y el depósito con un detergente suave.

Nota: No poner en el lavavajillas. No use productos abrasivos. Enjuague bien con agua.
- 3 Inserte el filtro en el depósito. Presione con firmeza para asegurarte de que el sello esté apretado.

USO DE LA JARRA DE AGUA

- 1 Llene el depósito con agua fría del grifo. Descarte los dos primeros depósitos de agua.
- 2 Mantenga presionado el botón de la tapa durante tres segundos hasta que la luz azul parpadee para activar el indicador.

Nota: Repita este paso después de cada vez que cambie el filtro.


INDICADOR LED DE ESTADO

Presione el botón de la tapa para ver el estado del indicador del filtro. Después de filtrar 200 galones. (757 L) de agua o cuando la luz indicadora roja inteligente esté encendida, debe cambiar el filtro.

ESTADO	INDICADOR LED	DÍAS RESTANTES
Bueno	El azul se mantiene encendido durante cinco segundos	90 días
Reemplazar pronto	El rojo parpadea seis veces	10 días
Reemplazar ahora	El rojo se mantiene encendido durante cinco segundos	0 días

REEMPLAZANDO EL INDICADOR INTELIGENTE

- 1 Retire el indicador inteligente apretando la abrazadera de sujeción y levante el indicador de la tapa.



- 2 Durante la reinstalación, asegúrese de que la abrazadera de sujeción esté completamente insertada en la ranura.

Notas:

- Si el indicador deja de funcionar, deshágase de él de acuerdo con todas las disposiciones y reglamentos aplicables.
- Para obtener indicadores inteligentes de repuesto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Insignia.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El flujo de agua es anormalmente lento

- El filtro de agua puede estar obstruido. Revisa el indicador para ver si es el momento de cambiar el cartucho de filtro.
- Saque el filtro y agítelo intensamente para desplazar los gránulos hacia el interior, lo que puede mejorar la velocidad del flujo de agua.

El agua tiene mal gusto

- Limpia la jarra.
- Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente.
- Reemplace el filtro.

No se puede ver el color del indicador

- Reemplace el indicador del filtro. Si la jarra está todavía en el período de garantía, podemos reemplazarla gratis.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 10.4 x 5.3 x 10 pulg.
(26.4 x 13.5 x 25.4 cm)

Capacidad del filtro: 200 galones (757 litros) o tres meses

Temperatura: 41 a 100 °F/5 a 38 °C

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Solo para agua fría. La temperatura de funcionamiento de este sistema de filtración de jarra es de 41 a 100 °F/5 a 38 °C.
- No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida. Este filtro no puede filtrar otros líquidos que no sean el agua del grifo.
- Le recomendamos que guarde su jarra en el refrigerador o en un área fresca que no esté bajo la luz directa del sol para obtener agua refrescante y de buen sabor.
- Si el filtro se seca, remójelo en agua fría del grifo durante 10 minutos para eliminar las burbujas antes de usarlo, para activar el filtro y asegurar el mejor rendimiento de filtración.
- Si hay mucha turbidez en el agua del grifo (como la limpieza del tanque de agua o el no usar el agua del grifo durante mucho tiempo), enjuague durante unos minutos hasta que el agua se vuelva limpia antes de usarla.
- Si la jarra no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, póngala en un recipiente limpio con tapa. Coloque el contenedor en el refrigerador para prolongar la vida del cartucho.
- El filtro debe estar protegido de la congelación. Un filtro congelado puede agrietarse o tener fugas.

REDUCCIÓN DE LA SUSTANCIA

El sistema ha sido probado y certificado por la NSF internacional de acuerdo con la norma 42 de la NSF/ANSI. La certificación de las sustancias indicadas en el agua que entra en el sistema se redujo a una concentración inferior o igual al límite permisible para el agua que sale del sistema, según lo especificado en la norma 42 de la NSF/ANSI. Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real puede variar



Probado y certificado por NSF internacional contra los estándares NSF/ANSI 42 en el modelo NS-WFPCCT1 para la reducción de las reclamaciones especificadas en la hoja de datos de rendimiento.

Número del cartucho de repuesto: NS-WPRF3PK

Número del sistema NSF: NS-WFPTCC1

HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO

SUSTANCIA	INFO. PROMEDIO	PROBLEMA DE CONCENTRACIÓN NSF	% DE REDUCCIÓN PROMEDIO	REPORTE DE LA PRUEBA NSF
Sabor y olor de cloro	2.0 mg/L	2 mg/L ± 10%	96.7%	J-00355920

CONCENTRACIÓN MEDIA DE AGUA DEL PRODUCTO	CONCENTRACIÓN MÁX. PERMITIDA DE AGUA DEL PRODUCTO	REQUERIMIENTOS DE REDUCCIÓN NSF
0.05 mg/L	N/A	≥50%

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

1-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.