



El cable suministrado con su Wii U™ y Wii™ puede contar con un conector video amarillo. Este tipo de cable conecta el video usando el video compuesto. Su nuevo cable cuenta con tres conectores de video (rojo, verde y azul). Este tipo de cable conecta el video usando el video de componentes. El video de componentes procura una calidad de video mejor que el video compuesto.



Conector de salida de AV múltiple

Los tres conectores de video (rojo, azul y verde) están atados juntos con una etiqueta que dice "Video" y se enchufen en las tomas de video de componentes del televisor.

Los dos conectores de audio (rojo y blanco) están atados juntos con una etiqueta que dice "Audio" y se enchufen en las tomas de audio del televisor.



Las tomas de los más recientes televisores tienen códigos de color para corresponder a los colores de su cable. Si las tomas de su televisor no tienen códigos de color, es muy probable que tengan etiquetas.


Tomas de video:

- Pr se conecta al conector de video rojo.
- Pb se conecta al conector de video azul.
- Y se conecta al conector de video verde.

Tomas de audio:

- R se conecta al conector de audio rojo.
- L se conecta al conector de audio blanco.


Ejemplos de paneles de tomas de televisor



Se enchufe en la Wii U o Wii


CONSEJO

El panel de tomas de televisor encima cuenta con dos juegos de tomas de video de componentes y cada juego cuenta con sus propias tomas de audio. Asegúrese de que enchufe los conectores del cable en el juego correspondiente de las tomas de audio y video. Si enchufe los conectores de video en un juego de tomas (en este ejemplo, 1) y los conectores de audio en el otro juego de tomas (en este ejemplo, 2), se puede que el audio no se pueda oír.



Se enchufe en la Wii U o Wii

El panel de tomas de televisor encima también cuenta con dos juegos de tomas de video de componentes, pero el juego de tomas de la parte inferior (etiquetado 1) cuenta con una toma de video que está verde y amarilla a la vez. Esta toma puede usarse como toma de video de componentes verde o toma de video compuesto amarillo. Sin embargo estas tomas se pueden usar para conectar su cable.



Se enchufe en la Wii U o Wii

El panel de tomas de televisor encima cuenta con un juego de tomas de video de componentes. La toma Y/Video es la misma que la toma de video de componentes Y en la cual se enchufe el conector de video verde. Si tiene un equipo conectado a esta toma y a las tomas de audio izq. y der. (L y R) en la derecha, será necesario desenchufar el equipo para conectar su cable a estas tomas.

Para conectar su cable:

- 1 Enchufe el conector de salida de AV múltiple de su cable en la toma **AV Multi Out** (Salida de AV múltiple) de la parte posterior de su consola Wii U o Wii.
- 2 Enchufe los conectores de video de su cable en las tomas de video de componentes de su televisor. Asegúrese de que enchufe el conector de video rojo en la toma **Pr** roja y no en la toma de audio **R** roja.
- 3 Enchufe los conectores de audio de su cable en las tomas de audio izq. y der. (L y R) de su televisor. Asegúrese de que enchufe el conector de audio rojo en la toma de audio **R** roja y no en la toma **Pr** roja.

Comuníquese con Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

™ y © 2012 Nintendo. Bajo licencia de Nintendo.

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
 © 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.