

PLATINUM™

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Soporte de sombrilla con pie de montaje del flash
- Soporte de doble rosca de 1/4 y 3/8 pulg.
- *Guía de instalación rápida*

PT-UBAS21

SOPORTE DE SOMBRILLA CON PIE DE MONTAJE AJUSTABLE

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- La acción de inclinación y giro se ajusta a sus necesidades de iluminación
- La abrazadera de bloqueo ajustable se adapta a la mayoría de los pies de montaje de los flashes
- El receptáculo de la sombrilla con perilla de bloqueo sostiene el equipo de forma segura.
- Construcción metálica duradera para una sujeción firme
- Adaptador del soporte hembra roscado reversible de 1/4 y 3/8 pulg para el montaje del trípode o soporte de iluminación


INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Pie de montaje del flash no energizado	Para montar un flash en el soporte.
2	Tornillo de bloqueo	Apriete para asegurar el eje de la sombrilla al soporte.
3	Soporte de montaje de sombrilla	Agujero para el mástil de la sombrilla.
4	Tornillo de bloqueo	Apriete para asegurar el soporte al trípode o a la base.
5	Empulgura de bloqueo	Apriete para asegurar el flash al soporte.
6	Tornillo de tensión	Afloje para inclinar el soporte. Apriete para asegurar en su lugar.
7	Adaptador del soporte	Para montaje con rosca de 3/8 pulg. y 1/4-20 pulg. en un trípode o base.

UTILIZACIÓN DEL SOPORTE DE SOMBRILLA CON EL PIE DE MONTAJE DEL FLASH

1 Afloje el tornillo de bloqueo.



2 Instale el soporte en la parte superior de una basa de luz.


O

Instale el adaptador en un trípode o base, luego instale el soporte en el adaptador como se muestra (requerido en la mayoría de las bases o trípodes).



3 Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el soporte.

4 Coloque un flash de fotos en el pie de montaje del flash en la parte superior del soporte. Apriete la empulgua de bloqueo para asegurarlo.



5 Inserte la base de una sombrilla en el soporte de montaje de la sombrilla, luego apriete el tornillo de bloqueo para asegurarla. Apunte el flash hacia el centro de la sombrilla.



6 Afloje el tornillo de tensión, ajuste la inclinación y apriete el tornillo para asegurar el soporte. Apunte el soporte de la sombrilla para obtener la mejor iluminación.

ESPECIFICACIONES

• **Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):**

3.4 x 1.5 x 4.1 pulg.
(8.7 x 3.9 x 10.5 cm)

• **Peso neto:** 0.37 lb (0.17 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM

Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964.

PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.