



Regulatory compliance and
safety information

Cumplimiento normativo e
información de seguridad

Renseignements sur
la conformité à la
réglementation et la sécurité



CD06



CF06

US

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock.

This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

BEFORE USING THIS LIGHT,
READ ALL INSTRUCTIONS AND
CAUTIONARY MARKINGS IN
THE USER MANUAL AND ON
THE LIGHT.

When using an electrical machine, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

THIS LIGHT CONTAINS MAGNETS

1. Pacemakers and defibrillators may be affected by strong magnetic fields. If you or someone in your household has a pacemaker or defibrillator avoid placing near to the device.
2. Credit cards and electronic storage media may also be affected by magnets and should be kept away from the light.

These warnings apply to the light, and also where applicable to chargers or power supply.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

3. Ensure the light is fully assembled in line with the instructions before use.
4. This Dyson light can be used by persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities,

or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the light in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be performed by children.

5. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when the light is used near children.
6. Suitable for indoor use only 32°F (0°C) – 104°F (40°C).
7. CAUTION: Possibly hazardous optical radiation emitted from this light. Do not stare at the light source as it may be harmful to the eye.
8. Use only as described in the Dyson User manual. Do not carry out any maintenance other than that advised by the Dyson Helpline.
9. If the light is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do

not use and contact the Dyson Helpline.

10. If a service or repair is needed, contact the Dyson Helpline so we can discuss the available options. Do not disassemble the light as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
11. This light is only to be used with the power supply unit provided with it.
12. Do not handle any part of the light, cord or plug with wet hands.
13. Do not use with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. Do not stretch the cord or place the cord under strain. Keep the cord away from heated surfaces.
15. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not

route the cord under furniture or machines. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

16. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. The use of an extension cord is not recommended.
17. Turn off all controls before unplugging. Unplug from outlet when not in use for extended periods. To avoid a tripping hazard, safely coil the cord.
18. Do not use near furnaces, fireplaces, stoves or other high temperature heat sources.
19. The light source is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole light shall be replaced. End of life replacement is not covered under the warranty.
20. The light must be stored and operated within the following temperature ranges:

Storage temperature range:

-4°F (-20°C) – 140°F (60°C).

Ambient temperature range:

32°F (0°C) – 104°F (40°C).

Operating temperature range:

32°F (0°C) – 104°F (40°C).

**READ AND
SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

Additional information

Dyson Link app connectivity

- Dyson endeavors to ensure that our technology is compatible with current operating systems but this is not guaranteed. If you have any questions or would like to check the latest compatibility, please contact the Dyson Helpline.
- Your mobile device must have Bluetooth® wireless technology 4.0 support (Bluetooth Low Energy) in order to set up a connection with the light. Check your device specification for compatibility.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

Conformity information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm during normal operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disposal

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.
- Dispose in accordance with local ordinances or regulations.

Limited 5-year warranty

Terms and conditions of the Dyson 5-year limited warranty

What is covered

- The repair or replacement of your Dyson light (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within five years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).

What is not covered

Dyson does not guarantee the repair or replacement of a light where a defect is the result of:

- Damage caused by not carrying out any recommended maintenance of the light.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness, operation or handling of the light which is not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the light for anything other than the use it is designed for.

- Use of parts not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact Dyson.

Warranty limitations and exclusions

- To the fullest extent permitted by applicable law, any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- To the fullest extent permitted by applicable law, your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described below. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your machine.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable.
- The limitations or exclusions of liability stated herein apply in the state of New Jersey, to the fullest extent permitted by applicable law.

Warranty service

- Before a service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Important data protection information

You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson light or the Dyson Link app.

When registering via the Dyson Link app:

- You will need to provide us with basic contact information to register the Dyson Link app. This enables us to securely link your light to your instance of the app.

When registering your Dyson light:

- You will need to provide us with basic contact information to register your light and enable us to support your warranty.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

USES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una varilla es más ancha que la otra) con la función de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta su posición. Si aun así no encaja correctamente, comuníquese con un electricista calificado. Nunca lo utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No modifique el enchufe.

ANTES DE UTILIZAR ESTA
LÁMPARA, LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES Y SEÑALES DE
ADVERTENCIA DEL MANUAL Y
DE LA LÁMPARA

Al usar una máquina eléctrica, siempre se deben seguir las precauciones básicas, como las siguientes:

ADVERTENCIA

ESTA LÁMPARA CONTIENE IMANES

1. Los marcapasos y desfibriladores pueden resultar afectados por campos magnéticos potentes. Si usted o alguien en su hogar tiene un marcapasos o desfibrilador, evite colocarlo cerca del dispositivo.
2. Es posible que los imanes también dañen las tarjetas de crédito y los medios de almacenamiento electrónico, por lo que deben mantenerse alejados de la lámpara.

Estas advertencias se aplican a la lámpara y, cuando corresponde, a todos los cargadores y adaptadores de corriente.

Para disminuir el riesgo de provocar un incendio, recibir una descarga eléctrica o lesiones:

3. Antes de utilizar la lámpara, asegúrese de que esté completamente armada según las instrucciones.
4. Esta lámpara Dyson la pueden utilizar personas con habilidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o personas que no tienen experiencia ni conocimientos, únicamente si han recibido supervisión o instrucciones por parte de una persona responsable sobre el uso de la lámpara de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento.
5. No permita que se utilice como juguete. Se debe prestar especial atención cuando el aparato se utilice cerca de niños. Debe vigilar a los niños, a fin de garantizar

que no jueguen con la lámpara.

6. Apta para uso en interiores exclusivamente 32°F (0°C) – 104°F (40°C).
7. **PRECAUCIÓN:** Es posible que esta lámpara emita radiación óptica peligrosa. No mire directamente a la fuente de luz ya que puede ser perjudicial para los ojos.
8. Utilice únicamente de la manera descrita en el manual de Dyson. No efectúe ninguna tarea de mantenimiento que no señale el personal de la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
9. Si la lámpara no funciona como es debido, ha recibido un golpe brusco, se ha caído, ha sufrido daños, fue dejada en el exterior o sumergida en agua, no la use y comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
10. Si se requiere servicio o reparación, comuníquese con la Línea Directa de

Asistencia al Cliente de Dyson para conversar sobre las opciones disponibles. No desarme la lámpara porque un rearmado incorrecto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

11. Esta lámpara se debe usar solo con la unidad de suministro de corriente eléctrica que viene con ella.
12. No manipule ninguna parte de la lámpara, el cable o el enchufe con las manos mojadas.
13. No la use con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Dyson, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar una situación de peligro.
14. No estire el cable ni lo someta a tensión. Mantenga el cable apartado de superficies calientes.
15. No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u otras

cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o aparatos. Mantenga el cable alejado de las áreas transitadas y de lugares donde pueda causar tropiezos.

16. No desconecte la máquina tirando del cable. Para desconectar, tome el enchufe y no el cable. No es recomendable utilizar una extensión de cable.
17. Apague todos los controles antes de desconectar la máquina. Desenchúfela de la toma si no la usa durante períodos largos de tiempo. Para evitar el riesgo de tropezarse, enrolle de manera segura el cable.
18. No use la máquina cerca de hornos, chimeneas, estufas u otras fuentes térmicas de alta temperatura.
19. La fuente de luz no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al fin de su vida útil se debe reemplazar la lámpara completa.

El reemplazo por fin de vida útil no está cubierto por la garantía.

20. La lámpara debe almacenarse y funcionar dentro de los siguientes rangos de temperatura:

Rango de temperatura de almacenamiento: -4°F (-20°C) – 140°F (60°C).

Temperatura ambiente: 32°F (0°C) – 104°F (40°C).

Rango de temperatura operativa: 32°F (0°C) – 104°F (40°C).

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información adicional

Conectividad de la aplicación Dyson Link

- Dyson hace todo lo posible para garantizar que nuestra tecnología sea compatible con los sistemas operativos actuales, pero esto no está garantizado completamente. Si tiene preguntas o desea obtener información acerca de las compatibilidades más recientes, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
- Su dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.0 (Bluetooth de baja energía) a fin de configurar una conexión con la lámpara. Revise las especificaciones de su dispositivo para determinar si es compatible.

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson se efectúa bajo licencia.

Información de conformidad

Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia.

Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no debería ser menor de 8 in (20cm) durante su funcionamiento normal.

Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

Eliminación

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelos siempre que sea posible.
- Deseche la lámpara gastada de acuerdo a las ordenanzas o regulaciones locales.

Garantía limitada de 5 años

Términos y condiciones de la garantía limitada de 5 años de Dyson

Qué está cubierto

- La reparación o el reemplazo de la lámpara Dyson (a discreción de Dyson), si se detecta que presenta fallas debido a la mano de obra, al funcionamiento o a materiales defectuosos en un plazo de 5 años a partir de la compra o la entrega (si alguna pieza ya no está disponible o ya no se fabrica, Dyson la reemplazará con una pieza de repuesto funcional).

Qué no está cubierto

Dyson no garantiza la reparación o el reemplazo de una lámpara cuando la falla se deba a las siguientes causas:

- Daño causado por no llevar a cabo el mantenimiento recomendado de la lámpara.
- Daño accidental, fallas ocasionadas por mal uso o desatención, uso incorrecto, negligencia, descuido en la operación o el manejo de la lámpara sin respetar las recomendaciones del Manual de Funcionamiento de Dyson.
- Uso de la lámpara para cualquier cosa que no sea el uso para el que fue diseñada.
- Uso de piezas que no concuerden con lo establecido en el Manual de funcionamiento de Dyson.
- El uso de partes y accesorios que no sean los producidos o recomendados por Dyson.
- Instalación defectuosa (excepto cuando haya sido instalado por Dyson).
- Reparaciones o alteraciones realizadas por terceros o agentes no autorizados.
- Desgaste y deterioro normal (p. ej. el fusible, etc.).

Si tiene dudas sobre la cobertura de la garantía, comuníquese con Dyson.

Limitaciones y exclusiones de la garantía

- En la máxima medida permitida por la ley vigente, cualquier garantía implícita relacionada con su máquina, que incluye, entre otras, la garantía de comercialización o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.
- En la máxima medida permitida por la ley vigente, su recurso por el incumplimiento de esta garantía se limita al servicio de garantía que se describe a continuación. Dyson no es responsable por ningún daño indirecto o daño inherente en el que pueda incurrir en conexión con la adquisición y uso de su máquina.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría también tener otros derechos los cuales varían de acuerdo al estado.
- Esta garantía limitada no es transferible.
- Las limitaciones o exclusiones de responsabilidad establecidas en este documento rigen en el estado de Nueva Jersey, en la máxima medida permitida por la ley vigente.

Servicio de garantía

- Visite nuestro sitio web para registrar su garantía completa de piezas y mano de obra en línea en www.dyson.com/register
- Antes de llevar a cabo el servicio, los términos de la garantía limitada requieren que usted se ponga en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Dyson con el nombre o número de su modelo, el número de serie, así como el lugar y la fecha de compra.
- Por favor mantenga la factura de compra en un sitio seguro para asegurarse de tener esta información.
- Todo trabajo será coordinado por Dyson o sus agentes autorizados.
- Cualquier pieza defectuosa que se reponga es propiedad de Dyson.
- El servicio en virtud de esta garantía no extenderá el período de esta garantía; sin embargo, su garantía se extenderá durante todo el tiempo en que su máquina esté siendo reparada o retenida por el trabajo realizado en virtud de la garantía.
- Si su luminaria no funciona adecuadamente, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 01800 8720154 (MEXICO). La mayoría de los problemas pueden resolverse por teléfono con la ayuda de un miembro de nuestro personal capacitado de la Línea Directa de Asistencia al Cliente.

Información importante para la protección de datos

Deberá suministrarnos información básica de contacto cuando registre su lámpara Dyson o la aplicación Dyson Link.

Cuando se registre a través de la aplicación Dyson Link:

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar la aplicación Dyson Link. Esto nos permite vincular su producto de manera segura con su instancia de la aplicación.

Cuando registre su lámpara Dyson:

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar su lámpara y para que podamos respaldar su garantía.
- Cuando se registre, tendrá la posibilidad de elegir si quiere recibir comunicaciones de nosotros. Si acepta recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos detalles de ofertas especiales y noticias de nuestras últimas innovaciones.
- Nunca venderemos su información a terceros. Usaremos la información que comparta con nosotros únicamente de la manera que se define en nuestras políticas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio [web privacy.dyson.com](http://web.privacy.dyson.com)

CA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS LIGHT,
READ ALL INSTRUCTIONS AND
CAUTIONARY MARKINGS IN
THE USER MANUAL AND ON
THE LIGHT.

When using an electrical
appliance, basic precautions
should always be followed,
including the following:

WARNING

THIS LIGHT CONTAINS MAGNETS

1. Pacemakers and defibrillators may be affected by strong magnetic fields. If you or someone in your household has a pacemaker or defibrillator avoid placing near to the device.
2. Credit cards and electronic storage media may also be

affected by magnets and should be kept away from the light.

These warnings apply to the light, and also where applicable to chargers or mains adaptors.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

3. This Dyson light can be used by persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the light in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance shall not be performed by children.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when the light is used near children.
5. Ensure the light is fully assembled in line with the instructions before use.

6. Suitable for indoor use only
0°C (32°F) – 40°C (104°F).
7. Use only as described in the
Dyson User manual. Do not
carry out any maintenance
other than that advised by the
Dyson Helpline.
8. If the light is not working as it
should, has received a sharp
blow, has been dropped,
damaged, left outdoors,
or dropped into water, do
not use and contact the
Dyson Helpline.
9. If a service or repair is
needed, contact the Dyson
Helpline so we can discuss
the available options. Do not
disassemble the light as
incorrect reassembly may
result in an electric shock
or fire.
10. This light is only to be used
with the power supply unit
provided with it.
11. Do not handle any part of
the light, cord or plug with
wet hands.
12. Do not use with a damaged
cord or plug. If the supply
cord is damaged it must be

replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13. Do not stretch the cord or place the cord under strain. Keep cord away from heated surfaces.
14. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
15. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. The use of an extension cord is not recommended.
16. Turn off all controls before unplugging. Unplug from outlet when not in use for extended periods. To avoid a tripping hazard, safely coil the cord.
17. Do not use near furnaces, fireplaces, stoves or other high temperature heat sources.

18. The light source is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole light shall be replaced. End of life replacement is not covered under the warranty.
19. The light must be stored and operated within the following temperature ranges:
Storage temperature range:
-20°C (-4°F) – 60°C (140°F).
Ambient temperature range:
0°C (32°F) – 40°C (104°F).
Operating temperature range:
0°C (32°F) – 40°C (104°F).

**READ AND
SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

Additional information

Dyson Link app connectivity

- Dyson endeavours to ensure that our technology is compatible with current operating systems but this is not guaranteed. If you have any questions or would like to check the latest compatibility, please contact the Dyson Helpline.
- Your mobile device must have Bluetooth® wireless technology 4.0 support (Bluetooth Low Energy) in order to set up a connection with the light. Check your device specification for compatibility.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

Conformity information

Industry Canada statements.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause interference, and
- The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Industry Canada RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the Industry Canada RF exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm during normal operation.

Disposal

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.
- Dispose in accordance with local ordinances or regulations.

Limited 5-year warranty

Terms and conditions of the Dyson 5-year limited warranty

What is covered

- The repair or replacement of your Dyson light (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within five years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture Dyson will replace it with a functional replacement part).

What is not covered

Dyson does not guarantee the repair or replacement of a light where a defect is the result of:

- Damage caused by not carrying out any recommended maintenance of the light.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness, operation or handling of the light which is not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the light for anything other than the use it is designed for.
- Use of parts not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact the Dyson Helpline.

Warranty limitations and exclusions

- Any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular

purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some Provinces and/or Territories and so this limitation may not apply to you.

- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described above.
- Dyson Canada Limited will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with the purchase and use of your machine.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by Province and/or Territory.
- This limited warranty is not transferable.
- This limited warranty is only available in Canada.

Warranty service

- Visit our website to register your full parts and labor warranty online at www.dysoncanada.ca/register
- Before a service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase.
- Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure that you have this information.
- All work will be coordinated by Dyson Canada Limited or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.
- If your light is not functioning properly, please call the Dyson Helpline on 1-877-397-6622. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Dyson Helpline staff.

Important data protection information

You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson light or the Dyson Link app.

When registering via the Dyson Link app:

- You will need to provide us with basic contact information to register the Dyson Link app. This enables us to securely link your light to your instance of the app.

When registering your Dyson light:

- You will need to provide us with basic contact information to register your light and enable us to support your warranty.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at privacy.dyson.com.

CAFR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER LA
LAMPE, LIRE TOUTES LES
INSTRUCTIONS ET CONSIGNES
DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL
ET SUR LA LAMPE

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base. Elles sont présentées ci-dessous.

AVERTISSEMENT

LA LAMPE CONTIENT DES AIMANTS

1. Les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent être perturbés par les champs magnétiques. Si vous ou une personne de votre entourage portez un stimulateur cardiaque ou un

- défibrillateur, évitez de vous tenir près de l'appareil.
2. Les cartes de crédit et les dispositifs de stockage électronique peuvent également être perturbés par les aimants; veillez à les tenir à distance de la lampe.

Ces avertissements s'appliquent à la lampe, ainsi qu'aux chargeurs ou aux adaptateurs principaux le cas échéant.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

3. Cet appareil d'éclairage Dyson ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable ne les supervise ou leur indique comment l'utiliser de façon sécuritaire. Les enfants ne doivent pas effectuer

le nettoyage et l'entretien de l'appareil d'éclairage sans supervision.

4. Cet appareil n'est pas un jouet. Faire très attention lorsqu'on l'utilise près d'enfants.
5. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil d'éclairage est complètement assemblé conformément aux instructions.
6. Convient uniquement à une utilisation à l'intérieur (0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °C)).
7. Utiliser la lampe uniquement comme indiqué dans le manuel Dyson. N'effectuez pas de travaux d'entretien autres que ceux conseillés par le Service Consommateurs de Dyson.
8. Si l'appareil d'éclairage ne fonctionne pas comme il devrait, s'il a subi un choc direct, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, ne l'utilisez pas et communiquez avec la ligne d'assistance Dyson.

9. Si votre appareil d'éclairage nécessite des travaux d'entretien ou de réparation, composez le numéro de la ligne d'assistance téléphonique de Dyson. Nous vous présenterons les choix qui s'offrent à vous. Ne démontez pas l'appareil d'éclairage. S'il est réassemblé de manière inappropriée, cela peut causer un incendie ou des décharges électriques.
10. Cette lampe ne doit être utilisée qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec celle-ci.
11. Ne manipulez aucun composant de l'appareil d'éclairage, ni le cordon ni la fiche si vous avez les mains mouillées.
12. Ne pas utiliser si la fiche ou le cordon est endommagé. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par Dyson ou un agent qualifié afin d'éviter des risques d'accident.
13. N'étirez pas le cordon et n'exercez pas de tension sur

- celui-ci. Éloignez le cordon des surfaces chaudes.
14. Ne faites pas passer le cordon sous le tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou des revêtements similaires. Éloignez le cordon des aires de circulation et placez-le à un endroit où il ne risque pas de causer une chute.
 15. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche et non le cordon. Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge électrique.
 16. Fermer toutes les commandes avant de débrancher l'appareil d'éclairage. Le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé durant de longues périodes. Pour éviter les chutes, enrouler le cordon de façon sécuritaire.
 17. Ne l'utilisez pas à proximité d'appareils de chauffage, fours, foyers, cuisinières ou autres sources de chaleur à température élevée.

18. La source lumineuse de cet appareil d'éclairage ne peut être remplacée; lorsqu'elle a atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'appareil d'éclairage complet. Lorsque l'appareil d'éclairage a atteint la fin de sa durée de vie, son remplacement n'est pas couvert par la garantie.

**LIRE ET
CONSERVER CES
INSTRUCTIONS**

Information supplémentaire

Connectabilité de l'application Dyson Link

- Dyson déploie tous les efforts pour s'assurer que sa technologie est compatible avec les systèmes d'exploitation actuels, mais ce n'est pas garanti. Si vous avez des questions ou souhaitez vérifier la compatibilité, veuillez composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson.
- Votre appareil mobile doit être compatible avec la technologie sans fil BluetoothMD 4.0 (Bluetooth à basse consommation) afin d'établir une connexion avec la lampe. Consultez la documentation de votre appareil pour vérifier sa compatibilité.

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées et possédées par Bluetooth SIG, Inc. et employées sous licence par Dyson.

Information relative à la conformité

Déclarations d'Industrie Canada :

Cet équipement est conforme aux normes d'exemption de licence du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Le dispositif ne doit pas provoquer d'interférence;
- Le dispositif doit accepter toute interférence, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, la distance entre toute personne et l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm pendant le fonctionnement normal.

Mise au rebut

- Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux hautement recyclables. Recyclez votre appareil dans la mesure du possible.
- Il faut mettre l'appareil au rebut conformément aux réglementations et règlements locaux.

Garantie limitée de cinq ans

Conditions de la garantie limitée dyson de 5 ans

Ce qui est couvert

- La réparation ou le remplacement de votre appareil d'éclairage (à la discrétion de Dyson), si celui-ci s'avère défectueux suite à un défaut de matériau, de fabrication ou de fonctionnement dans les cinq (5) années suivant la date d'achat (si une pièce n'est plus disponible ou qu'elle n'est plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce fonctionnelle).

Ce qui n'est pas couvert

Dyson ne garantit pas la réparation ou le remplacement d'un appareil d'éclairage si la défaillance résulte d'une des situations suivantes :

- Dommages causés par un manquement d'effectuer l'entretien recommandé.
- Endommagement accidentel, défaillances causées par un manque d'entretien, une utilisation négligente ou abusive, une mauvaise utilisation ou manipulation, et ce, en non-conformité avec le guide d'utilisation de Dyson.
- Utilisation de l'appareil d'éclairage à d'autres fins que pour celles pour lesquelles il est conçu.
- Toute utilisation de pièces non recommandées par le guide d'utilisation Dyson;

- Toute utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux fournis ou recommandés par Dyson;
- d'une installation défectueuse (sauf si elle a été effectuée par Dyson);
- De réparations ou modifications effectuées par des parties ou représentants non autorisés;
- de l'usure ou détérioration normale (p. ex. fusible).

Si vous avez des doutes quant à ce qui est couvert par la garantie, veuillez communiquer avec le service d'assistance téléphonique de Dyson.

Restrictions et exclusions de garantie

- Toutes les garanties implicites liées à votre appareil, comprenant, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier, sont limitées à la durée de la garantie. Cette limitation n'est pas permise dans certaines provinces ou territoires et pourrait ne pas s'appliquer à vous.
- Le recours dont vous disposez eu égard à la violation de la garantie est limité à la couverture décrite ci-dessus.
- Dyson Canada Limited décline toute responsabilité à l'égard de tout dommage consécutif ou accessoire subi lié à l'achat ou à l'utilisation de votre appareil.
- La garantie limitée vous confère des droits particuliers reconnus par la loi. Vous pouvez en outre bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un territoire à l'autre.
- Cette garantie limitée est inaccessibile.
- Elle est offerte uniquement au Canada.

Réparations sous garantie

- Visitez notre site Web pour enregistrer en ligne votre garantie complète sur les pièces et la main-d'œuvre www.dysoncanada.ca/register
- Les conditions de la garantie stipulent que vous devez, avant que soit faite la réparation, composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson en ayant en main un papier où vous aurez noté le nom ou le numéro de modèle de votre appareil, le numéro de série, la date et l'endroit où vous avez effectué l'achat.
- Veuillez conserver le coupon de caisse dans un endroit sûr afin de retrouver ces renseignements.
- Toutes les réparations sont effectuées par Dyson Canada Limited ou un de ses représentants autorisés.
- Toute pièce défectueuse remplacée devient la propriété de Dyson.
- Les réparations effectuées sous garantie ne prolongeront pas la période de cette garantie.
- Si votre lampe ne fonctionne pas correctement, composez le 1 877 397-6622 pour communiquer avec le service d'assistance téléphonique de Dyson. La plupart des problèmes peuvent être réglés au téléphone avec l'aide d'un membre du personnel qualifié du service d'assistance téléphonique de Dyson.

Renseignements importants sur la protection des données

You will need to provide us with basic contact information when you register your Dyson light or the Dyson Link app.

Lorsque vous vous enregistrez par le biais de l'application Dyson Link :

- Vous devez nous fournir des coordonnées de base afin d'enregistrer l'application Dyson Link; cela nous permet d'associer de manière sécuritaire votre produit à l'instance de l'application.

Lors de l'enregistrement de votre appareil d'éclairage Dyson :

- Vous devez nous fournir vos coordonnées pour que nous puissions enregistrer votre lampe et que nous puissions couvrir votre garantie.
- Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non recevoir des communications de notre part. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons des descriptions détaillées de nos offres spéciales et des nouvelles sur nos toutes dernières innovations.

- Nous nous engageons à ne pas céder vos données personnelles à des tiers et à utiliser uniquement les renseignements que vous nous transmettez comme indiqué dans nos politiques sur la confidentialité qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse privacy.dyson.com

MX

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una varilla es más ancha que la otra) con la función de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta su posición. Si aun así no encaja correctamente, comuníquese con un electricista calificado. Nunca lo utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No modifique el enchufe.

ANTES DE UTILIZAR ESTA
LÁMPARA, LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES Y SEÑALES DE
ADVERTENCIA DEL MANUAL Y
DE LA LÁMPARA

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre debe seguir ciertas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

PELIGRO

ESTA LÁMPARA CONTIENE IMANES

1. Los marcapasos y desfibriladores pueden resultar afectados por campos magnéticos potentes. Si usted o alguien en su hogar tiene un marcapasos o desfibrilador, evite colocarlo cerca del dispositivo.
2. Es posible que los imanes también dañen las tarjetas de crédito y los medios de almacenamiento electrónico, por lo que deben mantenerse alejados de la lámpara.

Estas advertencias se aplican a la luminaria, y cuando corresponde, a todos los cargadores y adaptadores de corriente.

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO, RECIBIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

3. Antes de utilizar la luminaria, asegúrese de que esté completamente armada según las instrucciones.
4. Esta luminaria Dyson puede ser utilizada por personas con habilidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o personas que no tienen experiencia ni conocimientos, únicamente si han recibido supervisión o instrucciones por parte de una persona responsable sobre el uso de la luminaria de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento.
5. No permita que se utilice como juguete. Se debe prestar especial atención cuando el aparato se utilice cerca de niños. Debe vigilar a

los niños, a fin de garantizar que no jueguen con la luminaria.

6. Apta para uso en interiores exclusivamente 32°F (0°C) – 104°F (40°C).
7. **PRECAUCIÓN:** Es posible que esta lámpara emita radiación óptica peligrosa. No mire directamente a la fuente de luz ya que puede ser perjudicial para los ojos.
8. Utilice únicamente de la manera descrita en el manual de Dyson. No efectúe ninguna tarea de mantenimiento que no señale el personal de la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
9. Si la luminaria no funciona como es debido, ha recibido un golpe brusco, se ha caído, ha sufrido daños, fue dejada en el exterior o o sumergida en agua, no la use y comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.

10. Si se requiere servicio o reparación, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson para conversar sobre las opciones disponibles. No desarme la luminaria porque un rearmado incorrecto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
11. Esta lámpara se debe usar solo con la unidad de suministro de corriente eléctrica que viene con ella.
12. No manipule ninguna parte de la luminaria, el cable o el enchufe con las manos mojadas.
13. No la use con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Dyson, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar una situación de peligro.
14. No estire el cable ni lo someta a tensión. Mantenga el cable apartado de superficies calientes.

15. No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u otras cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o aparatos. Mantenga el cable alejado de las áreas transitadas y de lugares donde pueda causar tropiezos.
16. No desconecte la luminaria tirando del cable. Para desconectar, tome el enchufe y no el cable. No es recomendable utilizar una extensión de cable.
17. Apague todos los controles antes de desconectar la máquina. Desenchúfela de la toma si no la usa durante períodos largos de tiempo. Para evitar el riesgo de tropezarse, enrolle de manera segura el cable.
18. No use la máquina cerca de hornos, chimeneas, estufas u otras fuentes térmicas de alta temperatura.

19. La fuente de luz no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al fin de su vida útil se debe reemplazar la luminaria completa.
El reemplazo por fin de vida útil no está cubierto por la garantía.

20. La lámpara debe almacenarse y funcionar dentro de los siguientes rangos de temperatura:

Rango de temperatura de almacenamiento: -4°F (-20°C) – 140°F (60°C).

Temperatura ambiente:
 32°F (0°C) – 104°F (40°C).

Rango de temperatura operativa:
 32°F (0°C) – 104°F (40°C).

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información adicional

Conectividad de la aplicación Dyson Link

- Dyson hace todo lo posible para garantizar que nuestra tecnología sea compatible con los sistemas operativos actuales, pero esto no está garantizado completamente. Si tiene preguntas o desea obtener información acerca de las compatibilidades más recientes, comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson.
- Su dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baja energía) a fin de configurar una conexión con la luminaria. Revise las especificaciones de su dispositivo para determinar si es compatible.

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson se efectúa bajo licencia.

Información de conformidad

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Eliminación

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelos siempre que sea posible.
- Deseche la luminaria gastada de acuerdo a las ordenanzas o regulaciones locales.

Información importante para la protección de datos

Deberá suministrarnos información básica de contacto cuando registre su lámpara Dyson o la aplicación Dyson Link.

Cuando se registre a través de la aplicación Dyson Link:

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar la aplicación Dyson Link. Esto nos permite vincular su producto de manera segura con su instancia de la aplicación.

Cuando registre su lámpara Dyson:

- Deberá suministrarnos información básica de contacto para registrar su lámpara y para que podamos respaldar su garantía.
- Cuando se registre, tendrá la posibilidad de elegir si quiere recibir comunicaciones de nosotros. Si acepta recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos detalles de ofertas especiales y noticias de nuestras últimas innovaciones.
- Nunca venderemos su información a terceros. Usaremos la información que comparta con nosotros únicamente de la manera que se define en nuestras políticas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio [web privacy.dyson.com](http://web.privacy.dyson.com)

Apple, the Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple, el logotipo de Apple y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

CD06/CF06 JN.104519 PN.335409-05-02 10.10.19