

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Étui Vault
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Protège les manettes 3DS ou 3DS XL des dommages
- Permet de ranger les jeux, les cartes SD et les stylets
- Facile à installer et à retirer


INSERTION DE LA 3DS OU 3DS XL

- 1 Faire glisser le verrou, puis soulever le couvercle pour ouvrir l'étui.




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

- 2 Pour une 3DS XL, l'insérer dans l'étui tel qu'illustré ci-dessous.



OU


- Pour une 3DS, déplacer le revêtement intérieur du couvercle dans le fond de l'étui, puis insérer la 3DS tel qu'illustré ci-dessous.



- 3 Fermer le couvercle jusqu'au déclic.

RANGEMENT DES JEUX ET DES ACCESSOIRES

- Glisser délicatement les jeux, les cartes SD et le stylet dans les fentes jusqu'au déclic.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine