

PACKAGE CONTENTS

- Mobile battery pack
- Micro USB charging and sync cable
- Quick Setup Guide


SAFETY INFORMATION/CAUTION

- Do not expose your mobile battery to heat, fire, or water.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred the internal battery.
- This is not a toy. Young children should be supervised to make sure that they do not play with the mobile battery.
- Do not charge electronic devices while the mobile battery is recharging.
- Recharge the mobile battery before use if it has not been used for more than 90 days.
- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
- Operation environment temperatures: 32~104°F (0~40°C)

This product is safe for regular use under normal conditions. As with any device using electrical power, some situations may be unsafe and injuries or damages could result. To minimize or avoid unsafe conditions, read and follow the instructions before using.

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

FEATURES




LEDs

Blue LED on	Mobile battery fully charged OR Electronic device is charging
Red LED on	Mobile battery is charging
Red LED flashes	Mobile battery level low *Recharge the mobile battery
Both LEDs off	Mobile battery not connected OR Electronic device is fully charged. OR Mobile battery has no charge

CHARGING YOUR MOBILE BATTERY


Fully charge your mobile battery before using it for the first time. This will take about 3.25 hours.



- 1 Plug the small end of the USB cable into the mobile battery's micro USB port (input).
- 2 Plug the large end of the included USB cable into a standard USB port on your computer, car charger, or wall charger (not included). The mobile battery automatically begins charging and the red LED turns on.

Note: The blue LED lights when the mobile battery is fully charged.

CHARGING YOUR ELECTRONIC DEVICE



- 1 Plug the large end of the USB cable into the mobile battery's USB port (output).
- 2 Plug the small end of USB cable into your device. The mobile battery automatically begins charging your device.

Notes:

- If your device requires a different connector than the one provided, use the cable that came with your device
- Recharge the mobile battery when the red LED starts blinking.
- The LEDs will turn off when the electronic device is fully charged.

SPECIFICATIONS

Input	5V, 1A
Output	5V, 1A
Capacity	2600 mAh

LEGAL NOTICES

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ICES Statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

©2015 Best Buy. All rights reserved.

Made in China

Paquete de baterías portátil

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Paquete de baterías portátil
- Cable de carga y sincronización mini USB
- *Guía de instalación rápida*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga su paquete de baterías portátil al calor, el fuego o el agua.
 - No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perforo o triture la batería interna.
 - Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
 - No cargue dispositivos electrónicos mientras se recarga el paquete de batería.
 - Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
 - Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente por encima de 140 °F (60 °C) o incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
 - Temperaturas del ambiente de operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)
- Este producto está seguro por un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo equipo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea y siga las instrucciones antes del uso.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS




INDICADORES LED

Indicador LED azul iluminado	El paquete de baterías portátil está completamente cargado 0
Indicador LED rojo iluminado	El paquete de baterías portátil se está cargando
Indicador LED rojo parpadea	El nivel del paquete de baterías portátil es bajo * Carga el paquete de baterías portátil
Los dos indicadores LED están apagados	El paquete de baterías portátil no está conectado 0 El equipo electrónico está completamente cargado. 0 El paquete de baterías portátil no tiene carga

CARGA DE SU PAQUETE DE BATERÍAS PORTÁTIL


Cargue completamente el paquete de baterías portátil antes de usarlo por primera vez. Esto se tardará aproximadamente 3.25 horas.



- 1 Enchufe el pequeño extremo del cable USB en el puerto micro USB de entrada del paquete de baterías portátil.
- 2 Conecte el extremo más grande del cable de USB incluido en un puerto USB estándar de su computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no se incluye). El paquete de baterías portátil comienza a cargar automáticamente y el indicador LED rojo se ilumina.

Nota: el indicador LED azul se ilumina cuando el paquete de baterías portátil está cargado completamente.

CARGA DE SU EQUIPO ELECTRÓNICO



- 1 Conecte el extremo más grande del cable de USB en el puerto USB de salida del paquete de baterías portátil.
- 2 Inserte el extremo pequeño del cable de USB en su equipo.

El paquete de baterías portátil comienza a cargar automáticamente su equipo.

Notas:

- Si su equipo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su equipo.
- Recargue el paquete de baterías portátil cuando el indicador LED rojo comience a parpadear.
- Los indicadores LED se apagarán cuando el equipo electrónico estará cargado completamente.

ESPECIFICACIONES

Entrada	5 V, 1 A
Salida	5 V, 1 A
Capacidad	2600 mAh

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración ICES

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) o www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC © 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**