



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Climatiseur portatif
de 14 000 BTU

NS-AC14PWH8

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Climatiseur portatif de 14 000 BTU
- Télécommande avec piles (2)
- Conduit d'évacuation
- Tuyau d'échappement
- Adaptateur de tuyau
- Montage avec plaque de scellage pour fenêtre
- *Guide d'installation rapide*

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir le modèle dans la champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). À côté de *Features* (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *User Manual* (Guide de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire

appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.

- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.
- 12 Débrancher cet appareil pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet appareil.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait déclencher des chocs électriques.
- 15 Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'appareil en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'appareil avant de le débrancher.

- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient insérés à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'appareil.
- 20 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source similaire.

ATTENTION : Il existe un danger d'explosion si les piles n'ont pas été correctement remises en place. Ne remplacer la pile qu'avec le même type ou un type équivalent.

Précautions supplémentaires

- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Ne l'utiliser qu'à l'intérieur et dans un environnement sec. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil, cela pourrait l'endommager.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon doux pour le nettoyer. Ne pas utiliser de cire, de diluant ou de détergents irritants.
- Ne pas laisser les enfants ni les animaux domestiques boire l'eau évacuée par l'appareil.
- L'utilisateur ne doit pas démonter ni essayer de réparer l'appareil lui-même.
- Ne pas brancher cet appareil sur une prise comprenant plusieurs électroménagers à tension électrique élevée.
- Maintenir l'appareil à l'abri des sources de chaleur et éviter la lumière solaire directe.
- En cas de bruit fort ou d'émission d'une odeur ou de fumée, mettre l'appareil hors tension, débrancher la prise et essayer de déterminer la cause immédiatement.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation afin d'éviter de l'écraser et entraîner un risque de choc électrique.
- Ne mettre ni les doigts, ni d'autres objets dans la fente de sortie ou la grille d'admission d'air.
- En cas de présence d'eau à l'intérieur de l'appareil, le mettre hors tension et le débrancher, puis contacter un personnel qualifié.
- Mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant tout nettoyage, déplacement ou entretien.
- Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants ou les personnes ayant des besoins particuliers toucher ou utiliser l'appareil. Le climatiseur ne doit être utilisé que sous la supervision d'un adulte.
- Placer l'appareil sur une surface plane et verticale pour assurer le fonctionnement normal du compresseur.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'essence ou d'autres liquides inflammables.
- Ne pas utiliser de produits aérosols ou d'autres solvants à proximité de l'appareil. Cela pourrait causer une déformation du plastique ou endommager les composants électriques de l'appareil.
- **Le climatiseur doit toujours être entreposé et transporté en position verticale, dans le cas contraire le compresseur pourrait être gravement endommagé. En cas de doute, nous recommandons d'attendre au moins 24 heures avant de mettre le climatiseur en marche.**

- Éviter de redémarrer le climatiseur dans les trois minutes de sa mise hors tension, sinon le compresseur pourrait être endommagé.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de blessures mortelles.


- **Cet appareil doit être mis à la terre correctement.**
- **Ne jamais, en aucune circonstance, couper ou retirer la prise de type mise à la masse.**
- **En l'absence d'une prise secteur c.a. correctement mise à la masse, ou si un doute existe que la prise n'est pas correctement mise à la masse, un électricien qualifié devrait vérifier la prise et le circuit et, si nécessaire, installer une prise secteur correctement mise à la masse.**
- **Ce climatiseur doit être branché sur une prise secteur c.a. mise à la masse de 115 V, 60 Hz et doit être protégé par un fusible de 15 A temporisé ou un disjoncteur.**
- **Ce climatiseur doit être installé conformément aux codes de câblage nationaux.**
- **Ne pas transformer ou modifier la prise ou le cordon du climatiseur.** Si le cordon d'alimentation devient usé ou endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien agréé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- **Ne pas utiliser de rallonge.**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Disjoncteur intégré


Pour plus de sécurité, le cordon d'alimentation du climatiseur est équipé d'un disjoncteur intégré. Il est possible de tester et de réactiver le disjoncteur à l'aide des touches fournies sur le boîtier de la prise.

Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil.




Le disjoncteur doit être testé régulièrement en appuyant sur la touche **TEST**, puis sur la touche **RESET**. Si la touche **TEST** ne déclenche pas le disjoncteur, ou si la touche **RESET** ne reste pas activée, débrancher le climatiseur immédiatement et contacter un technicien d'Insignia.

Méthode de mise à la masse recommandée



Mise à la masse temporaire

Afin d'éviter tous dangers éventuels, l'utilisation d'une prise adaptateur est fortement déconseillée. Si une prise adaptateur doit être utilisée pour une connexion temporaire, utiliser uniquement un adaptateur homologué UL avec une capacité minimale de 120 V, 60 Hz, 15 A et 1 800 W. Vérifier que la grande fente de l'adaptateur est alignée avec la grande fente de la prise secteur.



CARACTÉRISTIQUES

- 14 000 BTU
- Conception 3-en-1 (climatiseur, déshumidificateur, ventilateur)
- Commandes numériques avec affichage ACL
- Vitesses de ventilation multiples avec contrôle automatique
- Temporisateur programmable et télécommande
- Décongélation automatique
- Fonction marche-arrêt automatique

Panneau avant

Panneau arrière

Panneau de commande

