

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Empuñadura flotante para GoPro™

NS-DGPFLH10 /
NS-DGPFLH10-C

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Empuñadura flotante para GoPro™
- Empulgueras
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la mayoría de las cámaras GoPro
- Perfecto para usar mientras se graban videos en o cerca del agua
- El agarre de la empuñadura flotante es amarilla brillante, lo que facilita su búsqueda en el agua. La muñequera ajustable ofrece más protección

UTILIZACIÓN DE LA EMPUÑADURA FLOTANTE

- Inserte su cámara GoPro en su caja y sujétela a la empuñadura flotante usando la empulgua.



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CUIDADO

Es su responsabilidad de asegurarse de que su cámara es sumergible o que se usa en una caja sumergible cuando se usa en un ambiente húmedo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente,
llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y
Canadá) o 01-800-926-3000
(México)
www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, el logotipo GOPRO y el logotipo GoPro Be a Hero son marcas comerciales o marcas registradas de GoPro, Inc.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423
E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China