



Scan QR code for
assembly instructions

Christmas Tree
Weihnachtsbaum
Sapin de Noël
Árbol de Navidad
Albero di Natale
Drzewko świąteczne

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz


- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu, oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

EN




Top Section

A x1




Middle Section

B x1



Bottom Section

C x1



Base

D x1




Adapter

E x1



SCREW

1 X3



Middle Section II


B2 x1

ONLY FOR 2.4 M & 2.7 M TREE



Wires may come wrapped around frame pieces.

Locate and unwrap wires before assembly.



CAP


2

WARNING: There are plastic caps on the end of each pole that are useless, please make sure remove them before assembling.

If the caps were broken or missing, please don't worry.

1

Assemble the Christmas tree.




Spread out the branches of the tree and rearrange them to your preference.




NOTE: Bottom section is wider than middle section. Make sure they are in the correct order before inserting them into the base of the tree.

2

Connect all the corresponding plugs.
Spread out the branches and arrange them to your preference.
Locate the power cord in the part C bottom, attach the part E adapter, and insert into a wall outlet to turn the lights on.






Press the button on integrated foot pedal to control the light display. The lights will have many different colors-changing functions. Hold the button for 3 seconds to turn the light display off.

ANING & STORAGE

- > Store this tree in a cool and dry place away from heat and moisture.
- > Before putting this tree in storage, do the following:
 - Completely remove all decorations.
 - Clean the tree with a slightly damp cloth and let it dry naturally.
 - Raise all branches to original upright position; make sure not to damage any branches in the process.



Releasing all branches and leaves completely to make the tree fluffy. (Slight drops of branches and flocking are normal)






Obere Sektion

A x1




Mittlere Sektion

B x1



Untere Sektion

C x1



Baumbasis

D x1



Adapter

E x1



Schraube

1 X3



Mittlere Sektion II


B2 x1

Nur für 2.4 M & 2.7 M Baum



Die Drähte sind möglicherweise um die Rahmenteile gewickelt.

Suchen Sie die Drähte und wickeln Sie sie vor der Montage aus.




Kappe

2

WARNUNG: Es gibt Plastikkappen am Ende jeder Stange, die unbrauchbar sind, bitte stellen Sie sicher, dass sie vor der Montage entfernt werden.

Wenn die Kappen gebrochen sind oder fehlen, machen Sie sich bitte keine Sorgen.

Weihnachtsbaum aufstellen.





Breiten Sie die Zweige des Baumes aus und ordnen Sie sie nach Ihren Wünschen an.



HINWEIS: Der untere Teil ist breiter als der mittlere Teil. Vergewissern Sie sich, dass sie in der richtigen Reihenfolge sind, bevor Sie sie in die Baumbasis einfügen.

2


Schließen Sie alle entsprechenden Stecker an. Breiten Sie die Zweige aus und ordnen Sie sie nach Ihren Wünschen an. Legen Sie das Netzkabel in den Boden von Teil C, schließen Sie den Adapter von Teil E an und stecken Sie es in eine Steckdose, um das Licht einzuschalten.

**3**


Drücken Sie die Taste am integrierten Fußpedal, um die Lichtanzeige zu steuern. Die Lichter haben viele verschiedene Farbwechselfunktionen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Lichtanzeige auszuschalten.

Aufbewahrung

- > Bewahren Sie diesen Baum an einem kühlen und trockenen Ort auf, geschützt vor Hitze und Feuchtigkeit.
- > Bevor Sie den Baum aufbewahren, gehen Sie wie folgt vor:
 - Entfernen Sie alle Dekorationen vollständig.
 - Reinigen Sie den Baum mit einem leicht angefeuchteten Tuch und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
 - Richten Sie alle Äste in die ursprüngliche, aufrechte Position auf; achten Sie darauf, dass Sie dabei keine Äste beschädigen.



Lassen Sie alle Äste und Blätter vollständig ab, damit der Baum schön locker wird. (Leichtes Abfallen von Ästen und Blättern ist normal)




FR




Section Supérieure

A x1




Section Centrale

B x1



Section Basse

C x1



Base

D x1




Adaptateur

E x1



VIS

1 X3



Section centrale II


B2 x1



Les fils peuvent s'enrouler autour des pièces du cadre.

Localisez et déballez les fils avant l'assemblage.

CONVIENT UNIQUEMENT AUX ARBRES DE 2,4 M et 2,7 M



BOUCHON


2

AVERTISSEMENT: A l'extrémité de chaque pôle se trouvent des bouchons en plastique qui ne sont pas nécessaires, veuillez à les retirer avant l'assemblage.

Si les bouchons ont été cassés ou perdus, ne vous inquiétez pas.

1

Assemblez le sapin de Noël.



Disposez les branches du sapin et réorganisez-les selon vos préférences.




REMARQUE : La section du bas est plus large que celle du milieu.
Assurez-vous qu'ils sont dans le bon ordre avant de les insérer dans la base du sapin.


2

Connectez toutes les fiches correspondantes.

Disposez les branches et arrangez-les selon vos préférences.

Trouvez le câble d'alimentation au bas de la partie C, connectez l'adaptateur de la partie E et branchez-le dans une prise murale pour allumer les lumières.






Appuyez sur le bouton de la pédale intégrée pour contrôler l'écran lumineux. Les lumières changent de couleur. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'écran lumineux.

STOCKAGE

- > Conservez cet sapin dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.
- > Avant de stocker cet sapin, effectuez les opérations suivantes :
 - Supprimez complètement toutes les décorations.
 - Essuyez le sapin avec un chiffon légèrement humide et laissez-le sécher naturellement.
 - Remettez toutes les branches dans leur position verticale d'origine; veillez à ne pas endommager les branches au cours du processus.



Relâchez complètement toutes les branches et les feuilles pour rendre l'arbre duveteux. (De légères chutes de branches et de flochage sont normales)






Sección superior

A x1




Sección media

B x1



Sección inferior

C x1



Base

D x1



Adaptador

E x1



TORNILLO

1 X3



Sección media II


B2 x1



Los cables pueden venir enrollados alrededor de las piezas del marco.

Localice y desenvuelva los cables antes del montaje.

SOLO PARA ÁRBOLES DE 2,4 M Y 2,7 M



TAPA


2

ADVERTENCIA: Hay tapas de plástico en el extremo de cada poste que son inútiles, por favor asegúrese de quitarlas antes de montar.


Si las tapas se rompen o faltan, por favor no se preocupe.

1


Monte el árbol de Navidad.



ÁRBOL DE 1,5 M



ÁRBOL DE 1,8 M Y 2,1 M



ÁRBOL DE 2,4 M Y 2,7 M

Extienda las ramas del árbol y reordénelas a su gusto.




NOTA: La sección inferior es más ancha que la sección media. Asegúrese de que estén en el orden correcto antes de insertarlas en la base del árbol.

2

Conecte todos los enchufes correspondientes.

Extienda las ramas y ordénelas a su gusto.

Localice el cable de alimentación en la sección inferior (C), conecte el adaptador (E) e inserte en una toma de corriente para encender las luces.




ÁRBOL DE 1,5 M

ÁRBOL DE 1,8 M Y 2,1 M

ÁRBOL DE 2,4 M Y 2,7 M


3




Presione el botón en el pedal integrado para controlar la visualización de las luces. Las luces tienen diferentes funciones de cambio de color. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar la visualización de las luces.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- > Guarde este árbol en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la humedad.
- > Antes de guardar este árbol, haga lo siguiente:
 - Retire completamente todas las decoraciones.
 - Limpie el árbol con un paño ligeramente humedecido y déjelo secar de forma natural.
 - Levante todas las ramas hasta la posición vertical original; asegúrese de no dañar ninguna rama en el proceso.



Suelte todas las ramas y hojas por completo para que el árbol quede esponjoso. (Las ligeras caídas de las ramas y el flocado son normales.)




IT




Sezione Superiore

A x1




Sezione Centrale

B x1



Sezione Inferiore

C x1



Base

D x1




Adattatore

E x1



Vite

1 X3



Sezione Centrale II


B2 x1



I cavi possono essere avvolti attorno ai pezzi del telaio.

Trovare e svolgere i cavi prima del montaggio.

SOLO ADATTO AGLI ALBERI DA 2.4 M e 2.7 M



Tappo


2

AVVERTENZA: All'estremità di ogni palo ci sono i tappi in plastica che sono inutile, assicurarti di rimuoverli prima dell'assemblaggio.

Se i tappi erano rotti o persi, non preoccuparti.

1

Assemblare l'albero di Natale.




Stendere i rami dell'albero e riordinarli secondo le proprie preferenze.




NOTA: la sezione inferiore è più larga della sezione centrale.
Assicurarsi che siano nell'ordine corretto prima di inserirle alla base dell'albero.

2

Collegare tutte le spine corrispondenti.
Stendere i rami e sistamarli secondo le proprie preferenze.
Trovare il cavo di alimentazione nella parte inferiore della parte C, collegare l'adattatore della parte E e inserirlo in una presa a muro per accendere le luci.






Premere il pulsante sul pedale integrato per controllare lo schermo luminoso. Le luci avranno le diverse funzioni di cambiare il colore. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere lo schermo luminoso.

STOCCAGGIO

- > Conservare questo albero in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- > Prima di riporre questo albero, fare come i seguenti:
 - Rimuovere completamente tutte le decorazioni.
 - Pulire l'albero con un panno leggermente inumidito e lasciarlo asciugare naturalmente.
 - Sollevare tutti i rami nella posizione originalmente verticale; assicurarsi di non danneggiare i rami nel processo.



Rilasciare completamente tutti i rami e le foglie per rendere l'albero soffice. (Lievi cadute di rami e floccaggio sono fenomeni normali.)






Część górna

A x1




Część środkowa

B x1



Część dolna

C x1



PODSTAWA

D x1



ADAPTER

E x1



Wkręt

1 X3




Część środkowa II

B2 x1

DOTYCZY MODELI 244cm i 274cm



Przewody mogą być owinięte wokół elementów ramy. Przed montażem zlokalizuj i rozplącz przewody.



Nasadka


2

OSTRZEŻENIE: Na końcu każdego słupka znajdują się plastikowe nakładki, które nie są później potrzebne. Należy je usunąć przed montażem.


Jeśli kapturki były uszkodzone lub ich brakuje - nie ma powodów do niepokoju.

1


Szczegółowy montaż produktu.



MODELE:
150cm



MODELE:
183cm i 213cm



MODELE:
244cm i 274cm



Rozłóż gałęzie drzewa i ułóż je zgodnie z własnymi preferencjami.



UWAGA: Część dolna jest szersza niż część środkowa. Upewnij się, że części są w odpowiedniej kolejności przed włożeniem ich do podstawy.

2


Podłącz wszystkie odpowiednie wtyczki. Rozłóż gałęzie i ułóż je według własnych preferencji. Zlokalizuj przewód zasilający w dolnej części C, podłącz adapter części E i włóż go do gniazdka ściennego, aby włączyć światła.

**3**


Wciskaj przycisk na przełączniku nożnym, aby zmieniać efekty świetlne. Lampki wyposażone są w kilka różnych programów, które będą zmieniać się kolejno. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć efekty świetlne.

PRZECHOWYWANIE

- > Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu z dala od ciepła i wilgoci.
- > Przed umieszczeniem w pomieszczeniu magazynującym, wykonaj następujące czynności:
 - Całkowicie usuń wszystkie ozdoby.
 - Oczyszczyć drzewko lekko zwilżoną ściereczką i pozostaw do samoistnego wyschnięcia.
 - Unieś wszystkie gałęzie do pierwotnej pozycji (złożonej); upewnij się, aby nie uszkodzić żadnych gałązek podczas tej czynności.



Rozłóż gałęzie i liście aby nadać drzewku naturalny kształt (wypadanie poszczególnych gałązek/listków, jest w pełni normalnym zjawiskiem).



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de los daños (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.