


User Manual



Do not allow children under the age of 5 to sit on the chair without supervision.

Kinder unter 5 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht auf dem Stuhl sitzen.

Non permettere ai bambini di età inferiore ai 5 anni di sedersi sulla sedia senza supervisione.

No permita que niños menores de 5 años se sienten en la silla sin supervisión.

Ne laissez pas les enfants de moins de 5 ans s'asseoir sur la chaise sans surveillance.

5歳未満の子供が保護者の監督なしで椅子に座らないようにしてください。

لا تسمح للأطفال دون سن الخامسة بالجلوس على الكرسي دون إشراف.

Produktinformationen & Mehr

Normen/ Zertifikate Qualitätsgütesiegel	Konstruktionsgrundlage der SIHOO Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die Sihoo Serie ist SGS + TÜV Rheinland LGA Produkts GmbH geprüft und zertifiziert.
EN Siegel	EN 1335 -1/-2: 2018 Büro-Arbeitsstuhl EN 16955: 2017 Gasdruckfeder / EN 12529 Laufrollen
Zertifikatssymbol	Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über EN hinaus
Garantie	Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Garantie
Wartung/Reinigung	Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (keine Mikrofaser). Zuerst reinigen, dann pflegen.
Anwendung	Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Anleitung benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch(z.B. Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.
Rollen	Die Rollen sind für verschiedene Bodenarten geeignet.
Wichtiger Hinweis	Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenen Fachpersonal.
Vertretung in Europa: MARWAY Consulting UG (haftungsbeschränkt)	Am Maibusch 108 -110,45883, Gelsenkirchen, Germany Tel: 0049 17645084650 Email: MARWAY.UG@outlook.com
Representative in England: GSG CONSULTING GROUP LIMITED	Address: Montague Houses, Unit 3, Matthew Street, Manchester Postcode: M12 5BB Tel: +44 7850 387628 Email: GSG-GROUP@outlook.com

Gasdruckfeder – Sicherheitshinweis

Die Gasdruckfedereinheit kann von Nicht-Fachleuten montiert werden. Achtung: Wartung und Austausch der Gasdruckfeder dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Rückenlehnenverstellung (6 cm)

Die Höhe der Rückenlehne kann ganz einfach durch sanftes Anheben mit beiden Händen angepasst werden, um eine optimale Unterstützung und Komfort für Ihren Rücken zu gewährleisten.

Sitzhöhenverstellung (10,7 cm)

Die Sitzhöhe kann nur angepasst werden, wenn Druck auf die Rückenlehne ausgeübt wird. Zum Verstellen ziehen Sie den Griff unter dem Sitzpolster nach oben.

Verstellung der Rückenlehnenneigung (110°, 120°, 130°)

Ziehen Sie den Griff unter dem Sitzpolster heraus, um die Neigungsfunktion zu entriegeln. Drücken Sie den Griff wieder hinein, um die Rückenlehne in einem der drei verfügbaren Winkel zu arretieren.

Kopfstützenverstellung

Die Kopfstütze kann in der Höhe verstellt, nach vorne und hinten bewegt sowie gedreht werden.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihr Nacken beim Zurücklehnen bequem von der Kopfstütze gestützt wird.

Armlehnen/Armstützen


Die Armlehnen können um 6,8 cm nach oben oder unten verstellt, um 3,2 cm nach vorne oder hinten bewegt und um 80° nach innen oder außen gedreht werden.

Maintenance Suggestion

- Clean this product gently with a damp cloth.
- Retighten all screws once every six months.

Proper use of the chair is for single person seating only. The chair is not to be used for standing purposes and will not function as a stool or step-ladder. Use on even surfaces only. Improper use of this product or failure to use as directed may result in injury.


This chair is suitable for various types of flooring.










Séparez les éléments avant de trier



<https://quefairedemesdechets.fr>




C300 L Parts List


A  x5	B  x5	C  x1
D  x1	E  x1	F  x1
G  x1	H  x1	I  x1
J  x1	K  x1	L  x1
M  x1	N  x1	O  M6*12mm x11
P  6mm x9	Q  M6*14mm x5	R  M6*30mm x5
S  M6 x5	T  x2	U  M8*78mm x5
V  8mm x8	W  M8*20mm x4	X  M6*16mm x3

Assembly Guide


01




02




03




04




05




06




07




08




09



10



11



12

